

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Kodak Fun Saver Aparat Jednorazowy ISO 400 / 39 zdjęć + FLASH

KODAK FunSaver to analogowy aparat jednorazowy, pozwalający wykonać **39 zdjęć**.

Aparat posiada wbudowaną lampę błyskową - FLASH, którą możemy uruchomić podczas wykonywania zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych

Czułość filmu umieszczonego w aparacie to ISO 400

Aparat ostrzy w zakresie od 1,2 metra do nieskończoności.

DZIAŁANIE:

Aby wykonać zdjęcie należy wcisnąć przycisk umieszczony u góry aparatu.

Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia należy pokrętkiem nakręcić film. Pokrętło delikatnie przekręcamy do uzyskania oporu. Następnie ponownie wykonujemy zdjęcie.

Ilość zdjęć pozostałych do wykonania widoczna jest na małym wskaźniku u góry aparatu.

Po wykonaniu wszystkich zdjęć aparat oddajemy do zakładu fotograficznego w celu wywołania odbitek. Nie wolno samemu otwierać aparatu i wyciągać filmu, może to spowodować naświetlenie filmu i jego uszkodzenie.

Lampa błyskowa uruchamiana jest automatycznie podczas wykonywania zdjęć.

UWAGI:

- Nie należy wystawiać aparatu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy dbać o powierzchnię aparatu i zapobiegać dostawaniu się drobnych zanieczyszczeń, np. piasku lub kropeł wody w trudnodostępne miejsca wewnątrz produktu. Dostanie się drobin do wnętrza urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie przechowywać aparatu w środowisku nadmiernie wilgotnym oraz tam, gdzie urządzenie będzie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi.
- Jeśli powierzchnia aparatu ulegnie zabrudzeniu, należy przeczyszczyć ją przy pomocy specjalnych akcesoriów czyszczących do optyki uniemożliwiających uszkodzenie powierzchni.
- Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

NIE NALEŻY WYRZUCAĆ PRODUKTU. PO ZAKOŃCZENIU JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ PRODUKT, DOSTARCZAJĄC GO NA ODPOWIEDNIE SKŁADOWISKO PRZEZNACZONE DLA ELEKTROŚMIECI.