

Dystrybutor marki PEZZETTI w Polsce: Scapol Sp. z o. o.  
ul. Kopalniana 10  
42-271 Częstochowa  
Tel.034 36 598 14

**WSZYSTKIE INSTRUKCJE NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM KAWIARKI** dla pewności bezpiecznego użycia i odpowiedniej konserwacji. Po rozpakowaniu kawiarki, sprawdź jej kompletność i zweryfikuj obecność zaworu bezpieczeństwa, filtra, uszczelki i sitka. W razie wątpliwości, nie używaj kawiarki i skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

**KAWIARKI UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z JEJ PRZEZNACZENIEM I PRZESTRZEGAJĄC PONIŻSZEJ INSTRUKCJI.**

Przed pierwszym użyciem, umyj kawiarkę wodą i wykonaj kilka kaw do wylania. By zapobiec niewłaściwemu użyciu, przestrzegaj uważnie instrukcji.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

- 1, Napełnij dolny zbiornik zimną wodą, nie przekraczając poziomu zaworu bezpieczeństwa;
- 2, Umieść filtr w dolnym zbiorniku i napełnij go kawą średnio zmieloną, bez ubijania kawy lub pozostawiania jej resztek na krawędzi zbiornika;
- 3, Mocno skręć ze sobą część górną z dolnym zbiornikiem nie podważając uchwytu; Uchwyt kawiarki służy jedynie do jej przenoszenia, do skręcania/rozkrecania kawiarki nie należy używać uchwytu.
- 4, Umieść kawiarkę na kuchence i odczekaj kilka minut, aż kawa napełni górny zbiornik.
- 5, Zdejmij kawiarkę z palnika i podaj kawę.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Dzieci powinny przebywać z dala od kawiarki podczas gdy znajduje się na kuchence;  
Wydobycie pary powinno być skierowane z dala od użytkownika;  
Przed użyciem upewnij się, czy kawiarka jest mocno skręcona;  
Po zdjęciu kawiarki z kuchenki, nie otwieraj jej póki nie wystygnie.

Nie dotykaj gorącej powierzchni kawiarki, posługuj się wyłącznie uchwytem i gałką;  
Nie używaj kawiarki przy opróżnionym zbiorniku dolnym;  
Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych;  
Jeżeli używasz kuchenki gazowej, palnik nie powinien przekraczać średnicy spodu kawiarki;  
Jeżeli używasz kuchenki elektrycznej, średnica płyty powinna być taka sama lub mniejsza od spodu kawiarki;  
Nie czyścić w zmywarce do naczyń;  
**NIE NACISKAJ ANI NIE MODYFIKUJ ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA.**

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:**

**Kawiarkę umyj po każdym użyciu;**

**Czyścić ręcznie z użyciem letniej wody;**

**Nie używać szorstkich zmywaków lub silnych detergentów myjących.**