

Ustawienie DPI i kolorów podświetlenia

Wybierz „Advanced Settings“ i ustaw poziom rozdzielczości. Na przykład można ustawić dowolne przełączanie między poziomami DPI od 500 do 6400. Domyślnie ustawiono 800/1600/2400/3200/4000/4800. Ustaw dowolny kolor podświetlenia dla każdego poziomu DPI. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienia zaawansowane

Wybierz „Advanced Settings“ i ustaw funkcje Fire Key setting (ustawienie przycisku do strzelania) / Moving speed (prędkość ruchu) / Roller pulley speed / Double-click speed (prędkość dwukrotnego kliknięcia). Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie podświetlenia

Wybierz „Light settings“ i ustaw dowolny efekt podświetlenia. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie makra

Wybierz „Macro Settings“ i ustaw wymagane makra. Zdefiniuj makro ustawienia myszy do gry: Możesz zapisać kombinację wielu przycisków lub jeden przycisk do makra

Funkcje przycisków w ustawieniach makra

New – Kliknij przycisk New i wprowadź nazwę nowego makra, nazwa zostanie wyświetlona w pliku makra.

Delete – Wybierz makro, które chcesz usunąć i kliknij przycisk Delete.

Start Recording – kliknij przycisk Start Recording, następnie można określić szczegółową definicję makra, a określony przycisk i godzina będą wyświetlane w tym samym czasie.

Stop Recording – kliknij przycisk Stop Recording, aby zakończyć nagrywanie makra.

Save – Po nagraniu makra kliknij przycisk Save, aby zapisać.

Przypisz dowolny przycisk do odpowiedniego makra za pomocą Ustawień przycisku.

Rozwiązywanie problemów:

1. *Mysz nie reaguje* - Upewnij się, że złącze USB jest podłączone.

2. *Nieobecność lasera* - Spróbuj ponownie podłączyć kabel USB do komputera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

3. *Kursor porusza się zbyt szybko lub zbyt wolno* - Na myszy ustaw za pomocą górnego klawisza DPI właściwą rozdzielczość DPI.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza M513, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać., 2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego., 3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy., 2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę., 3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia., 4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem., 5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciwartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



MARVO
TOUCH WISDOM

CZ – Herní myš M513 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Vysoký profil myši pro podporu dlaně, perfektní kontrola pohybu pro všechny styly úchopu, snadné přepínání mezi několika schémata podsvícení stiskem tlačítka, software pro pokročilá nastavení včetně rozlišení 6400 DPI.

Technická specifikace:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800 (defaultně), Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 3 mil. kliknutí, Podsvícení: RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.6 m, Rozměry: 131 x 70 x 42 mm, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače., 2. Zkontrolujte, zda počítač myš rozpoznal., 3. Stiskněte DPI tlačítko pro nastavení DPI – k dispozici 6 úrovní. Tlačítka zpět a vpřed na boční straně myši mají funkci o stránku vpřed a o stránku zpět během procházení webových stránek., 4. Pracujte podle manuálu., 5. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Instalace softwaru - Stáhněte si driver ze stránek: www.marvogaming.eu

1. Otevřete instalační složku, klikněte 2x na spustitelný program.

2. Následujte instrukce na obrazovce a nainstalujte aplikaci.

3. Po instalaci uvidíte ikonu aplikace a dvojitým klikem otevřete driver pro nastavení.

Nastavení tlačítek

Vyberte „Key mode“ a nastavte uživatelem definované funkce pro každé tlačítko. Funkce můžete nastavit pro 1. pro levé tlačítko, 2. pro pravé tlačítko, 3. pro střední tlačítko, 4. pro tlačítko vpřed, 5. pro tlačítko zpět, 6. pro DPI přepínač, 7. pro přepínač podsvícení. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení DPI a barvy podsvícení

Vyberte „Advanced Settings“ a nastavte úroveň rozlišení. Můžete nastavit např. libovolné přepnutí mezi úrovněmi DPI od 500 do 6400. Defaultně je nastaveno 800/1600/2400/3200/4000/4800. Nastavte si libovolnou barvu podsvícení pro každou úroveň DPI. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Pokročilá nastavení

Klikněte na „Advanced Settings“ a poté nastavte Fire Key setting (nastavení tlačítka pro střelbu) / Moving speed (rychlost pohybu) / Roller pulley speed / Double-click speed (rychlost dvojkliku). Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení efektu podsvícení

Vyberte „Light settings“ a nastavte si efekt podsvícení. Klikem na tlačítko „Apply“ uložíte nastavení.

Nastavení makra

Vyberte „Macro Settings“ a nastavte si požadovaná makra. Definice makro nastavení herní myši: Do makra můžete uložit kombinaci několika kláves nebo jedné klávesy.

Funkce tlačítek v Nastavení makra

New – Klikněte na tlačítko New a zadejte název nového makra, název se pak bude zobrazovat v souboru maker.

Delete – Vyberte makro, které chcete smazat a klikněte na tlačítko Delete.

Start Recording – Klikněte na tlačítko Start Recording, poté můžete zadat detailní definici makra a současně se zobrazí zadané tlačítko a čas.

Stop Recording – Klikněte na tlačítko Stop Recording pro ukončení nahrávání makra.

Save – Po nahrání makra klikněte na tlačítko Save pro uložení.

Přifaďte libovolnému tlačítku příslušné makro přes Nastavení tlačítek.

Řešení problémů:

1. *Myš nereaguje* - Ujistěte se, že USB konektor je zapojen pevně.

2. *Absence laseru* - Zkuste opětovně připojit konektor USB k počítači a ujistěte se, že je dobře zapojen.

3. *Kurzor se pohybuje příliš rychle nebo pomalu* - Na myši nastavte pomocí tlačítka DPI správné rozlišení DPI.

Balení obsahuje:

1 x herní myš M513, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Převážní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem., 2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti., 3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům., 2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj., 3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci., 4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit., 5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkrásleným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná myš M513 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Vysoký profil myši pre podporu dlane, perfektná kontrola pohybu pre všetky štýly úchopu, jednoduché prepínanie medzi niekoľkými schémami podsvietenia stlačením tlačidla, softvér pre rozšírené nastavenia vrátane rozlíšenia 6400 DPI

Technická špecifikácia:

Senzor: optický, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800 (defaultne), Počet tlačidiel: 7 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 3 mil. kliknutí, Podsvietenie: RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.6 m, Rozmery: 131 x 70 x 42 mm, Kompatibilná s: Windows 7 a vyšší

Inštalácia:

1.Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača., 2. Skontrolujte, či počítač myš rozpoznal., 3. Stlačte DPI tlačidlo pre nastavenie DPI – k dispozícii 6 úrovní. Tlačidlá späť a vpred na bočnej strane myši majú funkciu o stránku vpred a o stránku späť behom prechádzania webových stránok., 4. Pracujte podľa manuálu., 5. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Inštalácia softwaru - Stiahnite si driver zo stránok: www.marvogaming.eu

1. Otvorte inštaláciu zložku, kliknite 2x na spustiteľný program.
2. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nainštalujte aplikáciu.
3. Po inštalácii uvidíte ikonu aplikácie a dvojitým klikom otvorte driver pre nastavenie.

Nastavenie tlačidiel

Vyberte „Key mode“ a nastavte užívateľom definované funkcie pre každé tlačidlo. Funkcie môžete nastaviť pre 1. pre ľavé tlačidlo, 2. pre pravé tlačidlo, 3. pre stredné tlačidlo, 4. pre tlačidlo vpred, 5. pre tlačidlo späť, 6. pre DPI prepínač, 7. pre prepínač podsvietenia. Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenia DPI a farby podsvietenia

Vyberte „Advanced Settings“ a nastavte úroveň rozlíšenia. Môžete nastaviť napr. ľubovoľné prepnutie medzi úrovňami DPI od 500 do 6400. Defaultne je nastavené 800/1600/2400/3200/4000/4800. Nastavte si ľubovoľnú farbu podsvietenia pre každú úroveň DPI. Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Rozšírené nastavenia

Kliknite na „Advanced Settings“ a potom nastavte Fire Key setting (nastavenie tlačidla pre strelbu) / Moving speed (rýchlosť pohybu) / Roller pulley speed / Double-click speed (rýchlosť dvojkliku). Klikom na tlačidlo „Apply“ uložíte nastavenia.

Nastavenie efektu podsvietenia

Vyberte „Light settings“ a nastavte efekt podsvietenia. Klikom na tlačidlo "Apply" uložíte nastavenia.

Nastavenie makra

Vyberte „Macro Settings“ a nastavte si požadované makrá. Definícia makro nastavenia hernej myši: Do makra môžete uložiť kombinácie viacerých kláves alebo jedné klávesy.

Funkcie tlačidiel v Nastavení makra

New – Kliknite na tlačidlo New a zadajte názov nového makra, názov sa potom bude zobrazovať v súbore makier.

Delete – Vyberte makro, ktoré chcete vymazať a kliknite na tlačidlo Delete.

Start Recording – Kliknite na tlačidlo Start Recording, potom môžete zadať detailnú definíciu makra a súčasne sa zobrazí zadané tlačidlo a čas.

Stop Recording – Kliknite na tlačidlo Stop Recording pre ukončenie nahrávania makra.

Save – Po nahratí makra kliknite na tlačidlo Save pre uloženie.

Priradte ľubovoľnému tlačidlu príslušné makro cez Nastavenie tlačidiel.

Riešenie problémov:

1. **Myš nereaguje** - Uistite sa, že je USB konektor zapojený správne.

2. **Absencia laseru** - Skúste opätovne pripojiť konektor USB k počítaču a uistite sa, že je pevne zapojený.

3. **Kurzor sa pohybuje príliš rýchlo alebo pomaly** - Nastavte správne hodnotu DPI stlačením tlačidla DPI na myši.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš M513, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem., 2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti., 3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom., 2. Zaobchádzajte opatrne so senzorem a nedívejte sa priamo do ňo., 3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu., 4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť., 5. Dbejte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mysz dla gracza M513 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

Wysoki design z podparciem dłoni, doskonała kontrola ruchu dla wszystkich stylów chwytu, łatwe przełączanie między kilkoma schematami podświetlenia, zaawansowane oprogramowanie – rozdzielczość do 6400 DPI

Dane techniczne:

Senzor: optyczny, DPI: 800/1600/2400/3200/4000/4800 (domyślnie), Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywotność klawiszy: 3 mln kliknięć, Podświetlenie: RGB, Łączność: USB 2.0, Długość kabla: 1,6 m, Rozmiary: 131 x 70 x 42 mm, Kompatybilna z: Windows 7 i wyżej

Instalacja:

1. Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera., 2. Upewnij się, że komputer wykrył mysz., 3. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 6 poziomów. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przeglądania stron internetowych., 4. Pracuj zgodnie z instrukcją., 5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Instalacja oprogramowania - Pobierz sterownik ze strony: www.marvogaming.eu

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.

Ustawienia przycisków

Wybierz „Key mode“ i ustaw funkcje zdefiniowane przez użytkownika dla każdego przycisku. Można ustawić funkcję 1 dla lewego przycisku, 2 dla przycisku prawego, 3 dla przycisku środkowego, 4 dla przycisku do przodu, 5 przycisku do tyłu, 6 dla DPI przełącznika, 7. dla przełącznika podświetlenia. Kliknij przycisk „Apply“, aby zapisać ustawienia.