







POLSKI

- | | | |
|---|--|---|
| 1. PWR
Włącznik/wyłącznik | 10. CH + / -
Następny i poprzedni kanał | 18. OK
OK |
| 2. INPUT
Wybór wejścia | 11. APP 1
Przycisk skrótu aplikacji Rakuten TV | 19. EXIT
Wyjście z menu |
| 3. 0-9
Cyfry do wprowadzania kanałów | 12. APP 2
Przycisk skrótu aplikacji Netflix | 20. CZERWONY, ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI
Fastext, ABCD |
| 4. TTX/MIX
Włączanie i wyłączanie teletekstu | 13. APP 3
Przycisk skrótu aplikacji Amazon Prime Video | 21. AD. SUBT
Napisy, opis audio |
| 5. PRE-CH
Poprzedni kanał | 14. MENU
Menu | 22. INFO
Info, i |
| 6. VOL + / -
Zwiększanie i zmniejszanie głośności | 15. UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Nawigacja po Menu | 23. TOOLS
Narzędzia, ustawienia |
| 7. MUTE
Wycisz | 16. GUIDE
Przewodnik | 24. REW, PLAY, FF, REC, PAUSE, STOP
Sterowanie odtwarzaniem |
| 8. CH. LIST
Lista kanałów | 17. RETURN
Powrót do poprzedniego poziomu w menu | |
| 9. HOME
Strona główna, Smart Hub | | |

KROK 1: KONFIGURACJA TELEWIZORA

WIĘKSZOŚĆ NOWSZYCH TELEWIZORÓW SAMSUNG NIE POWINNA WYMAGAĆ DALSZEGO PRZYGOTOWANIA.

Po włożeniu baterii naciśnij niektóre przyciski. Jeśli działają prawidłowo, możesz zacząć używać pilota. Jeśli nie, wykonaj następujące czynności:






1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
 2.     Naciśnij i przytrzymaj przyciski **czerwony** i **niebieski** tak, aby dioda LED widoczna za **przyciskiem zasilania** zamigłała dwa razy.
 3.  Skieruj pilota na telewizor i przytrzymaj **przycisk zasilania**. Poczekaj na wyłączenie się telewizora.
 4.  Pilot będzie przysyłał kolejne sygnały wyłączenia zasilania co 3 sekundy. Jak tylko telewizor się wyłączy, puść **przycisk zasilania**.
 5. Dioda mignie dwa razy. Sprawdź pozostałe przyciski pilota. Jeśli działają tak, jak w oryginalnym pilocie, możesz go zacząć używać. Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.
- Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.

POLSKI

KROK 2: JEŚLI REALIZACJA KROKU 1 NIE POWIODŁA SIĘ

CZY NIEKTÓRE PRZYCISKI NIE DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO?

Jeśli niektóre przyciski nie działają prawidłowo (lub w ogóle), przejdź do następnego kroku.










1. Upewnij się, że telewizor jest włączony (nie jest w trybie czuwania).
2.     Naciśnij i przytrzymaj przyciski CZERWONY i NIE-BIESKI tak, aby dioda LED widoczna za przyciskiem zasilania zamigłała dwa razy.
3.  Skieruj pilota na telewizor i przytrzymaj jeden z przycisków, który nie działa poprawnie (np. **Menu**).
4. Pilot będzie przysyłać sygnał raz na 3 sekundy.
5. Gdy na ekranie pojawi się odpowiednia funkcja (w tym przypadku: Menu), puść przycisk.
6. Dioda LED mignie dwa razy – pilot jest gotowy do użycia.

NAUKA

WPROWADZANIE DO PILOTA OBSŁUGI NOWEJ FUNKCJI

Pilot One For All może nauczyć się dowolnej funkcji realizowanej przez oryginalny (działający) pilot.



1. Ułóż oryginalny pilot tak, aby był skierowany na płaskiej powierzchni na pilota One For All.
2.     Aby wprowadzić funkcję: Naciśnij i przytrzymaj przyciski **ZIEŁONY** i **ŻÓŁTY** tak, aby dioda LED zamigłała dwa razy.
3.  Naciśnij **975**. Dioda LED mignie dwa razy.
4.  Naciśnij na pilocie One For All przycisk, do którego chcesz wprowadzić funkcję, na przykład **VOL +**. Dioda LED zacznie krótko migać.
5.  Naciśnij na oryginalnym pilocie klawisz funkcji, którą chcesz wprowadzić, na przykład **VOL +** na pilocie do urządzenia audio.
6.  **Dwa mignięcia:** OK. Powtórz od kroku 4, aby zaprogramować kolejne przyciski.
Długie mignięcie: powtórz od kroku 4.
7.  Po wprowadzeniu wszystkich funkcji, naciśnij klawisz **OK** i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Dioda LED mignie dwa razy.

JAK USUNĄĆ WPROWADZONĄ FUNKCJĘ

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski **ZIEŁONY** i **ŻÓŁTY** tak, aby dioda LED zamigłała dwa razy.
2. **Naciśnij 976.**
3. Naciśnij dwa razy klawisz, który chcesz wyzerować.
4. Dioda LED zamruga dwa razy, zostanie przywrócona oryginalna funkcja danego klawisza.

Odkryj więcej funkcji online, takich jak funkcja skrótów do aplikacji, sterowanie SoundBarem, często zadawane pytania, filmy i wiele innych.

