

revamp
REVAMP

Professional



USER GUIDE

PROGLOSS WIDE
ULTRAX SHINE
CERAMIC STRAIGHTENER

ST-2000

CECHY



1. Ruchome ceramiczne płytki
2. Cyfrowy wyświetlacz LED
3. Przyciski kontroli temperatury
4. Włącznik
5. Żaroodporna mata silikonowa

ULTRA X SHINE





Szersze i dłuższe płytki nowej prostownicy Progloss **WIDE ULTRA X SHINE** umożliwiają stylizowanie większych partii włosów za jednym razem, aby uzyskać superszybką, nieskazitelną stylizację.

OLEJKI SUPER GŁADKIE PROGLOSS™

Każdy produkt z gamy produktów Revamp do pielęgnacji włosów jest nasycony **OLEJKAMI SUPER WYGŁADZAJĄCYMI PROGLOSS™** - wzbogaconymi o **argan, keratyna i kokos** zapewniają najwyższą gładkość i połysk

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem upewnij się, że włosy są czyste, suche i nieplączące się.

- Aby uzyskać dodatkową ochronę, zastosuj spray chroniący przed wysoką temperaturą.
- Podziel włosy przed stylizacją, najpierw stylizuj dolne warstwy.
- Podłącz produkt do źródła zasilania 220-240V.
- Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć prostownicę. Domyślna temperatura, gdy produkt włącza się przy pierwszym użyciu wynosi 180 ° C.
- Progloss WIDE ULTRA X SHINE posiada funkcję pamięci temperatury, która zapamiętuje ostatnią temperaturę ustawioną przy poprzednim użyciu. Jeśli temperatura ustawiona przy poprzednim użyciu wynosiła 210°C, wtedy temperatura początkowa do następnego użycia wyniesie 210°C.
- Użyj przycisków   kontroli temperatury aby ustawić żadaną wartość. Sugerowane jest rozpoczęcie od najniższego ustawienia przy pierwszym użyciu i zwiększenie temperatury, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.
- Temperatura na wyświetlaczu LED wzrasta do wybranej temperatury w ciągu kilku sekund. Gdy wybrana temperatura pojawi się na ekranie wyświetlacza LED, produkt osiągnął żadaną temperaturę. Po 15sekundach od włączenia, temperatura prostownicy zostanie ustawiona.
- Aby zmienić temperaturę, naciśnij raz przycisk ZASILANIE, aby ikona blokady  zniknęła i użyj przycisków regulacji temperatury, aby ustawić żadaną temperaturę.
- Pracując na jednej sekcji na raz przeprowadź prostownicę przez całą długość. Użyj grzebienia podczas prostowania, aby uzyskać równomierne prostsze wyniki.
- Powtórz ten proces na całej głowie, pozwalając włosom ostygnąć przed rozczesaniem.
- Po użyciu prostownicy wyłącz ją, przytrzymując przycisk ZASILANIE przez 2 sekundy, odłącz, umieść na macie odpornej na ciepło REVAMP i pozwól przed ostygnięciem przechowywanie

Śledź nas na revamphair.com, aby uzyskać najnowsze wskazówki dotyczące włosów i porad.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

To urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania w celu dodatkowego bezpieczeństwa. Jeśli urządzenie jest włączone dłużej niż 60 minut w sposób ciągły, wtedy automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z urządzenia po tym czasie, naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. Użyj przycisków sterujących temperaturą + i -, aby wybrać żadaną temperaturę. Ta funkcja nie powinna być traktowana jako substytut „WYŁĄCZENIA”. **ZAWSZE PAMIĘTAJ, ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE KIEDY NIE JEST UŻYWANE.**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.
- Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką, wilgotną szmatką. Nie używać ostrych środków ściernych lub środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Upewnij się, że wszystkie części są dokładnie wysuszone miękkim ręcznikiem przed ponownym użyciem.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie należy go owijać wokół urządzenia, zawsze przechowuj przewód luźno obok urządzenia.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat i więcej. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolności sensoryczne lub umysłowe nie powinny używać tego produktu. Osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli będą nadzorowane / poinstruowane i rozumieją zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są pod opieką. Trzymaj urządzenie i kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 16 lat.
- **UWAGA:** dla dodatkowej ochrony instalacji wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) wskazany jest prąd roboczy nieprzekraczający 30 mA. Zapytaj elektryka o poradę.
- Zawsze upewnij się, że używane napięcie jest zgodne do napięcia podanego na urządzeniu przed podłączeniem urządzenie do gniazdka sieciowego.
- **TO URZĄDZENIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ OD GNIAZDA ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- **OSTRZEŻENIE:** tego urządzenia nie wolno wносить do łazienki. Nie należy go używać w pobliżu wanien, umywalk lub jakichkolwiek innych naczyń zawierających wodę.
- Tego urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
- Unikaj kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z twarzą, szyją lub skórą głowy.
- Nie używać urządzenia w stanie senności lub snu.
- Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie odstawiać urządzenia, gdy jest ono włączone.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.
- Nie stawiaj urządzenia na miękkich meblach ani materiały np. dywan, pościel, ręczniki, dywaniki itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym używa się produktów w aerozolu (sprayu) oraz gdzie podawany jest tlen.
- Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub aby mógł zetknąć się z gorącymi powierzchniami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Nie owijać przewodu wokół urządzenia. Sprawdź przewód regularnie w celu wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, zaprzestań używania natychmiast i zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego dealera lub serwisu w celu naprawy lub wymiany w aby uniknąć zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Nie używaj przystawek innych niż dostarczone do tego produkt.
- Nie rozbieraj urządzenia. Nie posiada części wymagających konserwacji wewnątrz.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.

DWULETNI GWARANCJA

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i związanych z wykonaniem przez okres 2 lat od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej. Gwarancja marki FKA na produkt Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użycie niezgodne z poniższą instrukcją lub złym obchodzeniem się z nim; wypadkiem; przyłączeniem dowolnego nieautoryzowanego akcesorium; nieuprawnione zmiany w produkcie; lub dowolne inne warunki, które są poza kontrolą firmy FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja obowiązuje dla produktów zakupionych i eksploatowanych w **Wielkiej Brytanii / UE**. Gwarancja nie obejmuje modyfikacji oraz adaptacji umożliwiającej działanie produktu w jakimkolwiek kraju innym niż ten, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i / lub autoryzowany. Naprawa produktów uszkodzonych przez te modyfikacje nie są objęte tą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosić odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zdarzenia incydentalne, następne lub specjalne uszkodzenia. Aby uzyskać usługę gwarancyjną produktu, należy przesłać go (na koszt odbiorcy) do lokalnego centrum serwisowego wraz z opatrzonym datą paragonem (jako dowód zakupu). FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni produkt, stosownie do przypadku oraz zwróci go opłacając koszty przesyłki. Gwarancja odbywa się wyłącznie za

pośrednictwem centrum serwisowego. Serwis tego produktu przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe unieważnia gwarancję. **Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.**

Aby uzyskać informacje o lokalnym centrum serwisowym, przejdź do www.revamphair.com/servicecentres

Wyjaśnienie dotyczące dyrektywy WEEE



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucony wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego w całej

UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia człowieka przez niekontrolowane usuwanie odpadów, poddaj je odpowiedzialnie recyklingowi aby promować ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów. Aby wyrzucić używane urządzenie, skorzystaj z systemu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. On może odebrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.