

## Instrukcja Obsługi

### BTH-700 ANC

#### (1) Opis produktu



- 1- Wskaźnik LED
- 2- Mikrofon
- 3- Wejście Jack 3,5mm
- 4- Port ładowania USB-C
- 5- Przycisk włączania trybu Aktywnej Redukcji Szumów (ANC)
- 6- Przycisk zmniejszania głośności (krótkie naciśnięcie)/ ostatniego utworu(naciśnięcie i przytrzymanie)
- 7- Przycisk ( Włączanie/wyłączanie słuchawek, Odtwarzanie/wstrzymanie utworu, odbieranie połączeń/kończenie połączeń/odrzuć połączeń/ponowne wybieranie ostatniego numeru) power on/off, play/ pause,Answer/ End calls/ Reject call/ Last outgoing number redial)
- 8- Przycisk zwiększania głośności (krótkie naciśnięcie)/następnego utworu (naciśnięcie i przytrzymanie)
- 9- Kabel Jack 3,5mm
- 10- Kabel do ładowania

## (2) Włączanie/Wyłączanie słuchawek

- Włączanie: Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez około 2-3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko (wskazując, że słuchawki są w trybie Bluetooth).
- Wyłączanie: Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez ok. 2-3 sekundy, aż niebieski wskaźnik zgaśnie.

## (3) Parowanie telefonu komórkowego lub niektórych innych urządzeń.

- Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez go przez około 6 sekund aż wskaźnik zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko (wskazując, że słuchawki są w trybie Bluetooth)
- Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.
- Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth i z listy wybierz urządzenie o nazwie "BTH-700 ANC"(wprowadź kod dostępu "0000" w przypadku wyświetlenia monitu).
- Jeżeli parowanie się powiedzie, wskaźnik przestanie migać (wskazując połączenie słuchawek z urządzeniem).
- Przed parowaniem zdejmij słuchawki z głowy.
- Po sparowaniu urządzeń słuchawki będą automatycznie łączyć się z nim po każdym włączeniu (o ile urządzenie Bluetooth też będzie włączone).
- Jeżeli parowanie się nie powiedzie, wyłącz słuchawki i włącz je ponownie, a następnie ponów parowanie.

## (4) Wejście Aux

- Po wybraniu dowolnego trybu słuchawek podłącz jeden koniec kabla stereo z wtykami 3,5mm do gniazda dźwięku słuchawek i podłącz wtyk na drugim końcu do gniazda dźwięku urządzenia odtwarzającego (telefon komórkowy, komputer, laptop, iPad itp.). Dzięki temu będzie można słuchać muzyki z podłączonego urządzenia.

## (5) Odbieranie połączeń / kończenie połączeń / odrzucanie połączeń / ponowne wybieranie ostatniego numeru (za pomocą przycisku)

- Po nadejściu połączenia przychodzącego można je odebrać, krótko naciskając przycisk na słuchawkach. Pod koniec rozmowy naciśnij przycisk, aby się rozłączyć. Jeżeli druga osoba się rozłączy, nie ma potrzeby naciskania przycisku.
- Przychodzące połączenie można odrzucić przytrzymując przycisk na słuchawkach.
- Jeżeli nie ma połączenia przychodzącego, dwukrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wybranie ostatnio używanego numeru.
- Jeżeli słuchawki są używane do słuchania muzyki, odebranie lub wykonanie

połączenia spowoduje jej automatyczne wstrzymanie.

#### (6) Włączanie trybu ANC

- Aby włączyć tryb ANC przesunąć przycisk (5). Aby wyłączyć tryb ANC przesunąć przycisk (5) do poprzedniej pozycji. Włączony tryb ANC sygnalizuje zielony kolor wskaźnika.

#### (7) Ładowanie słuchawek

- Podłącz kabel do ładowania USB do portu USB obsługującego zasilanie 5V (np. Zasilacz DC z portem USB lub port USB komputera). Podłącz kabel do ładowania do portu ładowania słuchawek. Świeący czerwony wskaźnik oznacza, że trwa ładowanie akumulatora słuchawek. Czerwony wskaźnik zgaśnie po całkowitym naładowaniu akumulatora. Całkowite naładowanie zajmuje ok 2-2,5 godziny.
- Słuchawki są wyposażone w akumulator. Niski poziom energii akumulatora: Słuchawki wyemitują sygnał ostrzegawczy i zaświeci się czerwony wskaźnik, co oznacza że poziom energii akumulatora jest niski i trzeba go naładować najszybciej jak to możliwe.
- Uwaga: Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator.

#### (8) Środki ostrożności

- Zachować środki ostrożności podczas użytkowania słuchawek. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów (powyżej 250g) na przyciskach. Uderzenie lub zbyt mocne naciśnięcie przycisków spowoduje ich uszkodzenie.
- Podłączając wtyczkę kabla USB lub odłączając ją, należy trzymać wtyczkę prosto. Niestosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia kabla USB i/lub niepowodzenia ładowania słuchawek.
- Jeżeli słuchawki nie będą używane przez długi czas, należy je wyłączyć oraz przechowywać w suchym miejscu, w którym nie będą narażone na skrajne temperatury i pył.
- Nie narażać słuchawek na mone uderzenia ani wibracje. Nie dopuścić do ich upuszczenia z dużej wysokości.

Dane techniczne:

Bluetooth	5.1
Obsługiwane protokoły	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Czas odtwarzania	Do 11h
Zasięg Bluetooth	10 metrów
Bateria	400mAh
Czułość	108dB
Impedancja	320hm

Częstotliwość	20Hz-20kHz
Napięcie wejściowe USB	5V, 1A DC
Maks. Moc wyjściowa nadajnika: Bluetooth:	

## UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

## Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

## Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że Forever słuchawki Bluetooth BTH-505 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://https://www.telforceone.pl/>

