

Götze & Jensen

ZESTAW BUTELEK Z NOŻEM PBA702

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do dzbanka blendera podczas pracy urządzenia.
2. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
3. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest uszkodzone. w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
4. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
5. Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do użytku domowego.
6. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
8. Zespół ostrzy jest bardzo ostry należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć skaleczenia.
9. Nie należy blendować gorących składników, należy odczekać, aż ostygną.
10. Urządzenie należy obsługiwać na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
11. Nie należy przekraczać maksymalnego czasu ciągłej pracy 1 minuty.
12. Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu pojemności butelki oznaczonej "MAX".
13. Nie należy próbować zdejmować butelki oraz podstawy z ostrzami w trakcie pracy urządzenia.
14. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia bez produktów do przetworzenia.
15. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	PBA702
Zestaw kompatybilny z modelem blendera	TB702X
Pojemność butelki	600 ml
Maksymalny czas ciągłej pracy	1 min

OPIS PRODUKTU



BEZPIECZEŃSTWO

Maksymalny, ciągły czas pracy urządzenia to 1 minuta, po tym czasie należy wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia na 5 min. Nie należy używać urządzenia dłużej niż 1 minuta, ponieważ grozi to uszkodzeniem podstawy z zespołem ostrzy.

Przed podłączeniem wtyczki do gniazda elektrycznego, upewnij się, że pokrętko regulacji ustawione jest w pozycji OFF – wyłączony.

Zbyt ciężka mieszanka składników z małą zawartością soku może przeciążać silnik. Do każdej porcji należy dodawać płyn np. wodę, mleko. Jeżeli składniki są zbyt suche nie będzie możliwości ich przetworzenia. Należy pamiętać o prawidłowym ułożeniu uszczelki w podstawie z zespołem ostrzy. W razie nieprawidłowego zamocowania uszczelki lub nieprawidłowego dokręcenia butelki na gwincie podstawy może nastąpić wyciek z butelki.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

2. Przed instalacją należy umyć wszystkie elementy z wyjątkiem podstawy z zespołem ostrzy.

UWAGA! OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE I NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z NIM BARDZO OSTROŻNIE.

3. Umieść składniki o maksymalnych wymiarach 2 x 2 x 2cm w butelce maksymalnie do poziomu oznaczonego na butelce **MAX**.

UWAGA! DO MROŻONYCH LUB SUCHYCH SKŁADNIKÓW ZAWSZE NALEŻY DODAĆ PŁYN NP. MLEKO, GDYŻ MOGĄ ONE ZABLOKOWAĆ OSTRZE LUB BLENDOWANIE NIE BĘDZIE MOŻLIWE.

4. Nałóż podstawę na butelkę tak, aby ostrza znalazły się wewnątrz butelki, następnie dokręć podstawę na gwint butelki:



5. Postaw blender TB702X na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Obróć butelkę z podstawą z ostrzami i zamocuj w otworze blendera, następnie zablokuj podstawę obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie:



Upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji OFF – wyłączony. Następnie podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

6. Do przetwarzania składników w butelce zalecana jest praca pulsacyjna z użyciem przycisku Pulse. Naciśnij i przytrzymaj przycisk do uzyskania odpowiedniej konsystencji składników.
7. Po zakończeniu pracy odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego, obróć butelkę wraz z podstawą z ostrzami w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, obróć podstawę z zespołem ostrzy do góry i odkręć butelkę z gwintu podstawy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie najlepiej myć zaraz po zakończonej pracy, pozwala to na łatwiejsze usunięcie resztek jedzenia, zanim zdąży wyschnąć i mocniej przywrzeć.

- Zdemontuj podstawę z butelką z blendera TB702X,
- Odkręć butelkę z gwintu podstawy z ostrzami,
- Umyj butelkę oraz podstawę z zespołem ostrzy w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- Wysusz elementy i złóż zgodnie z sekcją INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE, przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed dziećmi.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH, CHEMICZNYCH ŚRODKÓW. PODSTAWY Z OSTRZAMI NIE NALEŻY MYĆ W ZMYWARCE. OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE I NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ Z NIM BARDZO OSTROŻNIE.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Butelka przecieka.	Butelka została nieprawidłowo dokręcona do podstawy z zespołem ostrzy.	Dokręć prawidłowo butelkę do podstawy z ostrzem.
	Uszczelka podstawy z zespołem ostrzy zamocowana jest nieprawidłowo lub została uszkodzona.	Zamocuj prawidłowo uszczelkę w podstawie z ostrzem.
Brak możliwości uruchomienia blendera.	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.	Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
	Uruchomione zostało zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.	Odłącz wtyczkę przewodu z gniazda elektrycznego, odczekaj 15 min i ponownie uruchom blender.
	Podstawa z ostrzem nie została zablokowana na podstawie z silnikiem blendera.	Zablokuj podstawę z ostrzem na blenderze obracając ją zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
Drgania urządzenia.	Urządzenie stoi na nierównej powierzchni.	Ustaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni.
	W butelce znajduje się zbyt dużo składników	Zmniejsz ilość składników w butelce.
Ostrze się zablokowało lub wolno się kręci.	Składniki są za twarde lub za duże.	Zmniejsz wielkość lub ilość składników w butelce. Dolej płynu aby wspomóc pracę ostrza.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE BUTELEK Z NOŻEM

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.