



英文 EN

**1 Enter pairing mode**  
Press and hold 3 seconds for pairing.

**2 Connect earphones**  
Connect to Bluetooth on your phone. For more details, please refer to the User Guide.  
Connect to Bluetooth on your PC. For more details, please refer to the User Guide.  
How to take the earphones out.  
How to use the earphones.  
How to use the earphones.  
How to use the earphones.

**3 Wear earphones**  
You can choose the most appropriate ear tip size for your ears.

**4 Touch controls**  
Touch to play/pause, touch to skip forward, touch to skip backward, touch to answer/end call, touch to activate voice assistant.

**5 realme Link**  
For more functions, please go to realme Link App.

**6 Overview and packing list**  
Packing List:  
Earphones (Type-C) x1  
Earphones (Type-C) x1  
User Guide x1  
Type-C charging cable x1

**7 Basic Parameters**

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RM4220
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth code	SBC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
How to take the earphones out	Auto take out
How to use the earphones	Auto take out
Bluetooth charging time	Approx. 1h
Bluetooth connection distance	Approx. 10m
Working frequency	2400-2483.5MHz
Max power rate	<15dBm

法语 FR

**1 Accéder au mode de jumelage**  
Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'allumage.

**2 Connecter les écouteurs**  
Connectez les écouteurs à votre téléphone. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.  
Connectez les écouteurs à votre ordinateur. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.  
Comment prendre les écouteurs.  
Comment utiliser les écouteurs.  
Comment utiliser les écouteurs.

**3 Porter les écouteurs**  
Vous pouvez choisir la taille d'embout qui convient le mieux à vos oreilles.

**4 Commandes tactiles**  
Appuyez pour jouer/pauses, appuyez pour sauter vers l'avant, appuyez pour sauter vers l'arrière, appuyez pour répondre/terminer un appel, appuyez pour activer l'assistant vocal.

**5 realme Link**  
Pour plus de fonctionnalités, veuillez aller sur l'application realme Link.

**6 Présentation et contenu de la boîte**  
Contenu de la boîte:  
Écouteurs (Type-C) x1  
Écouteurs (Type-C) x1  
Manuel d'utilisation x1  
Câble de charge Type-C x1

**7 Paramètres de base**

Nom du produit	realme Buds Air 5 Pro
Modèle du produit	RM4220
Version Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocoles Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Code Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interface de chargement	Type-C
Date de sortie de la boîte de charge	Auto-tirage
Date de sortie des écouteurs	Auto-tirage
Distance de connexion Bluetooth	Env. 10m
Fréquence de fonctionnement	2400-2483.5MHz
Puissance maximale	<15dBm

意语 IT

**1 Inserisci la modalità di associazione**  
Teni premuto per 3 secondi per eseguire l'associazione.

**2 Connetti gli auricolari**  
Collega gli auricolari a Bluetooth sul tuo telefono. Per maggiori informazioni, consulta il manuale dell'utente.  
Collega gli auricolari al tuo PC. Per maggiori informazioni, consulta il manuale dell'utente.  
Come estrarre gli auricolari.  
Come usare gli auricolari.  
Come usare gli auricolari.

**3 Indossa gli auricolari**  
Puoi scegliere gli inserti auricolari della dimensione più adeguata alle tue orecchie.

**4 Comandi touch**  
Tocca per riprodurre/pausa, tocca per saltare in avanti, tocca per saltare indietro, tocca per rispondere/terminare una chiamata, tocca per attivare l'assistente vocale.

**5 realme Link**  
Per altre funzioni, vai sull'app realme Link.

**6 Panoramica e contenuto della confezione**  
Contenuto della confezione:  
Auricolari (Type-C) x1  
Auricolari (Type-C) x1  
Manuale dell'utente x1  
Cavo di ricarica Type-C x1

**7 Parametri di base**

Nome del prodotto	realme Buds Air 5 Pro
Modello del prodotto	RM4220
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolli Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Codice Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Porta di ricarica	Type-C
Data di uscita della scatola di ricarica	Auto-estrazione
Data di uscita degli auricolari	Auto-estrazione
Tempo di connessione Bluetooth	Env. 10m
Regolazione di frequenza	2400-2483.5MHz
Velocità massima di potenza	<15dBm

德语 DE

**1 Kopplungsmodus aufheben**  
Zum Kopplungsmodus und 3 Sekunden lang gedrückt halten.

**2 Verbinde die Ohrhörer**  
Verbinde die Ohrhörer mit Bluetooth auf deinem Smartphone. Für weitere Informationen, siehe das Benutzerhandbuch.  
Verbinde die Ohrhörer mit deinem PC. Für weitere Informationen, siehe das Benutzerhandbuch.  
Wie man die Ohrhörer entnimmt.  
Wie man die Ohrhörer benutzt.  
Wie man die Ohrhörer benutzt.

**3 Trage Ohrhörer**  
Du kannst die Ohrhörer mit der für dich am besten geeigneten Ohrstöpselgröße tragen.

**4 Touch-Steuerung**  
Berühre zum Wiedergeben/Pausieren, zum Vorwärtsspringen, zum Zurückspringen, zum Annehmen/Enden eines Anrufs, zum Aktivieren des Sprachassistenten.

**5 realme Link**  
Für weitere Funktionen, gehe zur realme Link App.

**6 Übersicht und Lieferumfang**  
Lieferumfang:  
Ohrhörer (Type-C) x1  
Ohrhörer (Type-C) x1  
Bedienungsanleitung x1  
Type-C Ladekabel x1

**7 Wesentliche Parameter**

Produktname	realme Buds Air 5 Pro
Modellname	RM4220
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Protokolle	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-Code	SBC, AAC, LDAC
Ladeanschluss	Type-C
Entnommenwerden aus der Ladung	Auto-entnommen
Entnommenwerden aus den Ohrhörern	Auto-entnommen
Bluetooth-Verbindungsreichweite	Env. 10m
Frequenzbereich	2400-2483.5MHz
Max. Leistungswert	<15dBm

西班牙语 ES

**1 Acceso al modo de emparejamiento**  
Mantén presionado 3 segundos para emparejar.

**2 Conexión de los auriculares**  
Conecta los auriculares a Bluetooth en tu teléfono. Para más detalles, consulta el manual del usuario.  
Conecta los auriculares a tu ordenador. Para más detalles, consulta el manual del usuario.  
Cómo sacar los auriculares.  
Cómo usar los auriculares.  
Cómo usar los auriculares.

**3 Uso de auriculares**  
Puedes elegir el tamaño de almohadillas para las oídos más adecuado.

**4 Control táctil**  
Toca para reproducir/pausar, toca para saltar hacia adelante, toca para saltar hacia atrás, toca para contestar/terminar una llamada, toca para activar el asistente de voz.

**5 realme Link**  
Para obtener más funciones, ve a la aplicación realme Link.

**6 Descripción general y contenido del paquete**  
Contenido del paquete:  
Auriculares (Type-C) x1  
Auriculares (Type-C) x1  
Manual del usuario x1  
Cable de carga Type-C x1

**7 Parámetros básicos**

Nombre del producto	realme Buds Air 5 Pro
Modelo del producto	RM4220
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolos Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Código Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfaz de carga	Type-C
Fecha de salida de la caja de carga	Auto-extracción
Fecha de salida de los auriculares	Auto-extracción
Distancia de conexión Bluetooth	Env. 10m
Regulación de frecuencia	2400-2483.5MHz
Potencia máxima	<15dBm

捷克 CS

**1 Vstup do režimu párování**  
Stiskem a držením 3 sekundy pro párování.

**2 Připojení sluchátek**  
Připojte sluchátka k Bluetooth na vašem telefonu. Pro více informací, podívejte se na uživatelský manuál.  
Připojte sluchátka k vašemu počítači. Pro více informací, podívejte se na uživatelský manuál.  
Jak vyjmout sluchátka.  
Jak používat sluchátka.  
Jak používat sluchátka.

**3 Použití sluchátek**  
Můžete si vybrat ty nejlepší ušňiškové vložky pro vaše uši.

**4 Dotykové ovládání**  
Dotkněte se pro přehrávání/pauzu, dotkněte se pro přechod na další skladbu, dotkněte se pro přechod na předchozí skladbu, dotkněte se pro odpověď/zavěšení hovoru, dotkněte se pro aktivaci hlasového asistenta.

**5 realme Link**  
Pro další funkce, navštivte aplikaci realme Link.

**6 Přehled a obsah balení**  
Obsah balení:  
Sluchátka (Type-C) x1  
Sluchátka (Type-C) x1  
Uživatelský manuál x1  
Typ-C nabíjecí kabel x1

**7 Základní parametry**

Název produktu	realme Buds Air 5 Pro
Název modelu	RM4220
Věra Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoly Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kód Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ rozhraní	Type-C
Čas vyjmutí z nabíječky	Auto-odstranění
Čas vyjmutí ze sluchátek	Auto-odstranění
Bluetooth vzdálenost	Env. 10m
Pracovní frekvence	2400-2483.5MHz
Maximální výkon	<15dBm

波兰 PL

**1 Przejście do trybu parowania**  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 sekundy, aby sparować.

**2 Łączenie ze słuchawkami**  
Podłącz słuchawki do Bluetooth na Twoim telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź instrukcję obsługi.  
Podłącz słuchawki do Twojego komputera. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź instrukcję obsługi.  
Jak wyciągnąć słuchawki.  
Jak używać słuchawek.  
Jak używać słuchawek.

**3 Noszenie słuchawek**  
Możesz wybrać rozmiar wkładek najlepiej pasujących do Twoich uszu.

**4 Sterowanie dotykowe**  
Dotknij, aby odtworzyć/pauzować, dotknij, aby przejść do następnego utworu, dotknij, aby przejść do poprzedniego utworu, dotknij, aby odebrać/zakończyć rozmowę, dotknij, aby aktywować asystenta głosowego.

**5 realme Link**  
Aby uzyskać więcej funkcji, przejdź do aplikacji realme Link.

**6 Przegląd i zawartość opakowania**  
Zawartość opakowania:  
Słuchawki (Type-C) x1  
Słuchawki (Type-C) x1  
Instrukcja obsługi x1  
Kabel ładowania Type-C x1

**7 Parametry podstawowe**

Nazwa produktu	realme Buds Air 5 Pro
Nazwa modelu	RM4220
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokół Bluetooth	HFP/A2DP/AVRCP
Kod Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfejs ładowania	Type-C
Czas wyjęcia z ładowarki	Auto-wyciągnięcie
Czas wyjęcia ze słuchawek	Auto-wyciągnięcie
Wydajność Bluetooth	Env. 10m
Pracowna częstotliwość	2400-2483.5MHz
Max. moc wyjściowa	<15dBm

荷兰 NL

**1 Overschakelen naar koppelmodus**  
Houd 3 seconden de knop ingedrukt.

**2 Verbinding maken met de oortelefoon**  
Verbind de oortelefoon met Bluetooth op je telefoon. Voor meer details, zie de gebruikershandleiding.  
Verbind de oortelefoon met je computer. Voor meer details, zie de gebruikershandleiding.  
Hoe de oortelefoon eruit te halen.  
Hoe de oortelefoon te gebruiken.  
Hoe de oortelefoon te gebruiken.

**3 De oortelefoon dragen**  
U kunt kiezen voor de meest comfortabele oortelefoonmaat.

**4 Aanroepbediening**  
Raak aan om af te spelen/pauzeren, raak aan om naar het volgende nummer te springen, raak aan om naar het vorige nummer te springen, raak aan om te antwoorden/af te hangen, raak aan om de spraakassistentie te activeren.

**5 realme Link**  
Voor meer functies, ga naar de realme Link app.

**6 Overzicht en paklijst**  
Paklijst:  
Oortelefoon (Type-C) x1  
Oortelefoon (Type-C) x1  
Gebruikershandleiding x1  
Type-C oplaadkabel x1

**7 Basisparameters**

Naam product	realme Buds Air 5 Pro
Naam model	RM4220
Bluetooth-versie	Bluetooth 5.3
Bluetooth-protocollen	HFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth-code	SBC, AAC, LDAC
Ladingsinterface	Type-C
Uitpaklijst	Auto-uitpaklijst
Uitpaklijst	Auto-uitpaklijst
Bluetooth-verbinding	Env. 10m
Werkingsfrequentie	2400-2483.5MHz
Maximale vermogenswaarde	<15dBm