

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIDEOREJESTRATOR

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi oraz wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń sprzętu lub niezamierzonych obrażeń ciała.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Kamera samochodowa Xblitz Platinum 4K wraz z kamerą dodatkową i Wi-Fi umożliwia monitorowanie trasy Twojego pojazdu oraz rejestrowanie wszelkich zdarzeń drogowych. Wideorejestrator stworzony jest z najwyższej jakości komponentów.

01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Wideorejestrator
2. Kamera wsteczna
3. Ładowarka
4. Wysuwany uchwyt z taśmą mocującą
5. Czytnik kart pamięci micro SD
6. Folia elektrostatyczna
7. Instrukcja obsługi

02. OPIS PRODUKTU

PATRZ RYS. A

1. Przycisk zasilania
2. Gniazdo zasilania USB-C
3. Slot na kartę pamięci micro SD
4. Port AV (do podpięcia tylnej kamery)
5. Uchwyt z taśmą mocującą
6. Ikona sygnalizująca status nagrywania
7. Ikona sygnalizująca status karty pamięci
8. Ikona sygnalizująca status nagrywania dźwięku
9. Wyświetlacz czasu
10. Ikona sygnalizująca status Wi-Fi
11. Ikona sygnalizująca status zabezpieczenia nagrania
12. Obiektyw
13. Przycisk RESET

03. PRZED UŻYCIEM

1. Zaleca się używanie oryginalnych kart micro SD klasy 10 lub wyższej.
2. Przed włożeniem karty do rejestratora należy ją sformatować w komputerze w systemie plików FAT32 lub exFAT (w zależności od karty), a następnie w rejestratorze.
3. Przy wkładaniu karty pamięci kamera musi być wyłączona, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia karty i urządzenia. To samo tyczy się wyjmowania karty z urządzenia.
4. Kiedy karta pamięci się zapełni, najstarsze niezabezpieczone nagrania zostaną nadpisane.
5. Zaleca się ustawienie opcji G - SENSOR na minimum, w celu uniknięcia zabezpieczenia niepotrzebnych materiałów spowodowanych np. nierównościami na drodze i tym samym utraty miejsca na karcie pamięci.
6. Dźwięk: urządzenie posiada wbudowany mikrofon pojemnościowy, który nagrywa wszelkie odgłosy otoczenia. Dźwięki mogą nakładać się na siebie powodując zniekształcenia.

04. MONTAŻ

PATRZ RYS. B

1. Wybierz i wyczyść miejsce montażu kamery.
2. Zamontuj uchwyt kamery.
3. Włóż kartę pamięci do gniazda w kamerze.
4. Umieść kamerę w uchwycie.
5. Skieruj obiektyw kamery w stronę jezdni.
6. Poprowadź kabel kamery wstecznej i podepnij go do gniazda AV w kamerze. Upewnij się na podglądzie w aplikacji czy urządzenie główne widzi kamerę dodatkową, jeśli nie sprawdź ustawienia w menu aplikacji oraz czy kable kamery zostały poprawnie zainstalowane.
7. Podepnij zasilacz do kamery.
8. Poprowadź przewód zasilacza tak, by nie zasłaniał widoku w trakcie jazdy.

PATRZ RYS. B

9. Wepnij wtyczkę zasilacza do gniazda zapalniczki samochodu.

Miejsce montażu kamery dodatkowej dołączonej do zestawu zależy od Państwa preferencji. Kamera spełnia normy wodoszczelności IP65 (ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona pyłoszczelna, ochrona przed strugą wody (12,5l/min) laną na obudowę z dowolnej strony).

05. DZIAŁANIE

1. **Uruchomienie:** Rejestrator aktywuje się automatycznie po umieszczeniu go w pojeździe i podłączeniu do zasilania oraz rozpoczyna nagrywanie jeśli karta pamięci jest sformatowana (jeśli karta pamięci nie jest sformatowana

- kamera wyda polecenie sformatowania karty w aplikacji). Można wyłączyć nagrywanie naciskając przycisk zasilania przez 3 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego i ponownie uruchomić nagrywanie poprzez taką samą sekwencję, tryb nagrywania sygnalizuje migająca ikona nagrywania.
- 2. Ładowanie:** podłącz urządzenie za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki USB-C. Rejestrator nagrywa automatycznie po pojawieniu się napięcia w gnieździe zapalniczki i po uruchomieniu samochodu, wyłącza się i zapisuje ostatni plik, gdy samochód traci zasilanie po wyłączeniu silnika.
 - 3. Łączenie z aplikacją:** specjalistyczne oprogramowanie (VIIDURE) służy do sterowania pracą urządzenia. Oprogramowanie można pobrać ze Sklepu Play (Android), App Store (iOS) lub skanując umieszczony na pudełku QR kod. Upewnij się, że kamera jest włączona, uruchom aplikację, dodaj swoje urządzenie i wyszukaj sieć Wi-Fi w telefonie, nazwa sieci WiFi urządzenia to: Xblitz Platinum 4K, a domyślne hasło to 12345678. Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją na wyświetlaczu kamery pojawi się ikona z symbolem Wi-Fi. **Uwaga:** tylko jedno urządzenie może być podłączone do sieci w trakcie korzystania z kamery. Wszystkie ustawienia urządzenia dostępne są z poziomu aplikacji Viidure.
 - 4. Nagrywanie:** Połącz wideorejestrator z aplikacją zgodnie z punktem 3. Rejestrator domyślnie jest w trybie nagrywania, jeżeli pojawi się napięcie w gnieździe zasilania oraz została włożona sformatowana karta pamięci. Obraz jest rejestrowany jeśli pojawia się na wyświetlaczu kamery migająca ikona nagrywania. Pliki z nagrania zostają zapisane na karcie micro SD.
 - 5. Aparat:** włącz rejestrator, po połączeniu z aplikacją aby zrobić zdjęcie naciśnij przycisk z ikoną aparatu.

06. FUNKCJE USTAWIEŃ

Podgląd i usuwanie plików: utrzymuj połączenie między urządzeniem a telefonem komórkowym. Jeśli chcesz wyświetlić zapisane pliki wideo lub zdjęcia, kliknij na ikonę karty pamięci w aplikacji mobilnej i zarządzaj swoimi materiałami. Aby zarządzać ustawieniami wideorejestratora wejdź na ekran główny aplikacji i kliknij na ikonę ustawienia w prawym dolnym rogu.

- 1. Nagrywanie dźwięku:** włącz/wyłącz.
- 2. Głośność urządzenia:** dostosuj preferowaną głośność komunikatów.
- 3. Rozdzielczość wideo:** do wyboru 4K/2K/1080P.
- 4. Czas nagrywania pętli:** 1min/2min/3min/5min.
- 5. Znak wodny czasu:** włącz/wyłącz. Kamera aktualizuje czas przy pomocy aplikacji.
- 6. Częstotliwość:** 50Hz/60Hz – zalecane ustawienie: 50Hz.
- 7. G-sensor:** ustaw czułość czujnika wstrząsów: wyłącz/niski/średni/wysoki – zalecane ustawienie: niski.

8. Wygaszacz ekranu: dostosuj czas wygaszenia ekranu: wyłącz/10sek/30sek/1min.
9. Nazwa Wi-Fi: ustaw własną nazwę sieci Wi-Fi.
10. Hasło Wi-Fi: ustaw własne hasło do sieci Wi-Fi.
11. Wersja: wersja oprogramowania.
12. Format: wybierz aby sformatować kartę pamięci.
13. Reset: wybierz aby zresetować wszystkie ustawienia w urządzeniu.

07. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy samodzielnie rozmontowywać kamery ani ingerować w jej budowę. W przypadku wystąpienia awarii należy skontaktować się z serwisem.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
3. Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu. Użytkowanie innego zasilacza może źle wpływać na działanie urządzenia lub baterii.
4. Urządzenia nie można wykorzystywać niezgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju lub regionie.
5. Dopuszczalne temperatury pracy urządzenia to 0-35 °C, temperatura przechowywania 5-45 °C
6. Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia oraz uderzenia.
7. Dbaj o czystość produktu, a w szczególności obiektywu. Podczas czyszczenia nie korzystaj z detergentów oraz środków chemicznych.
8. Czyść urządzenie gdy jest odłączone od zasilania.
9. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
10. Nie wystawiaj urządzenia na działanie bardzo wysokich temperatur oraz ognia.
11. Jeśli wyczujesz zapach palonego plastiku lub elektroniki z kamery jak najszybciej odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

08. FAQ

1. Urządzenie nie włącza/ wyłącza się.
Powodem może być stałe źródło zasilania w gnieździe zapalniczki samochodowej.
2. Urządzenie restartuje się w trakcie jazdy.
Zaleca się sprawdzenie źródła zasilania.
3. Urządzenie pokazuje komunikat „karta pełna”.
Należy sprawdzić funkcję „G-sensor” i ustawić ją na minimum bądź wyłączyć. Kartę należy sformatować w komputerze w systemie plików FAT32 lub exFAT (w zależności od karty), a następnie w rejestratorze.
4. Urządzenie nagrywa szumy, zniekształcony, niewyraźny dźwięk.
Urządzenie posiada bardzo czuły mikrofon, który nagrywa wszelkie odgłosy z otoczenia. Nagrane dźwięki mogą nakładać się na siebie. Nawiew powietrza

- przedniej szyby również może zniekształcać dźwięk.
5. Urządzenie nie odpowiada.
Wciśnij krótko przycisk RESET lub przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych, który znajduje się na spodzie kamery oznaczony literą R. Użyj do tego np. końcówki spinacza biurowego lub igły.
 6. Na nagraniu występują poprzeczne pasy.
Błędne ustawienie wartości częstotliwości odświeżania obrazu. Ustaw wartość częstotliwości na 50Hz lub 60Hz w zależności od ustawień lokalnych.

09. UWAGA

1. W związku z ciągłym doskonaleniem produktów producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w urządzeniu/zestawie bez wcześniejszego informowania. Niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości.
2. Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki o prądzie ładowania 5V/2A (nie podłączać bezpośrednio do gniazdka 220/230V). Niestosowanie się do zaleceń może spowodować uszkodzenie kamery lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
3. Ten rejestrator nagrywa w pętli, jeśli wybierzesz 1/2/3/5 minut jako czas nagrywania, gdy nośnik pamięci jest pełny, będzie nagrywał od początku ponownie i automatycznie usuwał najstarsze materiały oprócz zabezpieczonych.
4. Moduł Wi-Fi w urządzeniu służy do połączenia z telefonem komórkowym za pomocą dedykowanego oprogramowania Viidure, dzięki czemu można podglądać obraz kamery na żywo, przeglądać nagrania, oraz zmieniać ustawienia kamery za pomocą telefonu komórkowego.

10. SPECYFIKACJA

Procesor: Easytech SA220

Sensor: przód – GC4653, tył – GC2053

Obiektyw: 6G, f/1.8

Rozdzielczość nagrywania: 2K (1440p)/30fps+FHD (1080p)/25fps lub 4K UHD (2160p)/30fps

Format wideo: TS

Kodek: H.265

Format zdjęć: JPG

Nagrywanie w pętli: Tak

Kąt widzenia: przód - 140°, tył - 120°

Wi-Fi: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany głośnik: Tak

G-Sensor: Tak

Tryb nocny: Nie

Obsługa kart micro SD: do 128GB klasa 10 wzwyż

Zasilanie: DC 5V/2A

Zakres częstotliwości pracy: 2400-2483,5 MHz

Maks. moc częstotliwości w zakresie pracy: 6 dBm

Wymiary: 95x35x42,5mm

Waga: 81g

11. KARTA GWARANCYJNA/REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl. Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KGK Trend deklaruje, że urządzenie Xblitz Platinum 4K jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć pod linkiem: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Platinum4K>

EN

USER MANUAL

VIDEO RECORDER

Carefully read the enclosed operating instructions and safety notes before use to avoid accidental damage to the equipment or unintentional injury.

PURPOSE OF THE PRODUCT

The Xblitz Platinum 4K car camera, together with the auxiliary camera and Wi-Fi, allows you to monitor the route of your vehicle and record any traffic incidents. The video recorder is created from the highest quality components.

01. CONTENTS OF THE KIT

1. Video recorder
2. Rear-view camera
3. Charger