



KAFFE

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAWIARKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Należy mieć na uwadze, że w trakcie przygotowania kawy w kawiarence powstaje ciśnienie. Przed pierwszym użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj zawartych w niej wskazań i zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania. Kawiarki można używać wyłącznie do wskazanych poniżej zastosowań!

1. Przed pierwszym użyciem umyj kawiarkę pod gorącą wodą, przy użyciu zwykłego płynu do mycia naczyń i miękkiej szmatki.
2. Odkręć górny zbiornik (1) od dolnego zbiornika (6) i wyjmij lejek z filtrem (4). Następnie zdejmij z górnego zbiornika uszczelkę (3) i płytkę filtracyjną (2).
3. Przepłucz te elementy tak, jak wskazano powyżej w punkcie 1 a następnie dokładnie je wysusz.
4. Napełnij dolny zbiornik zimną wodą aż do poziomu zaworu do odprowadzania pary (5) i włóż do dolnego zbiornika lejek z filtrem (6).
5. Napełnij lejek z filtrem (4) średnio (nie za drobno) zmieloną kawą do espresso. [Jedna filiżanka: 35–40 ml na filiżankę/ ok. 6 g].
6. Stosuj wyłącznie mieloną kawę do espresso. Nie używaj zwykłej kawy mielonej lub kawy w proszku, ponieważ mogłoby to spowodować zatkanie filtra.
7. Ostrzeżenie! Lejek z filtrem napełnij luźno – kawa nie może być za bardzo ubita, aby nie doszło do zatkania płytki filtracyjnej i powstania zbyt dużego ciśnienia, które mogłoby spowodować uszkodzenie produktu.
8. Włóż płytkę filtracyjną (2) i uszczelkę (3) do górnego zbiornika (1) i przykręć górny zbiornik do dolnego. Upewnij się, że oba zbiorniki są wyrównane i dobrze zamocowane.
9. Połóż kawiarkę na kuchence. Po kilku minutach espresso zostanie przetłoczone do górnego zbiornika i poczujesz jego zapach. Po zakończeniu tego procesu natychmiast zdejmij kawiarkę z kucharki.
10. Kawiarka nie jest przeznaczona do ponownego podgrzewania espresso lub utrzymywania jego temperatury.
11. W żadnym przypadku nie używaj tej kawiarki bez wody lub z małą ilością wody.
12. Uwaga! Podczas użytkowania metalowa powierzchnia mocno się nagrzewa. Podczas obsługi kawiarki dotykaj wyłącznie rękojeści lub uchwytu na pokrywie.
13. Jeżeli używasz kucharki gazowej upewnij się, że płomień dotyka wyłącznie środka dolnej powierzchni; nie pozwól, aby płomień dotykał boków kawiarki.
14. Po zakończeniu używania kawiarki nie otwieraj jej, dopóki całkowicie nie wystygnie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy poczekać, aż kawiarka całkowicie wystygnie!
2. Otwórz kawiarkę w sposób wskazany powyżej i wyjmij wszystkie elementy.
3. Przy użyciu gorącej wody, zwykłego płynu do mycia naczyń i miękkiej szmatki oczyść kawiarkę i jej elementy.
4. Nie używaj stałowych szczotek, piasku lub innych materiałów ściernych, aby nie doszło do porysowania powierzchni.
5. Po zakończeniu czyszczenia wytrzyj kawiarkę do sucha, aby zapobiec powstaniu plam na powierzchni. Elementy należy suszyć oddzielnie, aby odparować krople wody.
6. Zaleca się regularne polerowanie powierzchni kawiarki środkiem do metalu, aby zachować jej lustrzany połysk.
7. Kawiarka nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce do naczyń.

WAŻNE INFORMACJE

1. Przed użyciem kawiarki upewnij się, że zawiera ona wszystkie elementy i że są one prawidłowo zmontowane!
2. Przy nalewaniu wody do dolnego zbiornika upewnij się, że nie przekroczono dolnej krawędzi zaworu do odprowadzania pary!
3. Regularnie sprawdzaj działanie zaworu bezpieczeństwa. Podczas czyszczenia kawiarki upewnij się, że zawór bezpieczeństwa jest czysty, działa prawidłowo i że nie pozostały na nim żadne resztki detergentów, kamienia itp.!

OSTRZEŻENIE: Ze względów bezpieczeństwa zbiornik należy zawsze ustawiać tak, aby zawór bezpieczeństwa nie był zwrócony w stronę osoby obsługującej kawiarkę!

4. Regularnie kontroluj stan lejka z filtrem, płytki filtracyjnej i gumowej uszczelki.
Aby uniknąć zagrożeń, w razie jakichkolwiek usterek lub oznak zużycia (np. gwintów), przestań używać kawiarki!
5. Trzymaj kawiarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, zarówno podczas przygotowania espresso, jak i w czasie, kiedy metalowe elementy są jeszcze gorące.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W zależności od rozmiarów produktu na wszystkich produktach wydrukowane są oznaczenia informujące o materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, komponentów i akcesoriów oraz o metodach ich recyklingu. Używając ten produkt w prawidłowy sposób, pomagasz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i ludzkie zdrowie, którego przyczyną może być niewłaściwa utylizacja. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub punkty zbiórki odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów podlega karze grzywny zgodnie z przepisami krajowymi. **Torby z PVC przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia.**

Klient został poinformowany o działaniu produktu oraz o sposobie jego obsługi.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s.; U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

www.lamart.cz