

Sonos Ace



Guides > Sonos Ace



Opis



Słuchawki Sonos Ace zostały profesjonalnie zaprojektowane i dostrojone pod kątem indywidualnych doznań słuchowych – produkt niepodobny do innych.

- **Rewelacyjnie spersonalizowany dźwięk** Specjalnie zaprojektowany sterownik emituje każdy dźwięk z doskonałą precyzją i wyrazistością. Doświadcz głębszej więzi, bezstratnie przesyłając strumieniowo treści i dźwięk przestrzenny.
- **Dźwięki, których pragniesz, bez zbędnego hałasu.** Światowej klasy technologia aktywnego tłumienia hałasu precyzyjnie lokalizuje i tłumi dźwięki z otoczenia, umożliwiając pełne zanurzenie się w dźwięku. Włącz **tryb kontaktu**, aby słyszeć, co dzieje się dokoła.
- **Długie działanie na akumulatorze i błyskawiczne ładowanie.** Słuchaj lub rozmawiaj nawet przez 30 godzin z włączoną funkcją aktywnego tłumienia hałasu. Szybkie 3-minutowe ładowanie przez dołączony do zestawu kabel USB-C zapewnia 3 godziny pracy na akumulatorze.
- **Najbardziej precyzyjne i wszechogarniające doświadczenie kina domowego.** Błyskawicznie przełącz dźwięk telewizyjny ze zgodnych soundbarów Sonos na Sonos Ace, aby poczuć się niczym w prywatnej sali kinowej. Dolby Atmos otacza Cię niesamowicie szczegółowym dźwiękiem przestrzennym ze wszystkich kierunków, a funkcja dynamicznego śledzenia ruchu głowy zamienia słuchanie w wyjątkowo interaktywne doświadczenie.
- **Stworzony z obsesyjną troską o maksymalną wygodę.** Pluszowe poduszki nauszne z pianki z pamięcią kształtu zapewniają wyjątkowe uszczelnienie akustyczne i minimalny nacisk. Regulowany pałąk ze stali nierdzewnej i obrotowe nauszki umożliwiają indywidualne dopasowanie.

Elementy sterujące, wskaźniki i porty



1

Przycisk treści

Odtwarzanie

Odtwórz/Pauza: Naciśnij raz, aby zatrzymać lub wznowić strumieniowanie treści.

Dalej: Naciśnij dwa razy

Poprzedni: Naciśnij trzy razy

Głośność Przesuń w górę lub w dół. Przesuń i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności.

Kino domowe

Funkcja TV Audio Swap: Po skonfigurowaniu funkcji **TV Audio Swap** w aplikacji Sonos naciśnij i przytrzymaj, aby przekierować dźwięk z soundbaru.

2

Aktywne tłumienie hałasu / Sterowanie głosowe

Aktywne tłumienie hałasu

Naciśnij, aby przełączyć między trybem **aktywnego tłumienia hałasu** a **trybem kontaktu**.

Uwaga: W aplikacji Sonos można wyłączyć **aktywne tłumienie hałasu** i **tryb kontaktu**.

Słuchawki Sonos Ace pasywnie izolują użytkownika od dźwięków z otoczenia.

Sterowanie głosowe

Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować asystenta głosowego na urządzeniu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie będzie gotowe do słuchania.

3

Kontrolka stanu

Wskazuje poziom naładowania akumulatora, stan ładowania, połączenie z Bluetooth oraz sygnalizuje dostępne aktualizacje i błędy produktu. Kontrolka wyłącza się po nałożeniu słuchawek Sonos Ace.

4

Zasilanie / Bluetooth

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Naciśnij i przytrzymaj (około 3 sekundy), aby **włączyć** słuchawki. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie będzie już gotowe. to **power on** your headphones. You'll hear a tone when they're ready to use.
- Naciśnij i przytrzymaj (około 3 sekundy), aby **wyłączyć** słuchawki. Podczas wyłączania usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Parowanie Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj (około 7 sekund), aby przełączyć słuchawki w tryb parowania Bluetooth. Przytrzymaj chwilę po sygnale wyłączenia (pierwszy sygnał), aż usłyszysz

sygnał łączenia z Bluetooth (drugi sygnał) — dioda stanu zacznie migać na niebiesko.

2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i wybierz słuchawki z listy wyszukanych urządzeń.

Uwaga: Po włączeniu słuchawki automatycznie łączą się z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth, jeśli jest ono dostępne.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz skonfigurować słuchawki Sonos Ace od nowa, możesz przywrócić im ustawienia fabryczne, tzn. usunąć wszystkie ustawienia i wcześniej sparowane urządzenia Bluetooth.

1. Upewnij się, że słuchawki Sonos Ace są włączone.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilanie/Bluetooth**.
3. Przytrzymując, podłącz Sonos Ace do zasilania.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych słuchawek dioda stanu będzie świecić na biało.

Uwaga: Słuchawki Sonos Ace są natychmiast gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth po rozpakowaniu, a także po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Ładowanie

Użyj kabla **USB-C do USB-C** (w zestawie) i zgodnej ładowarki USB-C (brak w zestawie) i słuchaj przez Bluetooth nawet podczas ładowania.

Wejście liniowe

Słuchawki można podłączyć do urządzenia audio na dwa sposoby:

- Przez dostarczony w zestawie **kabel USB-C do jacka 3,5 mm**. Przydatny podczas lotów samolotem i korzystania z urządzeń bez łączności bezprzewodowej.
- Przez dostarczony w zestawie **kabel USB-C to USB-C**. Umożliwia korzystanie z funkcji wejścia liniowego, takich jak sterowanie audio i połączenia telefoniczne.

Dopasowywanie

Słuchawki Sonos Ace przeszły kompleksowe testy pod względem wygody noszenia. Zostały starannie zaprojektowane tak, aby pasowały do każdego kształtu głowy, fryzury i akcesoriów, np. okularów i kolczyków.

Pałak ze stali nierdzewnej płynnie wysuwa się i blokuje w ustawionym położeniu. Innowacyjny mechanizm wewnątrz nauszника umożliwia precyzyjne dostosowywanie słuchawek tak, aby wyrównać nacisk i stworzyć wyjątkowe uszczelnienie akustyczne.

Aby w pełni wykorzystać możliwości słuchawek Sonos Ace, ważne jest, aby były one wygodne i dopasowane.

- **Przed założeniem** upewnij się, że nauszники są po właściwej stronie głowy. Kontrastowa wkładka słuchawek Sonos Ace wyróżnia prawy nausznik, dzięki czemu od razu wiesz, czy prawidłowo je zakładasz. Przycisk do sterowania treścią obsługuje się prawą ręką.
- **Wypróbuj Sonos Ace.** Małżowiny uszne powinny znaleźć się wewnątrz i być wygodnie otoczone nausznikami. W razie potrzeby wydłuż lub skróć ramiona pałaka, pociągając nausznik w dół lub popychając go w górę.

Wymiana poduszek nauszników

Poduszki nauszne można łatwo wymienić, jeśli z czasem się zużyją. Każda poduszka jest utrzymywana na swoim miejscu za pomocą magnesów, ale można ją zdjąć lekkim pociągnięciem.

Podczas ponownego zakładania poduszki nauszника:

- upewnij się, że poduszki nauszników znajdują się po właściwych stronach. Są one oznaczone literami **L** (lewa) i **R** (prawa).
- Przed wymianą należy przetrzeć powierzchnię poduszki czystą, suchą ściereczką, aby usunąć kurz i drobne zanieczyszczenia.
- Poduszki nauszne automatycznie zatrzasną się na swoim miejscu.

Parowanie Bluetooth

Przed rozpoczęciem upewnij się, że słuchawki Sonos Ace są włączone. Łączność Bluetooth na urządzeniu, z którym chcesz sparować Sonos Ace, także musi być włączona.

Uwaga: Słuchawki Sonos Ace są natychmiast gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth po rozpakowaniu, a także po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Czynność

Rezultat

Naciśnij i przytrzymaj (około 7 sekund) przycisk **zasilania/Bluetooth**, aby przełączyć słuchawki w tryb parowania Bluetooth.

Uwaga: Przycisk **zasilania/Bluetooth** znajduje się na lewej słuchawce.

Jeśli używasz słuchawek Sonos Ace, przytrzymaj chwilę przycisk **już po sygnale** wyłączenia (pierwszy sygnał), aż usłyszysz sygnał parowania Bluetooth (drugi sygnał). Wszelkie aktywnie strumieniowane audio zostanie zatrzymane po przejściu w tryb parowania.

Jeśli nie masz założonych słuchawek Sonos Ace, przytrzymaj przycisk, aż kontrolka stanu zacznie powoli migać na niebiesko.

Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i wybierz Sonos Ace z listy wyszukanych urządzeń.

Jeśli masz założone słuchawki Sonos Ace:

- Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający pomyślne połączenie słuchawek Sonos Ace z Twoim urządzeniem.
- Na liście urządzeń Bluetooth słuchawki będą wyświetlane jako „Połączone”.

Jeśli nie masz założonych słuchawek Sonos Ace:


- Kontrolka stanu na słuchawkach Sonos Ace będzie świecić się na niebiesko.
 - Na liście urządzeń Bluetooth słuchawki będą wyświetlane jako „Połączone”.
-

Dioda	Opis
Biała dioda	Włączone i niepodłączone do urządzenia Bluetooth.
Niebieska dioda	Włączone i połączone z urządzeniem Bluetooth.
Migająca niebieska dioda	Włączone, wyszukiwanie urządzenia Bluetooth.

Połączenie wielopunktowe

Słuchawki Sonos Ace można podłączyć do 2 urządzeń Bluetooth jednocześnie i automatycznie przełączać się między strumieniami audio. Upewnij się, że Bluetooth na obu urządzeniach jest włączony.

W aplikacji Sonos:


1. Przejdź do **Ustawień systemu** .
2. Wybierz Sonos Ace.
3. Przejdź do Bluetooth, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Połączenie 2 urządzeń**.

Uwaga: Funkcja **Połączenie 2 urządzeń** jest domyślnie wyłączona.

Śledzenie ruchu głowy i Bluetooth

Funkcja Inteligentne przetwarzanie ruchu Sonos z technologią śledzenia ruchu głowy Dolby Head Tracking™ jest dostępna podczas odtwarzania przez Bluetooth. Najlepsza w branży technologia Dolby Atmos zapewnia hiperrealistyczny dźwięk przestrzenny z różnymi elementami muzyki dochodzącymi z każdej strony wokół Twojej głowy.

Funkcję **śledzenia ruchu głowy** można włączyć i wyłączyć w aplikacji Sonos:

1. Przejdź do **Ustawień systemu** .
2. Wybierz Sonos Ace w sekcji **Słuchawki**.
3. Przejdź do ustawień **dźwięku**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Śledzenie ruchu głowy** on or off.

Zasilanie i ładowanie

Do ładowania należy używać kabla USB-C do USB-C (w zestawie) i zgodnej ładowarki (brak w zestawie; zalecane 15 W). Podczas ładowania słuchawek Sonos Ace można kontynuować słuchanie muzyki przez Bluetooth z połączonego urządzenia.

Niski poziom naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 10%, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda stanu zacznie migać na pomarańczowo.

Dioda	Opis
Miga na pomarańczowo	Poziom naładowania baterii wynosi od 0% do 10%.

Ładowanie

Po podłączeniu słuchawek Sonos Ace do zasilania:

1. Kontrolka stanu świeci **na pomarańczowo**, gdy słuchawki są podłączone i ładują się.
2. Kontrolka stanu świeci **na zielono**, gdy słuchawki są podłączone, ale już się naładowały. your headphones are plugged in and reach full charge.

Dioda	Opis
Pomarańczowa dioda	Podłączone i ładują się w normalnym trybie. Poniżej 100% poziomu naładowania.
Zielona dioda	100% naładowania. Można odłączyć słuchawki.
Migająca czerwona dioda	Błąd ładowania. Należy odłączyć słuchawki od źródła zasilania.

Szybkie ładowanie

Gdy poziom naładowania słuchawek Sonos Ace spadnie do 10% lub poniżej, możesz skorzystać z funkcji szybkiego ładowania. Szybkie 3-minutowe ładowanie zapewnia aż 3 godziny odtwarzania.

Do ładowania należy użyć kabla USB-C do USB-C dostarczonego w zestawie i zgodnej ładowarki (brak w zestawie).

- Od 0% do 10% w 3 minuty.
- Od 10% do 100% w normalnej prędkości ładowania (pełne naładowanie po 3 godzinach).

Funkcja TV Audio Swap

Błyskawicznie przenoś dźwięk telewizyjny ze zgodnego soundbara Sonos do słuchawek Sonos Ace i zanurz się w ekscytującym dźwięku przestrzennym.

Uwaga: Tylko dźwięk telewizyjny (przez złącze HDMI lub optyczne) może być przesyłany strumieniowo do słuchawek Sonos Ace.


Skonfiguruj połączenie między kompatybilnym soundbarem Sonos a słuchawkami Sonos Ace w aplikacji Sonos. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji **TV Audio Swap**, należy sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi i zaktualizować produkty Sonos.

Konfiguracja ze strony głównej

Przed rozpoczęciem upewnij się, że słuchawki Sonos Ace są włączone i znajdują się w odległości do 9,1 m od soundbara Sonos, z którego chcesz przenieść dźwięk telewizyjny funkcją **TV Audio Swap**.

1. Przejdź do aplikacji Sonos.
2. Wybierz Sonos Ace z widoku systemu.
3. Aby rozpocząć, wybierz opcję **Skonfiguruj** na ekranie głównym.
4. Po skonfigurowaniu funkcji **TV Audio Swap** wybierz opcję **Przenieś**, aby połączyć się z soundbarem.

Konfiguracja z poziomu Ustawień

1. Przejdź do aplikacji Sonos.
2. Przejdź do **Ustawień systemu** , a następnie wybierz Sonos Ace.
3. Wybierz **+ Dodaj TV Audio Swap**, aby rozpocząć..

Wybierz **Przywróć**, aby zakończyć sesję funkcji **TV Audio Swap**.

Funkcje i ustawienia

Podczas odsłuchu w trybie **TV Audio Swap** można włączyć **dźwięk przestrzenny** i dynamiczne **śledzenie ruchu głowy**, aby zapewnić wszechogarniające wrażenia dźwiękowe.

Funkcja	Opis
---------	------

Funkcja	Opis
Dźwięk przestrzenny	Umieszcza słuchacza w centrum sceny dźwiękowej z dźwiękiem dobiegającym ze wszystkich stron.
Śledzenie ruchu głowy	Dźwięk przestrzenny pozostaje skupiony na telewizorze podczas poruszania głową, zapewniając najbardziej realistyczne wrażenia dźwiękowe. Funkcja Dźwięk przestrzenny musi zostać wcześniej włączona.

Sterowanie głosowe

Jeśli słuchawki Sonos Ace są podłączone do urządzenia Bluetooth z wbudowanym asystentem głosowym, można go aktywować za pomocą przycisku Tłumienie hałasu / Sterowanie głosowe, znajdującego się na prawej muszli słuchawek.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tłumienie hałasu / Sterowanie głosowe, aby aktywować asystenta głosowego urządzenia. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy urządzenie będzie gotowe do słuchania. to activate your device's voice assistant. You should hear a tone when it's ready to listen.

Oto kilka rzeczy, do których możesz użyć asystenta głosowego na Sonos Ace:


- odtworzenie określonej playlisty, albumu, podcastów i innych materiałów z różnych aplikacji,
- odtwarzanie, zatrzymywanie i pomijanie utworów,
- zapytanie o prognozę pogody,
- wyszukanie zasobów w Internecie,
- odbieranie i kończenie połączeń telefonicznych.

Wykrywanie noszenia


Słuchawki Sonos Ace wykorzystują czujniki w nausznicach, aby wykryć, czy znajdują się one na głowie i przejść w tryb gotowości do użycia. Odtwarzanie zostaje automatycznie wstrzymane, gdy zdejmiesz słuchawki Sonos Ace, i jest wznowiane po ich założeniu.

Uwaga: Sonos Ace wyłączają się samoczynnie po 30 minutach bezczynności.

Funkcja **Wykrywanie noszenia** jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć, w aplikacji Sonos:


1. Przejdź do **Ustawień systemu** .
2. Wybierz Sonos Ace w sekcji **Słuchawki**.
3. Wybierz **Wykrywanie noszenia**, a następnie włącz lub wyłącz tę opcję. **Wear Detection** on or off.

Uwaga: Jeśli funkcja **Wykrywanie noszenia** jest wyłączona, słuchawki Sonos Ace nie wyłączą się automatycznie po 30 minutach bezczynności.

Funkcja	Opis
Odtwórz/Pauza	Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy zdejmujesz słuchawki, i wznowiane po ich założeniu.
Połączenia telefoniczne	Funkcję włączysz w Ustawieniach systemu  Aby automatycznie odebrać połączenie, załóż słuchawki Sonos Ace. Uwaga: W przypadku zdjęcia z głowy słuchawek Sonos Ace w trakcie połączenia, rozmowa będzie kontynuowana na głośniku telefonu/urządzenia mobilnego.

Ustawienia produktu

Do zmiany ustawień słuchawek Sonos Ace używaj aplikacji Sonos.

1. Przejdź do **Ustawień systemu** .
2. Przejdź do sekcji **Słuchawki** i wybierz Sonos Ace.

Ustawienia	Opis
Nazwa	Tutaj zmienisz wyświetlaną nazwę słuchawek Sonos Ace. Ta nazwa będzie wyświetlana na listach parowania urządzeń Bluetooth.
Status	Wyświetla stan naładowania baterii i wszystkie aktywne połączenia Bluetooth.
Tłumienie hałasu	<p>Dostępne są trzy poziomy tłumienia hałasu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="889 800 1471 1024">• Aktywne tłumienie hałasu — znaczna redukcja hałasu z otoczenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego trybu, upewnij się, że słuchawki Sonos Ace są idealnie dopasowane.<li data-bbox="889 1073 1471 1297">• Tryb kontaktu — słuchawki Sonos Ace wykorzystują szereg mikrofonów, aby przepuszczać dźwięki z otoczenia, dzięki czemu można je wyraźnie słyszeć bez zdejmowania słuchawek.<li data-bbox="889 1346 1471 1623">• Wyłączone — tryby Aktywne tłumienie hałasu i Tryb kontaktu można wyłączyć, jeśli nie są one chwilowo przydatne i aby oszczędzić baterię. Słuchawki Sonos Ace pasywnie izolują użytkownika od dźwięków z otoczenia.

Ustawienia

Opis

Dźwięk

Zmiana ustawień **korektora graficznego (EQ)**:

- Basy
- Tony wysokie
- Balans
- Głośność

Włączanie/wyłączanie funkcji **Śledzenia ruchu głowy**.

Funkcja TV Audio Swap

- **Dźwięk przestrzenny** — włączanie lub wyłączanie, gdy funkcja **TV Audio Swap** jest aktywna.
- **Śledzenie ruchu głowy** — włączanie lub wyłączanie, gdy funkcja **TV Audio Swap** jest aktywna.
- **+ Dodaj TV Audio Swap** — konfiguracja soundbara do przekierowywania dźwięku telewizyjnego przez **TV Audio Swap**.
- **Usuń TV Audio Swap** — usunięcie zapisanego soundbara z pamięci słuchawek.

Bluetooth

Zarządzanie sparowanymi urządzeniami i łączeniem.

Ustawienia

Opis

Sprzętowe przyciski sterujące

- **Tłumienie hałasu** — przycisk na słuchawkach Sonos Ace do przełączania trybów tłumienia hałasu.
- **Wykrywanie noszenia** — włączanie lub wyłączanie trybu. Odtwarzanie zostaje automatycznie wstrzymane, gdy zdejmujesz słuchawki Sonos Ace, i jest wznowiane po ich założeniu.

Informacje

- Wyświetl numer seryjny produktu.
- Sprawdź aktualizacje do oprogramowania i aktualną wersję oprogramowania.

Specyfikacja

Dźwięk

Przetworniki	Specjalnie zaprojektowany przetwornik dynamiczny o średnicy 40 mm w każdej słuchawce.
Mikrofony	Osiem mikrofonów wykorzystywanych do aktywnego tłumienia hałasu i wykrywania głosu.
Dźwięk przestrzenny	Przesyłaj strumieniowo przestrzenne treści dźwiękowe z obsługiwanych serwisów i urządzeń.
Dźwięk bezstratny	Ciesz się bezstratnym dźwiękiem przez Bluetooth, korzystając z obsługiwanego urządzenia lub połączenia przez USB-C.
Tłumienie hałasu	Technologia aktywnego tłumienia hałasu wycisza dźwięki otoczenia. Tryb kontaktu łączy dźwięki otoczenia z odtwarzanymi treściami.
Śledzenie ruchu głowy	Inteligentne przetwarzanie ruchu Sonos z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy Dolby Head Tracking™. Funkcja wymaga aktywacji w aplikacji Sonos.
Funkcja TV Audio Swap	Naciśnij przycisk treści, aby przenieść dźwięk ze zgodnego soundbara Sonos na Sonos Ace.

Dolby Atmos

Wymaga zgodnego urządzenia i treści w tym formacie.

Regulowany korektor graficzny (EQ)

Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos.

Szczegóły i wymiary

Wymiary

- **Wysokość:** 191 mm
 - **Szerokość:** 160 mm
 - **Głębokość:** 85 mm
-

Waga

312 g

Kolory

Czarny
Ciepła biel

Wykończenie

Matowe
Stal nierdzewna

Dioda LED

Dioda na dole lewej słuchawki informuje o statusie połączenia.

Sterowanie

Przycisk treści

- **Przesuń w górę / w dół**, aby zmienić głośność.
- **Naciśnij raz**, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
- **Naciśnij dwukrotnie**, aby pominąć utwór.
- **Naciśnij trzykrotnie**, aby odtworzyć poprzedni utwór
- **Naciśnij raz**, aby odebrać połączenie.
- **Naciśnij i przytrzymaj**, aby odrzucić połączenie.

Tłumienie hałasu (prawy nausznik)

- Naciśnij, aby przełączyć między trybem **aktywnego tłumienia hałasu** a trybem **kontaktu**.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować asystenta głosowego.

Przycisk zasilania/Bluetooth (lewa słuchawka)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania/Bluetooth** (przez około 3 sekundy), aby włączyć słuchawki.
- Naciśnij i przytrzymaj (około 7 sekund) przycisk **zasilania/Bluetooth**, aby przełączyć słuchawki w tryb parowania Bluetooth i sparować z nowym urządzeniem.

Zasilanie i łączność

Bluetooth

Bluetooth 5.4 obsługuje przesyłanie strumieniowe dźwięku z dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth.

Akumulator

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 1060 mAh zapewnia do 30 godzin słuchania lub 24 godziny rozmów telefonicznych z włączoną funkcją aktywnego tłumienia hałasu lub w trybie kontaktu.

Ładowanie

Ładowanie za pomocą dołączonego kabla USB-C i zgodnej ładowarki (zalecane 15 W). Szybkie 3-minutowe ładowanie od 0% zapewnia 3 godziny słuchania. Pełne naładowanie od 0% trwa niecałe 3 godziny.

Słuchawki Sonos Ace można również ładować kablem USB-A do USB-C i zgodną ładowarką.

Temperatura użytkowania

Od -10°C do 40°C

Co znajduje się w pudełku?

Sonos Ace

Produkt

Etui podróżne

Z wyjmowaną osłonką na kabel

Kabel USB-C do USB-C

0,75 m

Kabel USB-C do 3,5 mm

1,2 m

Dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi i wymogi
prawne / gwarancja

Wymagania

Źródło dźwięku

Obsługiwane urządzenie Bluetooth, np.
smartfon

Źródło zasilania

Zasilacz USB-C i znajdujące się w pobliżu
gniazdka elektryczne do ładowania

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie komponentów Sonos.
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wyloty ogrzewania, piece i inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Zabezpiecz kabel zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.
10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.
13. **Ostrzeżenie:** Nie narażaj akumulatora (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca lub ognia.
14. Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi ani pryskającymi cieczami. Unikaj użytkowania urządzenia w warunkach zawilgocenia.

15. **Minimalny poziom wydajności:** podczas korzystania ze słuchawek Ace w trybie przewodowym, w obecności silnych pól RF, użytkownik może doświadczyć tymczasowych zakłóceń w odbiorze dźwięku. W takim przypadku prawidłowe działanie słuchawek można przywrócić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie słuchawek za pomocą przycisku zasilania.