

MELISSA

16240110

Opiekacz 3w12

www.adexi.eu





PL

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nowy opiekacz, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby móc się do niej później odwołać.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i więcej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci przebywających w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używać z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub przełącznikiem czasowym czy oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Należy unikać ciągnięcia za przewód podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.





PL

- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skręcony ani nawinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, upuszczone do wody lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi sprawdzenie i w razie potrzeby naprawę.
- Podłączać wyłącznie do napięcia 230 V, 50 Hz. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli urządzenie było podłączone do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania jeśli przebywają w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat

ELEMENTY

1. Czerwony wskaźnik świetlny
2. Zielona kontrolka termostatu
3. Pokrywa
4. Podstawa
5. Blokada



PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy podgrzać przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu typowego przy pierwszym włączeniu urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Lekko natłuścić płyty grzewcze olejem spożywczym.



UŻYCIE

- Urządzenie jest dostarczane z 3 zestawami płyt, dzięki czemu może być używane jako opiekacz do kanapek, gofrownica i grill kontaktowy.
- Zatrzaśnij wymagane płytki na urządzeniu za pomocą zatrzaśków blokujących.
- Nałóż odrobinę masła, margaryny lub oleju na płyty. Zamknij pokrywę.
- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Podłącz wtyczkę. Zapali się czerwony wskaźnik i urządzenie zacznie się nagrzewać.
- Gdy zaświeci się zielony wskaźnik, urządzenie osiągnie prawidłową temperaturę i będzie gotowe do użycia.
- Przy pierwszych kilku użyciach urządzenia może pojawić się niewielka ilość dymu lub nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko.
- Otwórz pokrywę. Umieść produkty spożywcze lub wlej ciasto na dolne płyty i ponownie zamknij pokrywę. Kanapki i gofry zazwyczaj gotują się w ciągu 2-3 minut. Grillowane mięso często wymaga więcej czasu.
- Proces gotowania można zatrzymać w dowolnym momencie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, ostrożnie otwórz urządzenie.
- Ostrzeżenie! Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Zawsze trzymaj za uchwyt. Należy uważać na pryskanie olejem, tłuszczem lub innymi płynami.
- Ostrożnie wyjmij jedzenie za pomocą łyżki żaroodpornej lub podobnego narzędzia. Na płytach grzewczych nie wolno używać metalowych przyborów kuchennych ani przyborów z ostrymi krawędziami, ponieważ mają one specjalne właściwości nieprzywierające. Zamiast tego używaj plastikowych, melaminowych lub drewnianych przyborów kuchennych.
- Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie, gdy jedzenie będzie gotowe.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną ściereczką.

Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szcztotką.

PL

Jeśli na płytach grzejnych pozostaną resztki jedzenia, można je usunąć za pomocą niewielkiej ilości oleju kuchennego. Pozostaw olej na 5 minut, a następnie wytrzyj płyty grzejne kawałkiem papieru kuchennego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

odpady. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.adexi.eu.



PL

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Adexi A/S Lægårdsvej 9C DK-8520 Lystrup Dania www.adexi.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

