


# MELISSA

16240111

Grill stolowy.....2

[www.commaxx.nl](http://www.commaxx.nl)





PL

## WPROWADZENIE

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego grilla, przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby móc przypomnieć sobie funkcje urządzenia.

## OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub gdy otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci znajdujących się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono w użyciu. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe z wnętrza i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy niebrakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy unikać ciągnięcia za przewód. Zamiast tego należy przytrzymać za wtyczkę.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.





## PL

- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód n i e m o ż e b y ć skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli są uszkodzone lub jeśli został upuszczony na podłogę, zanurzony w wodzie lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia autoryzowanemu serwisowi.
- Podłączać wyłącznie do zasilania 230 V, 50 Hz. Gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie było podłączone do nieprawidłowego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

## ELEMENTY

1. Kontrolka zasilania
2. Lampka kontrolna termostatu
3. Płyty grzewcze
4. Przycisk zwalniający
5. Podstawa
6. Stabilizatory





PL



## PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy podgrzać przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu zwykle występujący przy pierwszym włączeniu urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

## UŻYCIE

- Umieść urządzenie na równej powierzchni. Podłącz wtyczkę. Lampka kontrolna (1) po włączeniu zasilania zaświeci się i urządzenie zaczyna się nagrzewać.
- Gdy lampka kontrolna termostatu (2) zaświeci się, oznacza, że urządzenie osiągnęło prawidłową temperaturę i jest gotowe do użycia.
- Otwórz pokrywę tak, aby górna płyta grzewcza była ustawiona pionowo. Teraz umieść jedzenie na dolnej płycie grzejnej.
- Zamknij pokrywę tak, aby górna płyta grzewcza spoczywała na potrawie. Urządzenie jest wyposażone w pływający zawias, dzięki czemu odległość między dolną i górną płytą grzejną można dostosować do grubości potrawy.
- Obie płyty grzejne urządzenia są podgrzewane, co skraca czas gotowania.
- Podczas gotowania kontrolka termostatu będzie kilkakrotnie zapalać się i gasnąć. Oznacza to jedynie, że termostat włącza się i wyłącza od czasu do czasu.
- Proces gotowania można zatrzymać w dowolnym momencie, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Gdy jedzenie będzie gotowe, ostrożnie otwórz urządzenie.
- Ostrzeżenie! Metalowe części nagrzewają się podczas użytkowania. Zawsze





## PL

trzymaj za uchwyt. Należy uważać na pryskanie olejem, tłuszczem lub innymi płynami.

- Ostrożnie wyjmij jedzenie za pomocą odpornej na wysoką temperaturę plastikowej szpatułki lub podobnego narzędzia. Nie wolno używać metalowych. Na płytach grzewczych nie należy używać przyborów kuchennych lub przyborów z ostrymi krawędziami, ponieważ są one pokryte specjalną powłoką zapobiegającą przywieraniu. Zamiast tego używaj plastikowych lub drewnianych przyborów.
- Zamknij pokrywę i odłącz urządzenie, gdy jedzenie będzie gotowe.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że całkowicie ostygło.

### **Używaj jako otwartego grilla**

Jeśli chcesz używać urządzenia jako otwartego grilla, najpierw otwórz pokrywę tak, aby była ustawiona pionowo. Następnie podnieś przycisk zwalnający (4) i odchyl pokrywę tak, aby obie płyty grzewcze były skierowane do góry.

Jeśli pokrywa dotyka stabilizatorów (6), podnieś pokrywę lekko do góry, przechylając ją.

## **CZYSZCZENIE**

O ile nie określono tego wyraźnie w poniższych instrukcjach czyszczenia, należy pamiętać, że żadna z części tego urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną ściereczką.

Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną ściereczką lub miękką szczotką.

Jeśli na płytach grzejnych pozostaną resztki jedzenia, można je usunąć za pomocą niewielkiej ilości oleju kuchennego. Pozostaw olej na 5 minut, a następnie wytrzyj płyty grzejne kawałkiem papieru kuchennego.





## PL

### INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

### WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

### CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem [www.commaxx.nl](http://www.commaxx.nl).

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli





**PL**

chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw,  
akcesoriów lub części zamiennych.

**PRODUKOWANE W CHINACH DLA**

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia [www.commaxx.nl](http://www.commaxx.nl)

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

