




16250087

Podwójna gofrownica ..... 5

[www.adexi.eu](http://www.adexi.eu)



## WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nową podwójną gofrownicę, przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do niej odwołać w późniejszym terminie.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie jeśli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą wynikać z obsługi urządzeń elektrycznych. Dlatego dzieci należy zawsze trzymać z dala od wszelkich urządzeń elektrycznych.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie i należy upewnić się, że do urządzenia nie dostanie się woda.
- Ostrzeżenie! Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy uważać na niebezpieczeństwo poparzenia. Należy uważać, aby nie dotknąć gorących części. Należy dotykać wyłącznie uchwyty.
- Zawsze obserwuj urządzenie, gdy jest włączone.
- Nie próbuj obsługiwać, jeśli urządzenie lub przewód zasilający wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia i urządzenie zostało upuszczone na twardą powierzchnię
- Odłącz urządzenie.
  - gdy urządzenie nie jest używane
  - w przypadku jakiegokolwiek usterki uniemożliwiającej użytkowanie
  - przed czyszczeniem
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał gorących części urządzenia.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka ściennego nie wolno ciągnąć za sam przewód zasilający. Przewód zasilający nie może zwisać swobodnie.
- Nie należy umieszczać ani używać urządzenia i jego przewodu zasilającego na lub w pobliżu powierzchni grzewczych (np. płyt kuchennych) lub otwartego

ognia.

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia pod zasłoną lub szafką ścienną i nie używaj go na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.
- Aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa i uniknąć zagrożeń, naprawy urządzeń elektrycznych, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Przewód nie może być skręcony ani owinięty wokół urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używać urządzenia, jeśli są uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i w razie potrzeby naprawy
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. W sprawie napraw gwarancyjnych należy kontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych, które nie pochodzą od dostawcy.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zachować w miejscach, w których przebywają dzieci lub osoby wymagające szczególnej opieki.
- Podłączać tylko do zasilania 230 V, 50 Hz.

## PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy podgrzewać przez 10 minut przy zamkniętej pokrywie. Spowoduje to usunięcie zapachu występującego zwykle przy pierwszym włączeniu urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

## GLÓWNE KOMPONENTY

1. Pokrywa
2. Lampki kontrolne
3. Kontrola temperatury
4. Płyty grzewcze

## UŻYCIE

1. Zamknij pokrywę. Podłącz urządzenie.
2. Zapali się czerwona i zielona lampka kontrolna, a urządzenie zacznie się nagrzewać. Gdy zielony wskaźnik zgaśnie, urządzenie osiągnie prawidłową temperaturę i będzie gotowe do użycia.

3. Podczas gotowania zielona lampka kontrolna zapali się i zgaśnie kilka razy. Oznacza to jedynie, że termostat włącza się i wyłącza od czasu do czasu.

UWAGA! Kontrolki nie wskazują, czy gofry są gotowe.

4. Otworzyć pokrywę. Przed użyciem nasmaruj nieprzywierające płytki niewielką ilością oleju spożywczego, margaryny lub masła.
5. Wlać porcję ciasta w zagłębienia płyty grzejnej i w razie potrzeby rozprowadzić ciasto za pomocą gumowej szpatułki itp.
6. Zamknij pokrywę i delikatnie dociśnij, aby ciasto zostało równomiernie rozprowadzone.
7. Gdy gofry będą gotowe, otwórz pokrywę i wyjmij gofry za pomocą drewnianej lub plastikowej szpatułki.
8. Ponownie nasmaruj gorące płyty i wlej świeże ciasto do urządzenia.
9. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż urządzenie ostygnie.



## POMOCNE WSKAZÓWKI

- Umieść gofry na kratce obok siebie, aby nie zmiękły. Jeśli położysz je jeden na drugim, stracą swoją chrupkość.
- Jeśli użyjesz mleka zamiast wody, gofry będą bardziej miękkie i ciemniejsze.
- Aby uzyskać równomierne przyrumienienie, wszystkie składniki powinny mieć taką samą temperaturę.

## CZYSZCZENIE

O ile nie określono tego wyraźnie w poniższych instrukcjach czyszczenia, należy pamiętać, że żadna z części tego urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do ostygnięcia z otwartą pokrywą.

Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie używaj wody ani innych płynów na urządzeniu ani nie zanurzaj go.

Wyczyść zewnętrzną część urządzenia, przecierając ją wilgotną szmatką.

Nieprzywierające płyty można czyścić wilgotną szmatką lub miękką szczotką.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy, od którego został zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

## **WARUNKI GWARANCJI**

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem [www.adexi.eu](http://www.adexi.eu).

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

## **IMPORTER**

Adexi A/S Grenåvej 635A

DK-8541 Skødstrup Dania [www.adexi.eu](http://www.adexi.eu)

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.