

soniczny masażer do okolic oczu i ust z funkcją ogrzewania

Model EM2101-CE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

⚠ Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

- ⚠ Ładowanie pod odpowiednim napięciem.
- ⚠ Jeśli należysz do którejkolwiek z poniższych grup, nie używaj tego produktu: dzieci, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby po operacjach oczu, osoby z problemami z oczami, osoby z implantami rzęs, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z alergiami skórными, osoby z anapetią, osoby z rozrusznikami serca lub innymi urządzeniami, z chorobami serca, chorobami zakaźnymi i innymi poważnymi chorobami, wysoką gorączką lub z innymi chorobami o ostrym przebiegu.
- ⚠ Osoby z wysoką krótkowzrocznością nie powinny używać tego produktu w okolicach oczu. Osoby ze średnią krótkowzrocznością powinny zachować ostrożność podczas użytkowania. Osoby z niską krótkowzrocznością (poniżej 400) i osoby bez krótkowzroczności mogą stosować ten produkt w okolicach oczu.
- ⚠ Nie stosować na gałki oczne.
- ⚠ Wyłącznie do użytku osobistego, nie udostępniać innym osobom.
- ⚠ Nie używać do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
- ⚠ Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać uszkodzonego produktu.
- ⚠ Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy go upuszczać ani rozбивać.
- ⚠ Nie stosować w przypadku noszenia podkładu lub makijażu.
- ⚠ Nie należy nadużywać tego produktu, w przeciwnym razie może on uszkodzić skórę.
- ⚠ Jeśli po użyciu tego produktu wystąpi jakakolwiek nietypowa reakcja oczu lub ciała, należy natychmiast zaprzestać jego używania i zasięgnąć porady lekarza.
- ⚠ Jeśli urządzenie nie nagrzewa się lub nagrzewa się nieprawidłowo, należy natychmiast zaprzestać jego używania, aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia skóry.
- ⚠ Przed czyszczeniem i użyciem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- ⚠ Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- ⚠ Wytrzyj produkt wilgotną i czystą miękką ściereczką przed i po każdym użyciu, aby utrzymać go w czystości i higienie.
- ⚠ Nie czyścić ani nie wycierać produktu rozcieńczalnikiem, benzenem lub innym środkiem żrącym.
- ⚠ Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach, aby uniknąć zwarcia.
- ⚠ Nie wolno używać uszkodzonego produktu.
- ⚠ Nie używać ani nie przechowywać w wilgotnym środowisku o wysokiej temperaturze. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- ⚠ Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, sensorycznej, bądź umysłowej oraz osoby bez stosownego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod stosownym nadzorem bądź uzyskały informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i są świadome możliwych zagrożeń. Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- ⚠ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ⚠ Uwaga: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- ⚠ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
- ⚠ Należy uważać na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ⚠ Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu

OPIS URZĄDZENIA

Wejście	DC 5V/2A
Moc znamionowa	1,5W
Czas ładowania	około 4 godzin
Czas użytkowania	nieprzerwanie około 2 godzin
Liczba wibracji	około 13000 wibracji na minutę.
Bateria	bateria litowo-jonowa 3,7 V 220 mAh
Temperatura głowicy wibracyjnej w trybie ogrzewania	temperatura powierzchni 40 ± 5°C

PRZED UŻYCIEM

⚠ Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie, aby upewnić się, że ma wystarczającą moc. Użyj miękkiej, czystej szmatki do wyczyszczenia górnej części drążka wibracyjnego.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ten produkt ma głowicę wibracyjną o łukowatej powierzchni, sprawia wrażenie dotykania palcami.

Tryb ogrzewania i tryby masażu mikrowibracyjnego o wysokiej częstotliwości można przełączać za pomocą jednego przycisku.

ŁADOWANIE

1. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz dwa końce kabla ładującego USB odpowiednio do portu ładowania USB i właściwego zasilacza. Zalecany zasilacz DC (DC5V/2A).
3. Podczas ładowania urządzenia świecić się będzie czerwona dioda. Po zakończeniu ładowania zielona lampka pozostanie włączona.
4. Produkt nie może być używany podczas ładowania.
5. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania, aby uniknąć nadmiernego użytkowania lub uszkodzenia akumulatora w wyniku przeladowania.

ZASTOSOWANIE GŁOWICY WIBRACYJNEJ

Ten produkt jest obsługiwany za pomocą jednego przycisku.

1. Jednokrotne naciśnięcie: produkt zostanie włączony i przejdzie w tryb przerywanych wibracji, a zielona dioda pozostanie włączona.
2. Dwukrotne naciśnięcie: produkt przełącza się w tryb przerywanych długich i krótkich wibracji + ogrzewania, przy czym żółte światło pozostaje włączone.
3. Naciśnięcie przycisku po raz trzeci spowoduje wyłączenie produktu i zgaśnięcie wskaźnika.
4. Komunikat o niskim poziomie zasilania: gdy napięcie jest niskie, czerwona lampka miga. W przypadku braku zasilania czerwona kontrolka miga szybko przez 4 sekundy, a urządzenie wyłącza się automatycznie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**Wibracyjny masaż okolicy oczu**

Nalóż odpowiednią ilość kremu pod oczy lub serum wokół oczu, umieść głowicę wibracyjną w okolicy oczu.

Delikatnie dociśnij i przesuвай od środka na zewnątrz, aż krem całkowicie się wchłonie.

Wibracyjny masaż twarzy

Nalóż odpowiednią ilość produktu do pielęgnacji skóry na twarz, delikatnie masuj twarz zgodnie z poniższymi instrukcjami, aż produkt zostanie całkowicie wchłonięty.



Przesuń głowicę wibracyjną od brwi do linii włosów na czole.



Pociągnij głowicę wibracyjną wzdłuż warg, ciągnąc kącik ust do góry.



Pociągnij głowicę wibracyjną od ust w kierunku uszu. Przesuвай z obu stron nosa do skroni.










⚠ Uwaga: Nie używaj nadmiernej siły ani nie nadużywaj tego produktu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia skóry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
2. Użyj mokrej, miękkiej, czystej szmatki, aby wytrzeć głowicę masażera przed każdym użyciem.
3. Do czyszczenia produktu nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani innych substancji żrących.
4. Nie demontować i nie myć części. Nie myć ani nie zanurzać produktu w wodzie.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu w normalnej temperaturze. Regularnie włączaj urządzenie w celu sprawdzenia.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Prąd stały		Importer
	Data produkcji		Numer partii
IPX0	Brak zabezpieczeń przed wodą		
	Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/WE Unii Europejskiej (Restriction of Hazardous Substances).		
	Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE		
	Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenie nie może być zutylizowane wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny lub oddać w sklepie, gdzie kupisz podobny sprzęt. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłową utylizację sprzętu. Prawidłowo zutylizowane urządzenie może być poddane recyklingowi, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie.		

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Masażer, przewód USB-C, instrukcja.

GWARANCJA

Urządzenie Vitammy LIVA (EM2101-CE)

Gwarant

Novamed.pl S.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

Wsparcie techniczne

Infolinia – tel. 887 11 00 66

e-mail: pomoc@novamed.pl

Gwarancja

Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.

Typ gwarancji

Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu.

Okres gwarancji

24 miesiące na urządzenie.

Bieg okresu gwarancji

Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

Obszar bowiązywania gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki

Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

Warunki ważności gwarancji

W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji:


Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

- niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
- przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych. Niewłaściwa utylizacja może powodować zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi typu miedź.

Zawsze należy utylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstępstwo od tej zasady może negatywnie wpłynąć na środowisko lub zdrowie człowieka z powodu zawartości w baterii metali.

W wyniku spożywania roślin pochodzących z upraw prowadzonych na zanieczyszczonej glebie lub picia zanieczyszczonej wody, metale ciężkie mogą dostać się do ludzkiego ciała. Ich kumulacja w organizmie, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Obecność cewek elektromagnetycznych może powodować promieniowanie elektromagnetyczne.

BATERIA LITOWO-JONOWA

Zanieczyszczenie środowiska jest stosunkowo niskie, może być wywołane przez niektóre kwaśne i alkaliczne gazy. Same baterie litowe są nieszkodliwe dla ludzkiego ciała. W przypadku wycieku elektrolitu długotrwałe wdychanie może spowodować uszkodzenie dróg oddechowych

INFORMACJE KONTAKTOWE

 **Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.**

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

 Novamed.pl S.A.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia tech.: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach

V LIVA#EM2101-CE MANUAL PL 2023-09-12 01.05