

PHILIPS

Słuchawki

Seria 2000

TAT2206



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne informacje na temat bezpieczeństwa	2
	Bezpieczeństwo słuchu	2
	Ogólne informacje	2
2	Słuchawki True Wireless	3
	Zawartość opakowania	3
	Inne urządzenia	3
	Ogólne informacje na temat słuchawek Bluetooth True Wireless	4
3	Rozpoczynanie	5
	Ładowanie akumulatora	5
	Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	5
	Parowanie słuchawek z kolejnym urządzeniem Bluetooth	6
4	Korzystanie ze słuchawek	7
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	7
	Włączanie/Wyłączanie	7
	Zarządzanie połączeniami i muzyką	7
	Stan wskaźnika LED	8
	Asystent głosowy	8
5	Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawek	9
6	Dane techniczne	10
7	Informacja	11
	Deklaracja zgodności	11
	Utylizacja starego produktu i akumulatora	11
	Demontaż zintegrowanego akumulatora	11
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)	12
	Informacje dotyczące środowiska	12
	Informacja o zgodności	12
8	Znaki handlowe	14
9	Często zadawane pytania	15

1 Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ogranicz czas korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im wyższy poziom głośności, tym krótszy bezpieczny czas słuchania.

Pamiętaj o przestrzeganiu poniższych wytycznych podczas korzystania ze słuchawek.

- Należy słuchać muzyki przy rozsądnej głośności przez umiarkowany czas.
- Należy uważać, aby nie podnosić stale głośności w miarę dostosowywania się słuchu.
- Nie wolno podnosić głośności do poziomu, w którym nie słychać otoczenia.
- Należy zachować ostrożność lub tymczasowo zaprzestać stosowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych.
- Zbyt duże ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu.
- Korzystanie ze słuchawek przykrywających uszy podczas jazdy nie jest zalecane, a na niektórych obszarach może być niezgodne z prawem.
- Ze względów bezpieczeństwa należy unikać rozpraszania uwagi od muzyki lub rozmów telefonicznych podczas jazdy w ruchu ulicznym lub w innych potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.

Informacje ogólne

W celu uniknięcia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania:



Przeestroga

- Nie wolno narażać słuchawek na działanie znacznego ciepła.
- Nie wolno upuszczać słuchawek.
- Nie wolno narażać słuchawek na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie dopuszczaj do zanurzenia słuchawek w wodzie.
- Nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen ani substancje ściernie.
- Do czyszczenia słuchawek używaj miękkiej szmatki (w razie konieczności) nawilżonej minimalną ilością wody lub roztworu wody z łagodnym mydłem.
- Nie wolno narażać zintegrowanego akumulatora na działania znacznego ciepła, tj. światła słonecznego, ognia lub podobnych.
- W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje możliwość wybuchu. Należy wymienić tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Utylizacja baterii w ognisku lub piekarniku, zmiażdżenie lub przecięcie baterii mogą skutkować jej wybuchem.
- Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia może skutkować jej wybuchem lub wyciekaniem łatwopalnych cieczy lub gazu.
- Pozostawienie baterii w skrajnie niskim ciśnieniu powietrza może skutkować jej wybuchem lub wyciekaniem łatwopalnych cieczy lub gazu.

Informacje o obsłudze, temperaturach przechowywania i wilgotności

- Słuchawki powinny być przechowywane w temperaturze od -20°C (-4°F) do 50°C (122°F) (do 90% wilgotności względnej).
- Słuchawki powinny pracować w temperaturze od 0°C (32°F) do 45°C (113°F) (do 90% wilgotności względnej).
- Żywotność baterii może być krótsza w przypadku wysokiej lub niskiej temperatury.
- Nie wymieniaj baterii na niewłaściwy typ, niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. niektóre baterie litowe).

2 Słuchawki True Wireless



Przewodnik szybkiego uruchamiania



Gwarancja ogólna




Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome. Z tymi słuchawkami True Wireless Philips możesz:

- cieszyć się wygodnymi i bezprzewodowymi połączeniami;
- cieszyć się muzyką i sterować nią bezprzewodowo;
- przełączać się pomiędzy połączeniami i muzyką.


Zawartość opakowania



Słuchawki Philips True Wireless TAT2206



Wymienne gumowe nakładki do słuchawek x 3 pary





Przewód do ładowania USB-C (tylko do ładowania)

Inne urządzenia

Smartfon lub inne urządzenie mobilne (np. notebook, PDA, adaptery Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.), które obsługuje Bluetooth i jest kompatybilne ze słuchawkami (patrz „Dane techniczne” na stronie 10).

Ogólne informacje na temat słuchawek True Wireless

L / R



- ① Wskaźnik LED (słuchawki)
- ② Przycisk wielofunkcyjny
- ③ Mikrofon
- ④ Wskaźnik LED (etui do ładowania)
- ⑤ Gniazdo ładowania USB-C

3 Rozpoczynanie

Ładowanie akumulatora


Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek umieść je w etui do ładowania i ładuj baterie przez 2 godziny, aby zapewnić ich maksymalną pojemność i żywotność.
- Korzystaj jedynie z oryginalnego przewodu do ładowania USB-C, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Przed ładowaniem słuchawek zakończ połączenie, ponieważ podłączenie do ładowania spowoduje ich wyłączenie.

Ładowanie

Podłącz jeden koniec przewodu USB do etui do ładowania, a drugi – do źródła zasilania.

- ↳ Etui do ładowania rozpocznie ładowanie.
- Proces ładowania można kontrolować za pomocą diody LED na przednim panelu.
- Kiedy etui jest w pełni naładowane, dioda gaśnie.




Wskazówka

- Etui do ładowania służy jako przenośny akumulator zapasowy do ładowania słuchawek. Gdy etui jest w pełni naładowane, obsługuje dwa pełne cykle ładowania słuchawek.
- Zazwyczaj naładowanie do pełna trwa 2 godziny (w przypadku słuchawek lub etui do ładowania) za pomocą przewodu USB.

Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane.
- 2 Otwórz górną pokrywę etui do ładowania.



- ↳ Dioda LED na obu słuchawkach zacznie migać na przemian na biało i niebiesko.
- ↳ Słuchawki są w trybie parowania i są gotowe do parowania z urządzeniem Bluetooth (np. telefonem komórkowym).

- 3 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- 4 Sparuj słuchawki z urządzeniem Bluetooth. Odnies się do podręcznika użytkownika urządzenia Bluetooth.

Uwaga

- Po włączeniu urządzenie przejdzie automatycznie w tryb parowania, jeżeli słuchawki nie mogą znaleźć wcześniej połączonego urządzenia Bluetooth.

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, wybierz **Philips TAT2206**.
- 2 Jeżeli pojawi się monit o hasło do zestawu słuchawkowego, wprowadź „0000” (4 zera). W przypadku urządzeń Bluetooth 3.0 lub nowszych hasło nie jest potrzebne.



Philips TAT2206

Parowanie słuchawek z kolejnym urządzeniem Bluetooth

Jeżeli masz inne urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować ze słuchawkami, upewnij się, że funkcja Bluetooth w już sparowanych lub połączonych urządzeniach jest wyłączona.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad pięć sekund prawą i lewą stronę słuchawek jednocześnie, trzymając je na uszach, a po usłyszeniu monitu o sparowanie zwolnij nacisk.

Uwaga

- Słuchawki przechowują w pamięci cztery urządzenia. Jeśli spróbujesz sparować więcej niż cztery urządzenia, nowe urządzenie zastąpi najwcześniej sparowane.

Jedna słuchawka (tryb mono)

Wymij prawą lub lewą słuchawkę z etui do ładowania, aby korzystać z trybu mono. Słuchawka włączy się automatycznie. Usłyszysz komunikat „Power on” (Włączono zasilanie) ze słuchawki.

Uwaga

- Wymij drugą słuchawkę z etui do ładowania, parowanie nastąpi automatycznie.

4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- 2 Otwórz górną pokrywę etui do ładowania.
 - ↳ Niebieska dioda LED miga.
 - ↳ Słuchawki będą wyszukiwać urządzenie Bluetooth, z którym łączyły się poprzednim razem i połączą się z nim automatycznie. Jeżeli nie jest ono dostępne, słuchawki przejdą w tryb parowania.



Wskazówka

- Słuchawki nie mogą połączyć się równocześnie z więcej niż 1 urządzeniem. Jeżeli masz dwa sparowane urządzenia Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth jedynie w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Jeżeli włączysz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth po włączeniu słuchawek, musisz otworzyć menu Bluetooth urządzenia i ręcznie połączyć je z urządzeniem.



Uwaga

- Jeżeli słuchawki nie połączą się z żadnym urządzeniem Bluetooth przez 3 minut, wyłączą się automatycznie w celu oszczędzania baterii.
- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie może nie nastąpić automatycznie. W takiej sytuacji należy przejść do menu Bluetooth urządzenia i ręcznie połączyć je ze słuchawkami.

Włączanie/wyłączanie

Działanie	Przycisk wielofunkcyjny	Operacja
Włączenie słuchawek		Otwarcie pokrywy etui do ładowania
Wyłączenie słuchawek		Słuchawka włożona z powrotem do etui do ładowania i zamknięta pokrywa

Obsługa połączeń i muzyki

Sterowanie muzyką

Zadanie	Przycisk wielofunkcyjny	Obsługa
Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki	Prawa/lewa słuchawka	Pojedyncze dotknięcie
Skok do przodu	Prawa/lewa słuchawka	Podwójne stuknięcie
Skok do tyłu	Prawa/lewa słuchawka	Trzy stuknięcia
Regulacja głośności +/-		Za pomocą przycisków telefonu

Obsługa połączeń

Zadanie	Przycisk wielofunkcyjny	Obsługa
Odbieranie/kończenie połączenia	Prawa/lewa słuchawka	Pojedyncze dotknięcie
Odrzucenie połączenia przychodzącego	Prawa/lewa słuchawka	Naciśnięcie i przytrzymanie
Przełączenie podczas połączenia 3-stronnego	Prawa/lewa słuchawka	Trzy stuknięcia

Stan wskaźnika LED

Stan słuchawek	Wskaźnik
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth	Niebieska dioda będzie migać
Słuchawki są gotowe do parowania	Biała i niebieska dioda LED miga na zmianę
Słuchawki są włączone ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth	Biała dioda miga co sekundę (automatyczne wyłączenie po 3 minutach)
Niski poziom naładowania akumulatora (słuchawki)	Niebieska dioda miga 2 razy, co 5 sekund
Akumulator w pełni naładowany (etui do ładowania)	Dioda LED zgaśnie

Podczas ładowania	Wskaźnik
Niski poziom naładowania baterii	Świeci pomarańczowa dioda
Akumulator dostatecznie naładowany	Wył.

W użyciu i otwarta pokrywa

Wskaźnik	
Niski poziom naładowania baterii	Świeci pomarańczowa dioda
Akumulator dostatecznie naładowany	Świeci biała dioda

Asystent głosowy

Zadanie	Przycisk	Obsługa
Wywołanie asystenta głosowego (Siri/Google)	Prawa/lewa słuchawka	Dotknąć i przytrzymać 2 sekundy

5 Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawek

Jeżeli napotkasz na problemy z parowaniem lub łączeniem, możesz postąpić z poniższą procedurą, aby przywrócić ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.

- 1 W urządzeniu Bluetooth przejdź do menu Bluetooth i usuń **Philips TAT2206** z listy urządzeń.
- 2 Wyłącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth.
- 3 Naciśnij raz na obu słuchawkach, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund.
- 4 Wykonaj czynności opisane w rozdziale „Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth”.
- 5 Sparuj słuchawki z urządzeniem Bluetooth, wybierz **Philips TAT2206**.

6 Dane techniczne

- Czas odtwarzania muzyki: 6 godz.
- Czas rozmowy: 6 godz.
- Czas oczekiwania: 200 godz.
- Czas ładowania: 2 godz.
- Bateria litowo-jonowa 55 mAh w każdej słuchawce, bateria litowo-jonowa 350 mAh w etui do ładowania
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Kompatybilne profile Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Obsługiwane kodeki audio: SBC
- Zakres częstotliwości: 2,402–2,480 GHz
- Moc przekaźnika: < 10 dBm
- Maksymalny zasięg: do 10 metrów (33 stóp)
- Automatyczne wyłączenie
- Gniazdo USB-C do ładowania
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: dostępne

Uwaga

- Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

7 Informacja

Deklaracja zgodności

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

Utylizacja starego produktu i akumulatora



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator podlegający dyrektywie europejskiej 2013/56/EU, którego nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zalecamy zabranie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego Philips, aby profesjonalnie zdemontować akumulator. Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.


Demontaż zintegrowanego akumulatora

Jeśli w Twoim kraju nie ma systemu zbierania/recyklingu produktów elektronicznych, możesz chronić środowisko poprzez wyjęcie i recykling akumulatora przed utylizacją słuchawek.

- Przed usunięciem baterii upewnij się, że słuchawki są odłączone od etui do ładowania.



- Przed usunięciem baterii upewnij się, że etui do ładowania jest odłączone od przewodu USB.



Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia ludności na działanie pól magnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dolożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliesterowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).

System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.

Informacja o zgodności

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. To urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń; oraz
2. To urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane działanie.

Przepisy FCC

To urządzenie zostało przebadane i zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Przepisy te mają na celu odpowiednią ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Niniejsze urządzenie wytwarza,

wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej; jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej.

Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia te nie pojawią się w przypadku danych instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia urządzen radiowych lub odbioru telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do zniwelowania tych zakłóceń za pomocą jednego lub więcej poniższych sposobów:

- Zmienić położenie lub przenieść antenę odbiorczą w inne miejsce.
- Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć wyposażenie do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem.

Przeostroga: Nie należy wprowadzać zmian ani modyfikacji bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, ponieważ takie działania mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego urządzenia.

Kanada:

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS zwolnionymi z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) To urządzenie nie może wytwarzać zakłóceń. (2) To urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie urządzenia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Oświadczenie IC o narażeniu na promieniowanie:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami kanadyjskimi dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska.

Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem.

8 Znaki handlowe

Bluetooth

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Siri

Siri jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google

Google i Google Play są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC.

9 Często zadawane pytania

Moje słuchawki Bluetooth nie włączają się.

Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj słuchawki.

Nie mogę sparować moich słuchawek Bluetooth z urządzeniem Bluetooth.

Opcja Bluetooth jest wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i włącz urządzenie przed włączeniem słuchawek.

Nie działa parowanie.

- Odłóż obie słuchawki do etui do ładowania.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth we wcześniej połączonych urządzeniach Bluetooth jest wyłączona.
- Na urządzeniu Bluetooth usuń pozycję „Philips TAT2206” z listy Bluetooth.
- Sparuj słuchawki (patrz „Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth” na stronie 5).

Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogą być połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem. Wyłącz połączone urządzenie lub wynieś je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki zostały wcześniej sparowane z innym urządzeniem. Ponownie sparuj słuchawki z urządzeniem Bluetooth tak, jak opisano w instrukcji obsługi. (patrz „Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth” na stronie 5).

Moje słuchawki Bluetooth są połączone do telefonu komórkowego z funkcją stereo, ale muzyka odtwarzana jest tylko z telefonu.

Patrz instrukcja obsługi Twojego telefonu komórkowego. Wybierz opcję słuchania muzyki przez słuchawki.

Jakość dźwięku jest słaba i pojawia się trzeszczenie.

- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zmniejsz odległość między Twoimi słuchawkami i urządzeniem Bluetooth lub usuń przeszkodę między nimi.
- Naładuj słuchawki.

Jakość dźwięku jest niska, gdy szybkość przesyłania strumieniowego jest wolna lub strumieniowe przesyłanie dźwięku w ogóle nie działa.

Upewnij się, że telefon komórkowy obsługuje nie tylko urządzenia (mono) HSP/HFP, ale również A2DP i Bt4.0x (lub nowsze) (patrz „Dane techniczne” na stronie 10).

Słuchawki Bluetooth nie parują się i nie reagują.

- Umieścić słuchawki w etui do ładowania.
- Zresetować słuchawki. Patrz „Resetowanie słuchawek” na stronie 9.



Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji. Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

UM_TAT2206_00_PL_V2.0

