

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Lusterko Nasadka do FujiFilm INSTAX Mini 11

Nasadki z lusterkiem do zdjęć SELFIE

Nasadkę mocujemy bezpośrednio na obiektywie aparatu. Wystarczy nałożyć ją na obiektyw i przekręcić zgodnie ruchem wskazówek zegara do momentu zablokowania się nasadki na obiektywie. Gdy chcemy zdjąć nasadkę należy delikatnie przekręcić ją w przeciwnym kierunku do momentu odblokowania zawiasu i zdjąć z aparatu.

Nasadka posiada wbudowane lusterko które umożliwia dużo prostsze, szybsze i bardziej dokładne wykonanie zdjęć selfie, ponieważ widzimy w nim duże odbicie kadru, jaki będzie widoczny na wykonanym zdjęciu.

Nasadka posiada wbudowaną soczewkę przystosowaną do wykonywania zdjęć z bliska. Idealnie sprawdzi się podczas wykonywania zdjęć selfie, czyli portretów z odległości od około 30 cm do około 1 metra.

Soczewka poprawia jakości wykonywanych zdjęć, zwiększając delikatnie kadr i wyostrzając zdjęcia wykonywane z bliskiej odległości.

Nasadka dedykowana jest do aparatów:

- FUJIFILM INSTAX MINI 11