

Instalacja

1. Podłącz kabel słuchawek (USB + 3,5 mm) do komputera.
2. Upewnij się, że komputer wykrył słuchawki.
3. Pracuj zgodnie z instrukcją.
4. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

Rozwiązywanie problemów

1. Dźwięk- bardzo słaby lub brak

- upewnij się, że źródło dźwięku jest włączone, upewnij się, że dźwięk nie jest wyciszony, sprawdź połączenie kabla słuchawek

2. Trzaski lub zanikanie dźwięku

- sprawdź połączenie kabla słuchawek

3. Niski dźwięk

- trzymaj słuchawki w prawidłowej pozycji, upewnij się, że w środku nie ma żadnych ciał obcych, sprawdź czy w gnieździe jack nie ma zanieczyszczeń

4. Głośność jest zbyt wysoka

- zmniejsz głośność za pomocą komputera lub innego urządzenia

Opakowanie zawiera:

1 x słuchawki dla gracza HG8929, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.
- Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz słuchawki przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń słuchawki przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

Konserwacja:

- nie narażaj słuchawek na uderzenia
- obchodź się ze słuchawkami w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na słuchawkach, może to spowodować deformację
- zanieczyszczenie membrany może spowodować pogorszenie jakości dźwięku
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni słuchawek

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi kceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylogowego)



CZ – Herní sluchátka s mikrofonem HG8929 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- uzavřený design pro silný basový efekt
- měkké náušníky s povrchem ze syntetické kůže
- nastavitelný mikrofon
- nastavitelná čelenka

Specifikace:

Zvuk: stereo, Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz, Průměr reproduktoru: 50 mm , Citlivost reproduktoru: 116 ± 3 dB, Impedance: 32 Ohm, Typ mikrofonu: všesměrový, Velikost mikrofonu: 6 x 5 mm , Citlivost mikrofonu: -58 dB
Podsvícení: červené, Připojení: 1 x 3.5 mm jack, rozdvójka na 2 x 3.5 mm jack, USB (LED podsvícení), Délka kabelu: 2 m, Kompatibilní s: PC, konzole (PS4, Xbox One)

Instalace

1. Připojte USB a 3.5 mm konektor sluchátek do počítače.
2. Zkontrolujte, zda počítač sluchátka rozpoznal.
3. Pracujte podle manuálu.
4. Nepoužívejte produkty v extrémním prostředí.

Řešení problémů:

1. Velmi slabý, nebo žádný zvuk

- ujistěte se, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitost správně nastavená

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek

2. Praskání nebo občasná ztráta zvuku

- zkontrolujte připojení kabelu sluchátek u zdroje

3. Nizký dunivý zvuk

- mějte sluchátka nasazena ve správné poloze

- ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné cizí předměty

- ujistěte se také, že vstupy nejsou blokovány

4. Hlasitost je příliš vysoká

- snižte hlasitost pomocí nastavení v PC nebo jiném přenosném zařízení

Balení obsahuje:

1 x herní sluchátka HG8929, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políť tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

Přepravní podmínky:

- je zakázáno se sluchátky házet, nebo je pouštět z výšky na zem
- pokud se sluchátka nacházejí v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:

- nevystavujte sluchátka silným nárazům
- zacházejte se sluchátky opatrně
- nepokládejte na sluchátka žádné předměty, tlakem může dojít k jejich deformaci
- znečištění membrány může způsobit zhoršení kvality zvuku
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu sluchátek

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herné sluchadlá s mikrofónom HG8929 - uživatelská príručka

Vlastnosti:

- uzavretý dizajn pre silný basový efekt
- mäkké náušníky s povrchom zo syntetickej kože
- nastaviteľný mikrofón
- nastaviteľná čelenka

Špecifikácia

Zvuk: stereo, Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz, Priemer reproduktora: 50 mm, Citlivosť reproduktora: 116 ± 3 dB, Impedancia: 32 Ohm, Typ mikrofónu: všesmerový, Veľkosť mikrofónu: 6 x 5 mm, Citlivosť mikrofónu: -58 dB, Podsvietenie: červené, Pripojenie: 1 x 3.5 mm jack, rozdvojka na 2 x 3.5 mm jack, USB (LED podsvietenie), Dĺžka kábla: 2 m, Kompatibilné s: PC, konzoly (PS4, Xbox One)

Inštalácia

1. Zapojte kábel od sluchadiel (USB + 3,5 mm) do počítača.
2. Skontrolujte, či počítač sluchadlá rozpozná.
3. Pracujte podľa manuálu.
4. Nepoužívajte produkty v extrémnom prostredí.

Riešenie problémov

1. *Velmi slabý alebo žiadny zvuk*

- uistite sa, že zdroj zvuku je zapnutý a hlasitosť správne nastavená, skontrolujte pripojenie kábla sluchadiel

2. *Praskanie alebo občasná strata zvuku*

- skontrolujte pripojenie kábla sluchadiel v zdroji zvukového výstupu.

3. *Nízky dunivý zvuk*

- majte sluchadlá nasadené v správnej poloh, uistite sa, že vo vnútri nie sú žiadne cudzie predmety, uistite sa tiež, že vstupy nie sú blokované.

4. *Hlasitosť je príliš vysoká*

- znížte hlasito

sť pomocou nastavenia v PC alebo inom prenosnom zariadení

Balenie obsahuje:

1 x herné sluchadlá HG8929, 1 x uživatelská príručka

Upozornenie:

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

Prepravné podmienky

- je zakázané sluchadlá hádzať alebo ich púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa sluchadlá nachádzajú na mieste s vysokou vlhkosťou, doporučame použitie ochranných obalov
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

Údržba:

- nevystavujte sluchadlá silným nárazom
- zaobchádzajte so sluchadlami opatrne
- nepokladajte na sluchadlá žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť ich deformáciu.
- znečistenie membrány môže spôsobiť zhoršenie kvality zvuku
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu sluchadiel

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom.

V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí.

V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane stretý príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Słuchawki dla gracza z mikrofonem HG8929 - instrukcja obsługi

Właściwości:

- zamknięta konstrukcja zapewnia mocny efekt basu
- miękkie nauszники z powierzchnią syntetycznej skóry
- regulowany mikrofon
- regulowany pałak

Dane techniczne

Dźwięk: stereo, Pasma przenoszenia: 20 - 20 000 Hz, Wielkość głośnika: 50 mm, Czulość głośnika: 116 ± 3 dB, Impedancja: 32 Ohm, Typ mikrofonu: wielokierunkowy, Wielkość mikrofonu: 6 x 5 mm, Czulość mikrofonu: -58 dB, Podświetlenie: czerwone, Złącza: 1 x 3.5 mm jack, rozszerzenie na 2 x 3.5 mm jack, USB (LED podświetlenie), Długość kabla: 2 m, Kompatybilne z: PC, konsole (PS4, Xbox One)