

# PL – Mysz dla gracza G925 - Instrukcja obsługi

## Właściwości:

- Podświetlenie RGB z 12 efektami do wyboru
- dostosuj i popraw precyzję celowania za pomocą jednego przycisku na wyciągnięcie ręki
- ultralekka mysz do gier - dzięki specjalnej perforowanej konstrukcji przypominającej plaster miodu waży zaledwie 70 g
- lekki i wytrzymały kabel w oplocie

## Dane techniczne:

Sensor: PMW3327

DPI: 1200/2400/3600/6400/10000/12000

Liczba przycisków: 7

Żywotność klawiszy: 10 mln kliknięć

Podświetlenie: RGB

Szybkość reakcji: 1000 Hz

Łączność: USB 2.0

Długość kabla: 1,8 m

Waga: 70 g

Wymiary: 125,5 x 65 x 37 mm

Kompatybilna z: Windows 7 i wyżej

## Wymagania systemowe:

Komputer PC z wolnym portem USB, systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym

## Instalacja:

Podłącz złącze myszy USB do portu USB komputera. Jeśli używasz myszy po raz pierwszy, odczekaj około 15 sekund, aby zainstalować ogólny sterownik.

## Instalacja oprogramowania:

Aby uzyskać zaawansowane ustawienia, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik z: [www.marvogaming.eu](http://www.marvogaming.eu)

1. Otwórz folder instalacyjny, kliknij dwukrotnie program wykonywalny.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
3. Po instalacji zobaczysz ikonę aplikacji i kliknij dwukrotnie, aby otworzyć interfejs ustawień.
3. Naciśnij przycisk DPI, aby ustawić poziomy DPI – do dyspozycji jest 4 poziomy. Przyciski przewijania w tył i w przód z boku myszy mają funkcje przewijania o stronę do przodu i stronę do tyłu podczas przeglądania stron internetowych.
4. Pracuj zgodnie z instrukcją.
5. Nie używaj produktów w ekstremalnych warunkach.

## Wymagania systemowe

PC ze standardowym portem USB, system operacyjny Windows 7 i nowszy

## Użycie:

Naciskając przycisk DPI pod kółkiem przewijania, możesz zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI.

## Rozwiązywanie problemów:

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie. Uruchom ponownie komputer (restart).

## Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza G925, 1 x instrukcja obsługi

## Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych lub brudnych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniem lub wstrząsami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

## Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

## Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

## Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).