


Instrukcja obsługi

EU PL

Celem zapoznania się ze wszystkimi funkcjami urządzenia oraz wytycznymi dotyczącymi jego użytkowania należy przeczytać szczegółową instrukcję obsługi produktu (jeśli ona dostępna w wersji do pobrania na stronie motorolanursery.com).

1. Podłączanie niani elektronicznej

A. Podłączanie zasilania do modułu dla dziecka



- Podłączyc kóncikówkę DC do urządzenia, natomiast drugi jego koniec – do źródła zasilania.
- Gebrúk alleen de meegeleverde adapter (5V DC / 1000mA).
- Klawisz przesunąć w pozycję "On", aby włączyć urządzenie.

⚠ UWAGA:

Ryzyko uduszenia. Dziecko może zapiąć się w kabel, co pośkutkowuje może jego UDUSZENIEM. Kable należy umieścić z dala od zasięgu rąk dziecka (co najmniej 1 metr od jego lózeczka). Nie zrywać nakiętek identyfikacyjnych z zasłonami. Do zasilania urządzenia używać wyłącznie dołączonego do zestawu zasilacza.

2. Podstawowe funkcje przycisków

Moduł dla rodzica	
przycisk ZASILANIA	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz.
przycisk W GÓRĘ	Naciśnij, aby zwiększyć głośność urządzenia. Przy otwartym menu przycisk ten służy do przewijania funkcji w góre. Będąc w trybie zdalnego skanowania, naciśnij, aby przesunąć obraz do góry.
przycisk W DÓŁ	Naciśnij, aby zmniejszyć głośność urządzenia. Przy otwartym menu przycisk ten służy do przewijania funkcji w dół. Będąc w trybie zdalnego skanowania, naciśnij, aby przesunąć obraz do dołu.
MENU	Naciśnij, aby przejść do menu opcji.
przycisk OK	Naciśnij, aby wejść/wyjść z trybu skanowania zdalnego. W menu, naciśnij aby wybrać opcję lub zapisać ustawienia.
przycisk W LEWO	W otwartym menu naciśnij, aby wybrać opcję w lewo. W menu i trybie zdalnego skanowania naciśnij, aby przejść w lewo.
przycisk W PRAWO	Przy otwartym menu przycisk ten służy do wyboru opcji po prawej stronie. W menu i trybie zdalnego skanowania naciśnij, aby przejść w prawo.
przycisk ROZMOWY	Naciśnij i przytrzymaj, aby nawiązać kontakt z dzieckiem.
Moduł dla dziecka	
Przełącznik ON/OFF	Zmień ustawienie przełącznika, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
PAROWANIE	Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie z modelem dla rodzica lub siecią Wi-Fi®.

3. Konfiguracja jednostki dziecięcej do wyświetlania obrazu przez Wi-Fi®

A. Zainstaluj aplikacje Motorola Nursery.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Motorola Nursery z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Motorola Nursery na swoim urządzeniu.

B. Znajdź kompatybilne smartfony i tablety.



- Otwórz aplikację Motorola Nursery na kompatybilnym smartfonie lub tablecie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby utworzyć konto i połączyc się z urządzeniem.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Smartfony/tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wymagania Wi-Fi:

Co najmniej 0,6 Mb/s predkość wysyłania na Smart Monitoring Companion, przetestuj swoją szybkość Internetu: <http://www.speedtest.net/>

4. Informacje ogólne

Jeśli produkt nie działa poprawnie, zapoznaj się z niniejszą Skróconą instrukcją uruchamiania lub Instrukcją użytkownika jednego z modeli wymienionych na stronie 1.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta: motorolanursery.com/support

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji przez Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZGW").

Co obejmuje gwarancja?

Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma MZGW gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub dostosowane akcesoria („Akcesoria”) sprzedawane do stosowania z tym produktem są wolne od wad materiałowych i wykonywanych w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłącznie i nie podlega przeniesieniom.

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE PRAWA; KONSUMENTOWI MOGA PRZYSLUGIWAC INNE PRAWA W ZALEZNosci OD STANU, OKREGU LUB KRAJU. W PRZYPADKu KONSUMENTOW OBEJTYCH PRZEPISAMI LUB ROPORZDZENIAMI O OCHRONIE KONSUMENTOW W KRAJU ZAKUPU LUB, JESLI JEST INNY, KRAJU ZAMIESZKANIA KORZYSCI WYNIKAJACE Z NIEJESZCZEGO OGRANICZONEGO GWARANCJI STANOWIA DODATEK DO WSZYSTKuJ PRAW I POSTANOWIEN ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU PRZEPISACH LUB ROPORZDZENIACH O OCHRONIE KONSUMENTOW. ABY UZYSAĆC WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW, NALEZY ZAPONIAC SIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJACYMI W DANYM KRAJU, OKREGU LUB STANIE.

Kogo dotyczy gwarancja?


Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom.

Rövid Kézikönyv

Az összes funkció és utasítás részletes leírásáért kérjük, olvasd el a Felhasználói Kézikönyvet (a letölthető verziót t megtalálod: motorolanursery.com).


1. A Videó Babamonitor beállítása

A. Csatlakoztasd Baba egységet a tápegységhöz



- Dugd be a tápegység DC csatlakozóját a Baba egysége, a másik végét pedig a hálózati aljzatba.
- Csak a csomagban található adaptert használj (5V DC/1000mA).
- Csúsztasd az gombot a Baba egység oldalán „on” állásba a bekapcsoláshoz.

B. A szülőegység tápegységenek csatlakoztatása.



- Csatlakoztassa a DC dugót a Baba egységhoz a másik végét pedig a megfelelő konnektorba.
- Csak a csomagban található adaptert használj (5V DC/1000mA).
- A szülőegységen található akkumulátor (2000 mAh kapacitású litium-ion akkumulátor) közönhelyén az egység anélkül mosható, hogy a kapcsolat el a kép megszűnne a babagyűrűvel.
- Akkumulátorral a szülőegység akár 5 órára keresztül is üzemelhet. Az első használat előtt vagy ha a szülőegység azt jelzi, hogy alacsony az akkumulátor töltöttsége ajánljuk, hogy legalább 16 órára keresztül töltse.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a szülőegység tetején található POWER gombot .

2. Alapvető működési gombok

Szülői Egység

BEKAPCSOL gomb	Tartsa lenyomva a szülői egység be/kapcsolásához. Nyomja meg az LCD kijelző BE/KI kapcsolásához.
FEL gomb	A hangszer hangeréjénk növeléséhez nyomd meg a gombot. A menüből a feléle görögészéshez használj.
LE gomb	A hangszer hangeréjénk csökkenéséhez nyomd meg a gombot. A menüből a feléle görögészéshez használj.
MENÜ	Menü megnyitásához nyomd meg ezt a gombot.
OK gomb	Nyomd meg a távoli beolvásás módban való BE / Ki lépéshet. A menüből használj egy tétek kiválasztásához, vagy egy beállítás mentéséhez.
BAL gomb	A menüből balra lopozhatás a gombbal. A távoli beolvásás módban a balra billentéséhez használhatod.
JOBB gomb	A menüből jobbra lopozhatás a gombbal. A távoli beolvásás módban a jobbra billentéséhez használhatod.
BESZÉD gomb	Tartsa lenyomva miközben a gyermekedhez beszélj.
Baba Egység	
BE/KI kapcsoló	Csúsztasd a kapcsolót BE/KI állásba a Baba Egység be-, és kikapcsolásához.
PAROSÍTÁS	A Babafüggyel Egységen asztali üzemmódban tartsa lenyomva a gombot a Szülői Egységgel történő párosításhoz vagy használja Wi-Fi® alkalmazást.

3. A kameraegység beállítása Wi-Fi® internes megtekintéshez

A. Telepítse a Motorola Nursery alkalmazást.

- Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona i pobierz aplikację Motorola Nursery z App Store dla urządzeń z systemem iOS lub z Google Play™ Store dla urządzeń z systemem Android™.
- Zainstaluj aplikację Motorola Nursery na swoim urządzeniu.

B. Tekintse meg a képet kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen.



- Inditsa el a Motorola Nursery alkalmazást egy kompatibilis okostelefonon vagy táblagépen.
- Kövesd az alkalmazás útmutásait és hozd létre a fiókod és csatlakoztas az eszköződön.

Vegye figyelembe az alábbi minimális rendszerekkel való kompatibilitásokat:

Okostelefon/táblagép: iOS 10, Android™ 7.0

Wi-Fi®-követelmények:

Lélegebb 0,6 Mbps felsőszintű sávszélességgel kameránként. Ellenőrizze a sávszélességet a következő címen: <http://www.speedtest.net/>

4. Általános információk

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el ezt a Rövid használati útmutatót vagy az 1. oldalon felsorolt típusok valamelyikéhez tartozó Felhasználói útmutatót.

Hívj fel az Ügyfélszolgálatot: motorolanursery.com/support

Fogyszatói termékek és kiegészítők korlátozott garancia "Garancia"

Közönbözők, hogy megvásárolta ezt a Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZGW") által gyártott, Motorola márkánével elláttott terméket.

Mire vonatkozik a garancia?

Az alábbi kizárosítók figyelembe véve, a MZGW garantálja, hogy ez a Motorola védjeggyel ellátott termék ("Termék") vagy a termékkel együtt eladtott tanúsított kiegészítő ("Kiegészítő"), rendes fogyszatói használat esetén az alábbi ismertetett érvényessége alatt az anyag- és szérelmes hibákól mentes. Ez a Jótállás kizárálag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházható.

EZ A GARANCIA KÜLNÖLLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL,

ILLETÉKLETHETÉNCSA, ALLAMMONKENT, TARTOMÁNYOKNÉT, SPOTRÉBITELÜ, NA KTERÉR SE LÍŠI PODLE STATU, PROVINCIJE NEBO ZEMĚ. U

SPOTRÉBITELE, NA KTERÉR SE VZTAHUU ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O

OCHRANE SPOTRÉBITELE VSE ZEMI NAKUPU NEBO PŘIPADNE V ZEMI

PÓBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PRÍNOSY UDELOVÁNE TOUTO OMEZENOU

ZÁRKOU DODATEKEM KE VSEM PRÁVUM A OCHRANAM, KTERA JIM

PLYNUJ TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTRÉBITELŮ.

PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MELÍ SEZNÁMIT SE ZAKONY SVÉ

ZEMĚ, PROVINCIJE NEBO STÁTU.

Na koho se vonatkozik a garancia?

Tato záruka se vonatkozi pouze na prvního spotrebitele a je neprenositelná.

Kire vonatkozik a garancia?


Ez a garancia csak az első fogyszatói vonatkozik és nem átruházható.

Rychlý návod

Pro úplné vysvetlení všech funkcí a instrukcí se prosím obrátte na uživatelskou příručku (dostupnou ke stažení z motorolanursery.com).

1. Sestavení vaší Video dětské chůvy

A. Připojení zdroje napájení k dětské jednotce



- Připojte DC připojení napájecího adaptéra do dětské jednotky, připojte opačný konec do síťové zásuv

