



INSTRUKCJA OBSŁUGI
SMARTWATCH

MODEL: ORO-SMART FIT 7 PRO/ORO-SMART FIT 8 PRO

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi:

1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Normalnym jest, że niektóre funkcje mogą się różnić w różnych wersjach oprogramowania.
2. Przed użyciem należy naładować zegarek za pomocą odpowiedniej ładowarki przez co najmniej 2 godziny.
3. Przed użyciem należy zainstalować i połączyć się z sugerowaną aplikacją oraz ustawić dane osobowe. Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby prawidłowo korzystać z inteligentnego zegarka.

SPOSÓB NOSZENIA

Urządzenie należy nosić na nadgarstku poziomo, w odległości około jednego palca od nadgarstka i ustawić w wygodnej pozycji. Ilustracja poniżej przedstawia sposób noszenia.

Uwaga: Podczas badania tętna należy zakładać urządzenie nieco ciaśniej.




Przycisk zasilania (górny)

Przycisk trybu treningowego (dolny)

POBIERANIE APLIKACJI I PAROWANIE

1. Naciśnij długo przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, przesunij w dół z głównego ekranu, otwórz Ustawienia – App Download i użyj telefonu, aby zeskanować kod. Możesz także zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać „GloryFit” w App Store.



2. Otwórz aplikację i uruchom funkcję Bluetooth, wyszukaj i wybierz odpowiednie urządzenie w aplikacji zgodnie z instrukcjami.


Uwagi:

1. Aby zapewnić pomyślne połączenie, podczas parowania należy mieć włączoną funkcję Bluetooth.

- Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby zrestartować urządzenie, jeśli nie udało się znaleźć urządzenia podczas parowania. Możesz też wybrać opcję Resetuj w urządzeniu i ponownie wyszukać urządzenie.

OBSŁUGA

- Strona ustawień skrótów: Przesuń w dół ze strony głównej.



- Komunikat: Przesuń w górę ze strony głównej.



- c. Menu główne: Przesuń w prawo ze strony głównej.




- d. Interfejs Skrótu funkcji: Przesuń w lewo ze strony głównej.



- e. Ustawianie tarczy zegarka: Naciśnij tarczę na 3 sekundy i przesuwaj w lewo lub w prawo, aby wybrać.



- f. WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE zasilania: Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie; Na ekranie głównym naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy i wybierz ✓, aby wyłączyć zasilanie.



- g. Powrót do poprzedniego menu/włączenie lub wyłączenie ekranu: Naciśnij przycisk zasilania.

- h. Klawisz skrótu trybu sport: Naciśnij poniższy przycisk boczny, aby szybko przełączyć się do trybu treningowego.

FUNKCJE

 A circular menu with a black background. It features three icons: a blue running figure labeled 'Running', a green walking figure labeled 'Walking', and a blue cycling figure labeled 'Cycling'.	<p>Trening: 20 trybów sportowych Bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, wspinaczka, rower spinningowy, joga, skakanie na skakance, gimnastyka, badminton, ping-pong, pływanie łódką, przysiady, dowolny trening itp. Rekordy sportowe są widoczne w aplikacji.</p>
 A circular step counter interface. It shows three concentric rings in green, blue, and red. The central display shows '10596' steps, '6.9 km', and '304 kcal' with corresponding icons for each metric.	<p>Krokomierz: Rejestruj dzienne kroki, dystans i kalorie. Dane historyczne są dostępne w aplikacji.</p>



Pulsometr:

Kliknij, aby wyświetlać tętno w czasie rzeczywistym. W aplikacji otwiera się automatyczny test. Naprzemienne automatyczne wykrywanie generuje histogram, okres interwału wynosi 10 minut. Dane historyczne i analizy są widoczne w aplikacji.



Monitor poziomu tlenu we krwi:

Zbadaj ciśnienie krwi. Dane historyczne i analizy są widoczne w aplikacji. (Dane nie mogą być wykorzystywane do celów medycznych)



Warunki pogodowe:

Po połączeniu z aplikacją pokazuje pogodę na dany dzień i prognozę pogody na następne 4 dni.



Monitor snu:

Zapisuj dzienny czas snu oraz czas trwania snu głębokiego lub lekkiego. Zapisy historii są widoczne w aplikacji.



Sterowanie muzyką przez Bluetooth:

Zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym w telefonie komórkowym, Odtwarzanie / Pauza / Poprzedni lub następny utwór.



Komunikat:

Synchronizacja powiadomień w trybie push, wyświetla 8 najnowszych wiadomości na zegarku.

Włączanie/wyłączanie przypomnienia o SMSach i przypomnienia z SNS w aplikacji.

	<p>Więcej: Znajdź telefon, stoper, minutnik.</p>
	<p>Ustawienia: Wyłączanie zasilania/Resetowanie/Jasność/ Tarcza zegara/ Pobieranie aplikacji/Informacje o zegarku.</p>

POZOSTAŁE FUNKCJE

Przypomnienie o braku aktywności, inteligentny budzik, przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii, przypomnienie o połączeniu, funkcja Znajdź urządzenie, tarcza zegarka/dostosowanie tarczy zegarka, wybór formatu czasu 12H/24H,

ustawienie jednostek metrycznych/imperialnych, funkcja aktywacji wyświetlacza poprzez podniesienie ręki, przypomnienie o cyklu fizjologicznym, przypomnienie o osiągniętym celu.

ŁADOWANIE

1. Podłącz kabel ładujący do gniazda ładowania zegarka, upewniając się, że metalowe styki są całkowicie połączone.
2. Do ładowania należy używać odpowiednich adapterów 5V 1A.

Uwaga: Jeśli Inteligentny zegarek nie daje się włączyć po dłuższym nieużywaniu, wyczyść metalowe styki ładowania, aby upewnić się, że będą one dobrze podłączone.

GWARANCJA

1. Roczna gwarancja na wady sprzętowe, półroczna na akumulator i kabel do ładowania.
2. Poniższe przyczyny wad nie są objęte bezpłatnym serwisem gwarancyjnym:
 - 1) Montaż lub demontaż we własnym zakresie.
 - 2) Uszkodzenia spowodowane upadkiem podczas użytkowania.
 - 3) Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez użytkownika lub wynikające z winy osób trzecich, niewłaściwe użytkowanie (takie jak: zalanie zegarka wodą, stłuczenie pod wpływem siły zewnętrznej, zarysowanie podczas użytkowania itp.).
3. Przy składaniu wniosku o serwis gwarancyjny prosimy o dostarczenie karty gwarancyjnej z wypełnionymi danymi.
4. W sprawie serwisu gwarancyjnego należy kontaktować się z bezpośrednimi sprzedawcami.
5. Należy pamiętać, że wszystkie funkcje produktu są oparte na obiektach fizycznych.

Uwagi:

1. Aby zapewnić wodoszczelność, NIE WOLNO:
 - 1) Mieć na sobie zegarka pod gorącym prysznicem lub w gorącym źródle.
 - 2) Wykręcać jakichkolwiek śrub i wyjmować przycisków.
2. Produktów zawierających akumulatory nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o przekazanie tego produktu do najbliższego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Please refer to this manual before using the product.

Notes:

1. The company reserves the right to modify the contents of this manual without any further notification. It is normal that some functions may vary in different software versions.
2. Please charge the smart watch with configured charger for no less than 2 hours before use.
3. Please install and connect to suggested App and set personal information before use. Please refer to below guidance and use the smart watch properly.

WEARING METHOD

Please wear the device on your wrist horizontally, about one finger from the carpal and adjust to a comfortable position. Below picture for reference. Note: Please wear the device a bit tighter when making heart rate testing.




power button (up)

workout mode button (down)

DOWNLOAD APP AND PAIRING

1. Long press the power button to turn on the device, slide down from main interface, open setting- App QR code, and use the mobile phone to scan the code. Or you can also scan below QR code or search for “GloryFit” in App store.




2. Open the App and BT, search and select the correspond- ing device on App as guided.

Notes:

1. Please keep BT on during paring to ensure suc- cessful connection.
2. Please long press power button 3s to reboot the device if couldn't find the device during pa- ring. Or choose reset on the device and search the device again.

OPERATION

- a. Shortcut Setting Page: Swipe down from ho- mepage.



b. Message: Swipe up from homepage.



c. Main Menu: Swipe right from homepage.



d. Function Shortcut Interface: Swipe left from homepage.



- e. Watch Dial Setting: Long press dial for 3s and slide left or right to choose.





- f. Power ON/OFF: Long press power button for 3s to power on; From home page, long press power button 3s, and tap ✓ to power off.



- g. Return Previous Menu/ Screen On or Off: Press power button.
- h. Sports Shortcut key: Press the below side button to quickly switch to training interface.

FUNCTIONS

	<p>Training: 20 sports modes Running, Walking, Cycling, Climbing, Spinning Bike, Yoga, Skipping, Gymnastic, Badminton, Ping-pong, Boating, Sit-ups and Free training, etc. Sports records are visible on the App.</p>
	<p>Pedometer: Record daily steps, distance, and calories. Historical data are visible on the App.</p>



Heart Rate Monitor:

Click and show real-time heart rate.

Auto test open on App. Intermittent automatic detection generate histogram, interval unit is 10 minutes.

Historical data and analysis are visible on the App.



Blood Oxygen Monitor:

Test the blood pressure.

Historical data and analysis are visible on the App. (Data cannot be used for medical purpose)



Weather:

After connected with App, Show daily weather and next 4 days' weather forecast.



Sleep Monitor:

Record daily sleep time and deep or light sleep duration. History records are visible on the App.





BT Music Control:

Remote control the music player of mobile phone, Play/ Pause/ Switch to previous or next song.



Message:

Notifications push sync, show 8 latest messages on watch. Turn on/off SMS reminder and SNS App reminder on App.

	<p>More: Find Phone, Stopwatch, Timer.</p>
	<p>Settings: Power off/ Reset/ Brightness /Dial / App download/ About the watch.</p>

OTHER FUNCTIONS

Sedentary reminder, Smart alarm clock, Low battery Reminder, Call reminder, Find the device, Watch face push/ Customize watch face, 12H/ 24H time format, Metric/ Imperial unit setting, Raise hand to activate display, Physiological cycle reminder, Goal achieved reminder.

CHARGING

1. Attach the charging cable to the watch charging port, ensuring the metal pins fully connected.
2. Please use the correct charging adapters which are 5V 1A.

Note: If smart watch can not be powered on after being left unused for long time, please clean up the charging metal pins to make sure connecting well.

WARRANTY

1. One year warranty for default hardware defectives, half of year for battery and charging cable.
2. Below reasons cause to defectives are not included in free warranty service:
 - 1) Personal assemble or disassemble.
 - 2) Falling damage during use.

- 3) All man-made damage or due to the third party's fault, improper use (such as: water in the smart watch, external force shattering, scratch during use etc.
3. Please provide a warranty card with the details filled when request for after selling service.
4. Please contact with direct dealers for warranty service.
5. Please note all functions of the product are based on physical objects.

Notes:

1. To ensure waterproof, please DO NOT:
 - 1) Wear the watch during hot shower or in hot spring.
 - 2) Remove any screws or buttons.
2. Products with batteries cannot be disposed with household waste. Please send this product to WEEE collecting points near you.



OROMED SZYMANEK SP. K.

ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.romed.pl



Wersja: 1_04.2022 r.