

Klawiatura Mechaniczna Gamingowa Havit KB876L RGB

Instrukcja obsługi

Specyfikacja klawiatury

Typ interfejsu: USB

Wymiary: 443*141*30mm

Liczba klawiszy: 104

Napięcie robocze: 5V±0.5V

Prąd roboczy: ≤115mA

Żywotność klawiszy: 8,000,000 kliknięć


Długość kabla: 1500mm

Kompatybilność: Windows 2000/2003/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/MAC/LINUX

Podłączenie do komputera

1. Włącz komputer.
2. Włóż interfejs USB klawiatury KB876L do portu USB w komputerze (lepiej wybrać port USB znajdujący się z tyłu obudowy niż z przodu).
3. Poczekaj 1 minutę, a klawiatura zostanie automatycznie odczytana przez komputer bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników.
(Uwaga: KB938L jest klawiaturą typu Plug&Play, nie wymaga żadnych sterowników).

26 klawiszy antyghostingowych

Tab, Caps, X, F, Shift-L, Ctrl-L, T, D, S, W, Q, B, V, R, E, A, Spacja, Z, C, G,  , M, Alt-L

Regulacja podświetlenia LED

FN+PrintScreenSysRq : trwały tryb: włącz --> wyłącz

FN+Scroll Lock : przełącznik 11 trybów oświetlenia

FN+:PU: Zwiększenie jasności podświetlenia, 7 stopni jasności podświetlenia

FN+:PD: Zmniejszenie jasności podświetlenia, 7 stopni jasności podświetlenia, w tym 1 stopień do wyłączenia.


FN+: → : Zwiększenie prędkości ruchu podświetlenia, 6 stopni prędkości ruchu podświetlenia

FN+: ← : Zmniejszenie prędkości ruchu podświetlenia, 6 stopni prędkości ruchu podświetlenia

Istnieje 6 stopni prędkości ruchu podświetlenia, w tym 1 stopień umożliwiający jego wyłączenie.

FN+Insert: Regulacja koloru światła

Inne kombinacje funkcji

Naciśnij FN+W: WSAD może być zamieniony z  co jest traktowane jako normalna funkcja.

Naciśnij Fn + Win , aby zablokować/odblokować klawisz Win.

Klawisze funkcyjne

FN+F1: Odtwarzacz

FN+F2: Głośność -

FN+F3: Głośność +

FN+F4: Wyciszenie

FN+F5: Poprzedni utwór

FN+F6: Następny utwór

FN+F7: Odtwarzanie/Pauza

FN+F8: Stop

FN+F9: Strona główna przeglądarki

FN+F10: Email

FN+F11: Mój komputer

FN+F12: Blokada klawiszy

Rozwiązywanie problemów

1. Włóż kabel USB do innego portu USB komputera.
2. Jeśli używałeś huba USB, spróbuj podłączyć klawiaturę bezpośrednio do komputera.
3. Lepiej jest podłączyć produkt do portów USB znajdujących się z tyłu obudowy, a nie z przodu.
4. Sprawdź, czy w hubie USB nie ma obcych przedmiotów lub kurzu.
5. Odłącz i ponownie włóż złącze USB
6. Uruchom ponownie komputer.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.