

Garett GRC Activity 2



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett GRC Activity 2

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

ⓘ Garrett GRC Activity 2 nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch oraz aplikacja Glory Fit nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU



- 1 Dotykowy wyświetlacz
- 2 Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/wybudzanie/wygaszanie/powrót)
- 3 Wymienny pasek
- 4 Magnetyczny port ładowania
- 5 Zestaw czujników pomiarowych

INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Aby uruchomić urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny(2) przez około 5 sekund. Aby wyłączyć, powtórz czynność oraz zatwierdź wyłączenie.

ⓘ W przypadku gdy smartwatch nie uruchamia się, spróbuj go naładować.

Po uruchomieniu

Smartwatch obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego oraz przycisku funkcyjnego.

Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

ⓘ Więcej tarcz dostępnych w aplikacji Glory Fit.

Wybór funkcji

Przesuń w prawo, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdiesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w lewo lub ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego(2) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.


Przesuń w lewo

po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do szybkiego menu, tj.: danych dot. dziennej aktywności, rejestracji snu, pomiaru pulsu, natlenienia i ciśnienia krwi.



Przesuń w dół po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do ostatnich powiadomień. Aby usunąć powiadomienie naciśnij [X].



ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabla ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.

ⓘ W przypadku braku animacji upewnij się, czy przewód jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.

Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.

PAROWANIE

Proces parowania

1. Uruchom Bluetooth w telefonie.
2. Upewnij się, że smartwatch jest włączony.
3. Otwórz aplikację Glory Fit, udziel jej wszelkich uprawnień i wprowadź dane użytkownika smartwatcha.
4. Przejdź do zakładki Urządzenie, kliknij opcję +Dodaj urządzenie, po czym wybierz urządzenie o nazwie GRC_ACTIVITY_2.
5. Podczas parowania umieść zegarek blisko telefonu, z którym go parujesz.
6. Po udanym parowaniu dane zostaną w pełni zsynchronizowane.

Smartwatch GRC Activity 2 współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 5.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4 (i nowsze), oraz systemem iOS 9.0 (i nowsze).

ⓘ Należy pamiętać, aby przed parowaniem przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.

PAROWANIE DODATKOWE (Konieczne do opcjonalnych funkcji Bluetooth)

Jeżeli chcesz korzystać z dodatkowych funkcji Bluetooth takich jak wykonywanie rozmów głosowych przy pomocy smartwatcha, czy synchronizacja książki telefonicznej z telefonu, należy wykonać dodatkowe połączenie bezpośrednio z poziomu ustawień Bluetooth telefonu.

1. Włącz łączność Bluetooth w telefonie.
2. Przejdź do zakładki Ustawień Bluetooth, kliknij opcję Dodaj urządzenie, po czym wybierz urządzenie o nazwie GRC_ACTIVITY_2.
3. Po aktywacji urządzenie rozpocznie automatyczne parowanie z telefonem.
4. Wyraż zgodę na parowanie telefonu ze smartwatchem, tj.: GRC_ACTIVITY_2 lub jeżeli automatyczne parowanie nie zadziała, wyszukaj go w ustawieniach Bluetooth telefonu i połącz się z urządzeniem.
5. Po połączeniu udziel uprawnień do synchronizacji kontaktów, aby funkcje Bluetooth działały prawidłowo.

MENU GŁÓWNE

- **Aktywność:** Dzielne podsumowanie aktywności (liczba kroków, spalone kalorie, pokonany dystans). Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do danych z ostatniego tygodnia.
- **Trening:** Tryby sportowe. Aby rozpocząć rejestrację aktywności wybierz ją z listy, rejestracja ćwiczenia rozpocznie się automatycznie. Aby zapisać postępy treningu wciśnij przycisk funkcyjny i zakończ aktywność. Dane zostaną zapisane i będą dostępne w aplikacji Glory Fit.
- **Tętno:** Funkcja pulsometru. Pomiar rozpoczyna się automatycznie po wejściu w funkcję.
- **Połączenia:** Możliwość wykonywania zdalnych połączeń ze smartwatcha. Do prawidłowego działania funkcji wymagane jest wykonanie dodatkowego parowania w ustawieniach Bluetooth telefonu.
- **Kontakty:** Lista zapisanych wcześniej w aplikacji kontaktów. Aby wykonać połączenie, wybierz kontakt z listy - połączenie rozpocznie się automatycznie.
- **Historia połączeń:** Historia ostatnich połączeń.
- **Klawiatura:** Możliwość wybrania dowolnego numeru i rozpoczęcia połączenia.
- **Tlen we krwi:** Funkcja pulsoksymetru. Naciśnij START, aby rozpocząć pomiar.
- **Sen:** Informacje dotyczące ostatniego snu. Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do szczegółowych danych.
- **Cięnienie krwi:** Funkcja ciśnieniomierza. Naciśnij START, aby rozpocząć pomiar.

MENU GŁÓWNE

- **Muzyka:** Funkcja sterowania muzyką w telefonie. Możliwość regulacji głośności oraz przełączania się pomiędzy utworami.
- **Pogoda:** Aktualne informacje pogodowe pobierane z aplikacji.
- **Alarm:** Możliwość konfiguracji alarmów z poziomu zegarka oraz podglądu ustawionych wcześniej w aplikacji.
- **Częstotliwość oddechu:** Pomiar częstotliwości oddechu.
- **Trening oddechu:** Trening umiętnego oddechu.
- **Powiadomienia:** Ostatnie powiadomienia z telefonu. Aby wyczyścić historię powiadomień przesuń w górę i naciśnij [X].
- **Asystent głosowy:** Uruchamia asystenta głosowego na telefonie połączonym ze smartwatchem.
- **SOS:** Możliwość wykonania połączenia SOS na dodany wcześniej numer w aplikacji Glory Fit.
- **Gra:** Gra zręcznościowa.
- **Narzędzia:**
 - **Znajdź telefon:** Funkcja szukania smartfona. Uruchamia sygnał dźwiękowy na telefonie.
 - **Latarka:** Funkcja latarki.
 - **Zdalny aparat:** Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu. Potrzebując nadgarstkiem lub kliknięcie w dowolne miejsce na ekranie zegarka wykona zdjęcie. Aparat uruchamia się poprzez aplikację.
 - **Stoper:** Funkcja stopera.

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

MENU GŁÓWNE

- **Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.
- **Minutnik:** Funkcja minutnika.
- **Ustawienia:**
 - **Tarcza i motyw:** Możliwość zmiany tarczy oraz stylu menu. Dodatkowo zarządzanie funkcją Always on Display.
 - **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza.
 - **Dźwięk i wibracje:** Regulacja poziomu dźwięku oraz wibracji.
 - **Hasło:** Możliwość wł./wyt. oraz konfiguracji funkcji hasła na smartwatchu.
 - **Podnieś, aby wybudzić:** Możliwość wł./wyt. funkcji wybudzania ekranu podczas ruchu nadgarstkiem.
 - **Tryb Nie przeszkadza:** Aktywacja trybu powoduje wyłączenie wibracji podczas powiadomień (z wyjątkiem budzika) oraz wybudzania ruchem nadgarstka.
 - **Aplikacja:** Wyświetlenie kodu QR dedykowanej aplikacji.
 - **System:**
 - **Restart:** Możliwość ponownego uruchomienia smartwatcha.
 - **Wyłącz:** Możliwość wyłączenia zegarka.
 - **Ustawienia fabryczne:** Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
 - **Informacje:** Informacje systemowe (adres MAC oraz dokładne dane o oprogramowaniu smartwatcha).

Kalendarz menstruacyjny: Wyświetlanie informacji dotyczących cyklu menstruacyjnego.

W zależności od wersji oprogramowania urządzenia, opisane powyżej funkcje smartwatcha mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

WYKONYWANIE POMIARÓW



Przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być **utrzymany w czystości** - zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Aby rozpocząć przejdź do wybranej funkcji w smartwatchu (**Tętno**, **Tlen we krwi** lub **Cisnienie krwi**). Pomiar rozpoczyna się **przyciskiem START** i powinien trwać około **1 minuty**, aby uzyskać optymalny wynik.


Podczas testów zachowaj **ciało zrelaksowane i nieruchome**. Trzymaj urządzenie na **tej samej wysokości, na której znajduje się Twoje serce, nie mów podczas testu**.

APLIKACJA GLORY FIT

1 Strona główna

Informacje dotyczące aktywności, danych snu oraz pomiarów funkcji zdrowotnych.

- Sen:** Dane dotyczące ostatniego snu.
- Tętno:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów pulsu.
- Cisnienie krwi:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów ciśnienia.
- Saturacja:** Dane dotyczące ostatnich pomiarów saturacji.



W zależności od wersji aplikacji Glory Fit oraz systemu operacyjnego telefonu, wygląd i funkcje aplikacji mogą się różnić. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl

2 Sport

Możliwość uruchomienia rejestracji aktywności sportowej z wykorzystaniem funkcji GPS w telefonie.

Wybierz jedno z dostępnych ćwiczeń i naciśnij **START**, aby rozpocząć zapis. Dzięki aplikacji uzyskasz podgląd do aktualnie rejestrowanej aktywności, tj.: danych dot. treningu oraz **mapy**.


Dane zostaną zapisane i dostępne na zegarku/aplikacji.




3 Urządzenie

Ustawienia dotyczące funkcjonalności smartwatcha.

- Oglądaj połączenia Bluetooth:** Możliwość wł./wył. powiadomień o połączeniach przychodzących.
- Ustawienia wyświetlacza:** Możliwość zmiany lub pobrania nowej tarczy na zegarek.
- Ustawienia tlenu we krwi:** Wł./wył. funkcji ciągłego monitorowania saturacji.
- Połączenia nieodebrane:** Możliwość wł./wył. powiadomień o połączeniach nieodebranych.
- Wiadomości nieprzeczytane:** Możliwość wł./wył. powiadomień o wiadomościach SMS.
- Przypomnienia aplikacji:** Wybór powiadomień wyświetlanych na zegarku (**nie obsługuje szyfrowanych wiadomości oraz iMessages**).
- Powiadomienia o bezruchu:** Konfiguracja przypomnienia o braku aktywności.
- Unieś rękę aby aktywować ekran:** Ustawienia funkcji wybudzenia ekranu przy uniesieniu nadgarstka.




- Szybka odpowiedź SMS:** Możliwość konfiguracji szablonów szybkich odpowiedzi SMS.
- Ustawienia:**
 - Zdalny aparat:** Zdalne wykonywanie zdjęć aparatem telefonu.
 - Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka. Uruchamia alarm dźwiękowy i wibracyjny na smartwatchu.
 - Znajdź telefon:** Możliwość wł./wył. funkcji szukania telefonu.
 - System czasu:** Możliwość zmiany formatu czasu (**12/24 h**).
 - Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego:** Możliwość aktualizacji oprogramowania na smartwatchu.
- Połączenie SOS:** Konfiguracja kontaktów SOS.
- Wyczyść dane:** Możliwość wyczyszczenia danych z telefonu oraz smartwatcha.
- Rozłącz:** Rozłączenie smartwatcha z aplikacją Glory Fit.



3 Profil

Ustawienia dotyczące aplikacji oraz danych personalnych użytkownika.

- Jednostka:** Konfiguracja jednostek długości, wagi oraz temperatury.
- Plan treningowy:** Definiowanie celu podczas treningów.
- Cel:** Definiowanie dziennego celu kroków, dystansu oraz spalonych kalorii.
- Dostęp przez inną aplikację:** Możliwość synchronizacji danych z serwisami **Google Fit, Apple Health**.
- Ustawienia uprawnień:** Podgląd i konfiguracja uprawnień systemowych aplikacji.
- Ustawienia systemowe:** Podgląd i konfiguracja ustawień systemowych aplikacji.
- Powszechne problemy:** Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
- Informacja zwrotna:** Możliwość przesłania sugestii dot. aplikacji.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth:** 5.2
- Bateria:** 260 mAh
- Wyświetlacz:** AMOLED 1,78"
- Wymienny pasek:**
- Dedykowana aplikacja:** Glory Fit
- Processor:** RTL8763E
- Waga:** maks. 70 g
- Wymiary tarczy:** 52 x 39 x 11 mm
- Wodoodporność:** IP67
- Gwarancja:** 24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



GWARANCJA/REKLAMACJA

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie: www.garett.pl

Producent: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.pl

Przedstawienie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości	
Zakres częstotliwości	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc emitowana	10 dBm

Odwiedź nas:

