



SLUCHAWKI  
DOUSZNE  
WORK BUDS

Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!  
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



#### GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



#### SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) lub odwiedź [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)


### ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)


Nowości o produktach | Porady  
FAQ i nie tylko

## PAROWANIE



- 1 Wyjmij słuchawki z etui ładującego i usuń naklejki. Umieść wkładki douszne z powrotem w etui ładującym i podłącz ładowarkę.



- 2 Niebieskie lampki na etui informują o ładowaniu. Wyciągnij słuchawki z etui.




- 3 Jedna słuchawka będzie migać na niebiesko/biało, wskazując gotowość do sparowania z urządzeniem. Wybierz „JLab Work Buds” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.




## WYBIERZ STRONĘ

Wybierz, która słuchawka ma mikrofon na wysięgniku.




## ZNAJDŹ WYGODNE WKŁADKI



## W KTÓRAKOLWIEK STRONĘ

Pozostaw mikrofon gotowy do pracy między połączeniami lub złoż go na czas podróży. Zamknij etui, żeby zabezpieczyć słuchawki w podróży.



## ŚMIAŁO, NACIŚNIJ PRZYCIŚK



**ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI:** stuknij 1x  
**SIRI (IOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID):** stuknij 2x

**ZMIANA KOREKTORA:**  
stuknij 3x (cykliczne zmiany ustawień EQ)

**TRYB MUZYCZNY/FILMOWY:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

**ODBIERANIE POŁĄCZENIA:** stuknij 1x

**ROZŁĄCZENIE:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

**ODRZUCENIE PRZYCHODZĄCEGO POŁĄCZENIA:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

**ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI:** stuknij 1x

**ODTWARZANIE/PAUZA:** stuknij 2x

**TRYB BE AWARE:**  
stuknij 3x (cykliczna zmiana 2 ustawień dźwięku)

**PRZEWIJANIE W PRZÓD:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

**ODBIERANIE POŁĄCZENIA:** stuknij 1x


**ROZŁĄCZENIE:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

**ODRZUCENIE PRZYCHODZĄCEGO POŁĄCZENIA:**  
naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę

## ŁADOWANIE (SŁUCHAWKI)


Włożenie do etui ładującego automatycznie wyłączy słuchawki i rozpocznie ładowanie. Diody LED słuchawek będą pulsować na niebiesko podczas ładowania słuchawek i wyłączą się po pełnym naładowaniu.

Wyciągnięcie słuchawek automatycznie je włączy i podłączy do ostatniego urządzenia. Aby wyłączyć bez etui, odłącz Bluetooth od urządzenia. Słuchawki wyłączą się po 3 minutach.



## ŁADOWANIE (ETUI)

Podłącz JLab Work Buds do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).




Diody LED pulsują na biało w trakcie ładowania i świecą ciągle po pełnym naładowaniu.

## MULTIPOINT (podłącz 2 urządzenia równocześnie)

- 1 Gdy **PIERWSZE** urządzenie jest podłączone, wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki automatycznie uruchomią parowanie Bluetooth.



- 2 Wejdź w ustawienia Bluetooth **DRUGIEGO** urządzenia i połącz z JLab Work Buds.



- 3 Wejdź w ustawienia Bluetooth **PIERWSZEGO** urządzenia. Włącz Bluetooth i połącz z JLab Work Buds.



## ODPOWIEDNI DŹWIĘK NA KAŻDĄ CHWILĘ

Rozumiemy, dźwięk jest sprawą osobistą. Wybierz preferencje dźwięku z naszych ustawień EQ3 i dostosuj swój styl dźwięku, aby dokładnie pasował do tego, co robisz.

### TRYBY KOREKTORA



#### JLab SIGNATURE

Charakterystyczny dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionymi wokalami i basem

#### POLECANE ZASTOSOWANIE

Najlepsza opcja dla większości muzyki pop, rock, country, muzyki elektronicznej i nie tylko



#### ZRÓWNOWAŻONY

Równomierny dźwięk bez dodatkowych ulepszeń

#### POLECANE ZASTOSOWANIE

Podcasty, audiobooki  
Muzyka klasyczna



#### PODBICIE BASÓW

Wzmocniony bas i subbas

#### POLECANE ZASTOSOWANIE

Trening, sport i fitness przy muzyce hip hop, rap, muzyce elektronicznej



#### „NIESTANDARDOWY”

Niestandardowe ustawienie korektora

(pobierz aplikację JLab, żeby móc dostosować ustawienia).

### SZYBKIE PORADY

- Każda słuchawka może podłączyć się do urządzenia i być używana niezależnie. Po prostu wyciągnij słuchawkę z etui ładującego i automatycznie się połączy.
- Słuchawki mogą być używane z mikrofonem na wysięgniku lub bez niego, ale mikrofon poprawi jakość głosu i zredukuje dźwięki otoczenia w trybie czystego głosu.
- Wybranie odpowiedniej nakładki dousznej znacząco zwiększy jakość audio ze względu na prawidłowe uszczelnienie. Wypróbuj wszystkie nakładki, żeby osiągnąć najlepsze wyniki.

### KOMUNIKATY DŹWIĘKOWE

**Włączenie zasilania:** dzwonek

**Połączenie Bluetooth:** dzwonek

**Niski poziom naładowania baterii:** „Low battery” (niski poziom baterii)

**Wyłączenie zasilania:** dzwonek

Gdy moc spadnie do 10%, odtworzony zostanie komunikat „Low battery” (niski poziom baterii)

### POBIERZ APLIKACJĘ

Dostosuj funkcje JLab Work Buds i zaktualizuj najnowsze oprogramowanie.


Pobierz aplikację JLab w sklepie Apple/Google Play.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### BRAK DŹWIĘKU W JEDNEJ SŁUCHAWCE LUB WKŁADKI SŁUCHAWKOWE ODŁĄCZONE (RESETOWANIE RĘCZNE)

- 1 Włóż słuchawki w etui ładującym i anuluj sparowanie „JLab Work Buds” w ustawieniach Bluetooth urządzenia.



- 2 Szybko stuknij 7 razy na jednej słuchawce w etui ładowarki. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.



Stuknij 7 razy

- 3 Szybko stuknij 7 razy na drugiej słuchawce w etui ładującym. Słuchawka zamiga na niebiesko 4 razy.



Stuknij 7 razy

- 4 Wyciągnij obie słuchawki z etui ładującego. Jedna słuchawka będzie migać na niebiesko/biało, informując o gotowości do sparowania z urządzeniem.



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wygrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

