

niceboy®

HIVE KIDDIE

User Manual / Wireless Headphone

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Bezprzewodowe Niceboy HIVE Kiddie

Kabel do ładowania USB-C

Kabel audio



Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk zgłaśniania / następny utwór
2. Przycisk ściszenia / poprzedni utwór
3. Włączanie / wyłączenie, odtwarzanie / zatrzymanie odtwarzania
4. Wejście AUX jack 3,5 mm
5. Dioda LED trybu pracy
6. Przełącznik ochrony słuchu
7. Wejście USB-C do ładowania

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy całkowite naładowanie słuchawek, co zapewni maksymalną żywotność baterii. Całkowite naładowanie trwa około 2 godzin. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany dźwiękiem. W celu naładowania baterii słuchawek należy podłączyć zawarty w zestawie kabel USB-C do portu ładowania (8) oraz do dowolnej ładowarki (o napięciu 5 V i natężeniu prądu wyjściowego co najmniej 1 A) bądź portu USB w komputerze. Postęp ładowania sygnalizowany jest przez czerwoną diodę LED (5), po pełnym naładowaniu dioda gaśnie.



WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

W celu włączenia lub wyłączenia słuchawek należy nacisnąć przycisk (3) i przytrzymać przez 3 sekundy. *Gdy słuchawki nie są aktywne, ze względu na oszczędność energii wyłączą się automatycznie po 5 minutach.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk wł./wył. (3) i przytrzymaj przez 3 sekundy w celu włączenia słuchawek. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania umożliwiającym połączenie bezprzewodowe. Tryb parowania sygnalizuje miganie na niebiesko i czerwono diody LED trybu pracy w przycisku (5).
2. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy HIVE Kiddie”.
3. Urządzenie zostanie połączone do słuchawek. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem, a dioda LED (5) trybu pracy miga na niebiesko w dłuższych odstępach czasu.

*Po ponownym włączeniu słuchawki zostaną automatycznie połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem.

ODTWARZANIE

Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (3). Głośność reguluje się krótkim naciśnięciem przycisków (1) i (2). Przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków (1) i (2) można przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

TRYB AUX

1. Wsuń dostarczony w zestawie kabel jack 3,5 mm do wejścia audio (4). Jeśli słuchawki były wcześniej włączone, zostaną wyłączone i odłączone od sparowanego urządzenia.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia, z którym słuchawki są połączone.

ROZMOWY TELEFONICZNE

W celu przyjęcia, a następnie zakończenia rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk (3). Naciśnięciem i przytrzymaniem tego przycisku można odrzucić rozmowę. Naciśnięcie tego przycisku dwukrotnie pozwala wybrać ostatnio wywołany numer.

OCHRONA SŁUCHU

Za pomocą przełącznika (6) można ustawić limit głośności 85 dB / 95 dB. Jeśli ze słuchawek korzystają dzieci, zalecamy pozostawienie przełącznika w pozycji 85 dB.

PARAMETRY

Wersja BT:	5.0
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Zasięg:	10 metrów
Obsługiwane kodery-dekodery:	AAC, SBC
Obsługiwane profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Wielkość przemiennika:	40 mm
Impedancja:	32 Ω
Czułość:	85 dB / 95 dB ±3 dB
Zakres częstotliwości:	20 Hz–20 kHz
Bateria:	Li-Ion 300 mAh
Czas pracy:	15 godzin

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, mają okres żywotności wynoszący sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE Kiddie jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/hive-kiddie>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie.

Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa). W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy[®]

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   