

HONOR Magic V2 ^{5G}
Podręcznik użytkownika

HONOR

Spis treści

Zapoznanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji	1
Przenoszenie danych ze starego urządzenia na nowe	2
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	2
Łączenie się z siecią komórkową	3
Łączenie się z siecią Wi-Fi	10
Informacje o ekranie głównym	11
Informacje o często używanych ikonach	14
Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień	16
Regulacja głośności	17
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	18
Ładowanie telefonu	19

Połączenie HONOR

Połączenie HONOR	21
Centrum sterowania połączenia HONOR	22
Połączone aplikacje	24
Połączone rozmowy	27
Połączone wejścia	28
Współpraca telefonu i komputera HONOR	29
Współpraca telefonu i komputera innej firmy niż HONOR	34
Współpraca telefonu i tabletu	36
Łatwa projekcja	37
HONOR Share	41
Szybkie logowanie się do ID HONOR	43

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	45
Robienie zdjęć	47
Nagrywanie filmów	55
Edycja obrazów	61
Edycja filmów	63
Wyświetlanie obrazów i filmów	67

Inteligentne życie

Magiczny tekst	72
Inteligentny pilot	73
音质和音效	73

Porady

Szybki dostęp do często używanych funkcji	75
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	75

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	79
Aplikacje	
Aplikacje	81
Kontakty	82
Telefon	84
Kalendarz	89
Zegar	91
Notatki	92
E-mail	97
Kalkulator	97
Latarka	98
Kompas	98
Lustro	99
Aplikacja bliźniacza	99
Menedżer systemu	99
Device Clone	100
Porady	101
Ustawienia	
Wi-Fi	102
Bluetooth	103
Sieć komórkowa	104
Połączenia	111
Ekran główny i tapeta	114
Wyświetlacz i jasność	117
Dźwięki i wibracje	119
Powiadomienia	122
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	124
Aplikacje	126
Bateria	127
Pamięć	129
Bezpieczeństwo	129
Prywatność	131
Ułatwienia dostępu	134
Ustawienia dla wielu użytkowników	136
System i aktualizacje	137
Informacje o telefonie	140

Zapoznavanie się z urządzeniem


Zmiana metody nawigacji

Zmianianie trybu nawigacji w systemie

Korzystanie z gestów nawigacyjnych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:




- Powrót do menu nadrzędnego: Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu
- Powrót do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Dostęp do wielu zadań: Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj go.
- Zamykanie zadania: W interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij palcem w dół na karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone w ramach zbiorczego usuwania zadań po dotknięciu ikony  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: Aby przełączyć aplikacje, kreśląc palcem łuk, przeciągnij nim w poprzek dolnej części ekranu. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia**, ustawić przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** w pozycji włączonej, a następnie przeciągnąć palcem w poprzek dolnej części ekranu.

Możesz także otworzyć ekran **Ustawienia** i ustawić przełącznik **Pokazuj pasek nawigacji** w pozycji włączonej, co ułatwi obsługę gestami przy użyciu paska nawigacji.


Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść zbieżącej aplikacji. Możesz też użyć tego klawisza, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ostatnich zadań.

Możesz dotknąć opcji **Ustawienia**, aby skonfigurować więcej ustawień.


- Wybierz kombinację klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij ikony  (jeśli jest dostępna w wybranej kombinacji klawiszy nawigacyjnych), aby otworzyć panel powiadomień.

Przenoszenie danych ze starego urządzenia na nowe

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
 - 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
 - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
 - 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać telefonu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widzety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

Korzystanie z funkcji odblokowywania odciskiem palca

Po włączeniu ekranu zostanie na nim wyświetlona ikona odcisku palca. Dotknij ikony palcem, którego odcisk zarejestrowano, aby odblokować ekran.

Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

Uruchamianie aplikacji z poziomu ekranu blokady

Z poziomu ekranu blokady można uruchamiać często używane aplikacje, takie jak Aparat, Kalkulator i Minutnik.

- Włącz ekran, dotknij ikony aparatu w prawym dolnym rogu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć aplikację **Aparat**.
- Włącz ekran, przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiej obsługi, a następnie dotknij odpowiedniej ikony w celu uruchomienia aplikacji. W ten sposób możesz uruchamiać na przykład aplikacje **Latarka**, **Kalkulator** i **Minutnik**.


Łączenie się z siecią komórkową

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłącz usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Włączanie sieci 5G

-  Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Nie wszystkie urządzenia obsługują sieć 5G.

Sieci komórkowe piątej generacji, systemy bezprzewodowe piątej generacji lub piąta generacja (5G) to technologia komunikacji komórkowej piątej generacji. Sieć 5G w porównaniu z siecią LTE zapewnia szybsze przenoszenie danych i mniejsze opóźnienie. Gdy są włożone dwie karty SIM, a tylko jedna z nich obsługuje sieć 5G i jest wybrana jako karta domyślna do komórkowej transmisji danych, tylko ona obsługuje sieć 5G, a druga karta obsługuje sieć LTE/3G/2G.

- 1 Upewnij się, że Twoja karta obsługuje sieć 5G na podstawie informacji o sieci operatora oraz o wdrożeniu usługi powiązanej, i skontaktuj się z operatorem sieci, aby włączyć sieć 5G.
- 2 Jeśli do telefonu są włożone dwie karty SIM, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako kartę domyślną do transmisji danych.

Funkcje sieci 5G mogą być niedostępne w niektórych środowiskach sieciowych i lokalizacjach geograficznych z powodu zakłóceń pasma sieci operatora.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączenie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Możesz nadać nazwy kartom SIM, aby ułatwić ich identyfikowanie oraz zarządzanie nimi. Na przykład możesz oznaczyć jedną kartę SIM jako „Praca”, a drugą jako „Prywatna”.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i dotknij ikony



, aby edytować nazwę karty SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.


 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM



Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM** > **Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik. Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.


Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
 - 2 Kliknij tekst pod  , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
-  Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) to wirtualna karta SIM, której można używać zamiast fizycznej karty SIM. Karta eSIM działa tak samo jak fizyczna karta SIM, lecz nie zajmuje miejsca i można ją kojarzyć z wieloma numerami kart. Użytkownik może również zmieniać operatorów, aby wybierać najkorzystniejsze oferty.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
- Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Składanie wniosku o kartę eSIM


Aby złożyć wniosek o kartę eSIM, skontaktuj się z operatorem.

Do wniosku o kartę eSIM należy dołączyć informacje o identyfikatorze EID (Embedded-SIM ID). Określają one, czy urządzenie ma wbudowany mikroukład eSIM. Aby wyświetlić te informacje, wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Pokaż EID**. Jeśli informacje o identyfikatorze EID nie zostaną wyświetlone, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

-  • Możesz złożyć wniosek o wiele kart eSIM. Maksymalna liczba obsługiwanych kart zależy od mikroukładu eSIM zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli liczba złożonych wniosków przekracza limit, na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony monit z informacją, że nie można dodać więcej kart eSIM.
- W danym momencie aktywna może być tylko jedna karta eSIM.

Dodawanie karty eSIM

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM**.


-  • Jeśli urządzenie obsługuje jedną kartę SIM, na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** nadal będą wyświetlane dwie opcje: SIM 1 i SIM 2. Karta eSIM jest domyślnie instalowana w gnieździe SIM 2.
- Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, a do gniazda 2 już włożono fizyczną kartę SIM, podczas dodawania karty eSIM zostanie wyświetlony monit o wyłączenie karty SIM 2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM 2 nie będzie miało wpływu na działanie usług eSIM.

2 Dotknij ikony obok pozycji SIM 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kartę eSIM:

- Zeskanuj kod QR: Po złożeniu wniosku o przyznanie numeru karty eSIM operator udostępni kod QR. Po zeskanowaniu kodu QR urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji, a nowa karta eSIM zostanie domyślnie włączona.
- Zeskanuj obraz: Jeśli nie możesz użyć aparatu w celu zeskanowania kodu QR dostarczonego przez operatora (np. składasz wniosek o przyznanie karty eSIM za pośrednictwem aplikacji operatora), zapisz kod QR przesłany przez operatora w formie obrazu. Dotknij opcji **Wybierz z Galerii** podczas skanowania kodu QR, a następnie wybierz zapisany obraz z kodem QR. Urządzenie automatycznie zidentyfikuje kod QR, a następnie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji.
- Wprowadź kod aktywacyjny: Dotknij opcji **Wprowadź ręcznie**, a następnie postępuj według instrukcji ekranowych, aby wprowadzić kod aktywacyjny dostarczony przez operatora.

Włączanie karty eSIM


Aby ponownie skorzystać z karty eSIM, musisz ją włączyć.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Włącz kartę eSIM zgodnie z monitem.


Wyłączanie karty eSIM

Jeśli nie chcesz korzystać z karty eSIM lub chcesz zmienić kartę eSIM, możesz łatwo ją wyłączyć.

Po wyłączeniu karty eSIM nie można z niej korzystać w celu komunikowania się z innymi osobami. Nadal jednak będą naliczane miesięczne opłaty. Po wyłączeniu karty eSIM jej dane nadal będą znajdować się na liście kart eSIM i będzie można ją ponownie włączyć.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wyłącz kartę eSIM zgodnie z monitem.

Aby przełączyć gniazdo SIM 2 na kartę fizyczną, dotknij opcji **Fizyczna karta SIM**. Urządzenie automatycznie wyłączy kartę eSIM.

-  Niektórych kart eSIM nie można wyłączyć po ich włączeniu. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Nadawanie nazwy karcie eSIM


Możesz nadawać różne nazwy kartom eSIM, np. „Firmowa” lub „Prywatna”.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby edytować nazwę karty eSIM.

Usuwanie karty eSIM

Możesz usunąć kartę eSIM, która nie jest już używana. Usuniętej karty eSIM nie można przywrócić i nie będzie ona wyświetlana na liście kart eSIM.

Wyłącz kartę eSIM przed jej usunięciem.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby usunąć kartę eSIM.

-  Usunięcie karty eSIM nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z karty eSIM. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.
- Niektórych kart eSIM nie można usunąć. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Przywracanie ustawień fabrycznych karty eSIM

- Jeśli podczas przywracania ustawień fabrycznych urządzenia zostanie wybrana opcja **Zresetuj, ale zachowaj karty eSIM**, po ponownym włączeniu urządzenia nadal będzie można korzystać z karty eSIM.


- W przypadku wybrania opcji **Zresetuj** informacje o karcie eSIM zostaną usunięte, a karty nie będzie można już używać. Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z numeru karty. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.

 Informacje o karcie eSIM to dane osobowe i należy postępować z nimi ostrożnie.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot

 Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępnić.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasma hotspotu osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.

2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.

3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.

Udostępnianie sieci przez USB


1 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Włączanie i wyłączenie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

- Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony  , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Zarządzanie zużyciem danych


Otwórz aplikację **Menedżer systemu** , a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Łączenie się z siecią Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi

-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.


Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się  , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.


Połączenie przez zeskanowanie kodu QR


- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie , który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
- Zeskanuj kod QR telefonem , który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.

-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępni pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

Wybieranie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona i urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest darmowa, nastąpi automatyczna aktywacja funkcji Wi-Fi i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Urządzenie oceni także jakość połączonych sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknij pozycji **Więcej ustawień**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

Informacje o ekranie głównym

Poznanie ekranu głównego

Na ekranie głównym możesz wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzanie stanu urządzenia i powiadomień na pasku stanu znajdującym się w górnej części ekranu.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać aplikacje i widżety na ekranie głównym.

Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów /telefonu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótów, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótów, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** – można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.



Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

Używanie inteligentnych zalecanych przełączników skrótów

Dzięki inteligentnym funkcjom usługi **Sugestie YOYO** /telefon potrafi inteligentnie rozpoznać częstotliwość i okoliczności używania przełączników skrótów. Usługa będzie we właściwym momencie aktywnie polecać często używane skróty, których możesz potrzebować, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

W miarę używania zalecenia stają się coraz trafniejsze.

Dostosowywanie Centrum sterowania

- **Dostosowywanie elementów Panel Sugestie YOYO i Panel przełączników:** Dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a następnie dotknij i przytrzymaj ikonę przełącznika skrótów, przeciągnij ją, aby posortować, dodać lub ukryć, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Ukryj lub pokaż stronę współpracy z urządzeniami Połączenie HONOR:** dotknij  > **Ukryj usługę Połączenie HONOR** (lub **Pokaż usługę Połączenie HONOR**), aby zamknąć lub wyświetlić przejście do strony współpracy z urządzeniami funkcji **Połączenie HONOR**.

Karty usług


Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskuj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczyplnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

Dodawanie kart usług za pomocą przeciągnięcia palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług (dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

Usuwanie kart usług


Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

 Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.


Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Rozpatrzmy na przykład aplikację **Ustawienia**:









Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.






















Informacje o często używanych ikonach







Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym telefonie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego telefonu.

	Połączono z siecią 5G		Połączono z siecią 4G
	Połączono z siecią 3G		Połączono z siecią 2G
	Połączono z siecią HSPA		Połączono z siecią HSPA+
	Pełny sygnał		Roaming

	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Brak karty SIM
	Włączono hotspot		Połączono z hotspotem
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Rozładowana bateria		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Ładowanie		Rozłączono z hotspotem
	Superszybkie ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Włączono tryb oszczędzania energii		Szybkie ładowanie
	Włączono funkcję Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na telefonie
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Bateria urządzenia Bluetooth
	Więcej informacji		Połączono z siecią VPN
	Włączono usługę lokalizacyjną		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Połączono ze słuchawkami		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Trwające połączenie		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Połączenie nieodebrane		Nowe wiadomości
	Wyciszenie		Tryb wibracji
	Włączono funkcję NFC		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Synchronizowanie danych		Niepowodzenie synchronizacji danych

	Włączono tryb wydajności		Odebrano nowe wiadomości e-mail
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Alarm włączony		Włączono tryb samolotowy



Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień

Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień


Wyświetlanie powiadomień


Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.
- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**
- 
 - Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
 - Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**:

- **Liczba**

- **Lista**
- **Nie pokazuj**

Regulacja głośności

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

1 Przeprowadź palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.

2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Dzwonek, Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości, powiadomień i połączeń oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz **Ustawienia > Dźwięk i wibracje** i dotknij **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka

Wybierz ustawiony wstępnie dzwonek lub dotknij **Muzyka na urządzeniu**, aby wybrać dźwięk lokalny jako dźwięk wiadomości.

W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM można ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.

- Ustawianie trybu wibracji

Dotknij **Wibracje** i wybierz tryb wibracji.

Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie dotknij opcji **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i zostanie wyświetlone logo.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie powinno być regularnie uruchamiane ponownie, aby wyczyścić jego pamięć podręczną i zapewnić optymalne działanie. Ponowne uruchomienie może czasem pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w urządzeniu.

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund, a następnie dotknąć opcji **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

Wymuszanie ponownego uruchomienia telefonu

Jeśli telefon nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

Ładowanie telefonu

Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

Zalecenia dotyczące ładowania

- Do ładowania baterii użyj standardowego zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone z urządzeniem. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzewanie się urządzenia albo prowadzić do innych nieoczekiwanych skutków.
- Po podłączeniu ładowarki lub innego urządzenia do portu USB automatycznie wykonany zostanie test bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia wilgoci w porcie USB w urządzeniu zostaną automatycznie aktywowane mechanizmy zabezpieczające, a ładowanie zostanie przerwane. Odłącz kabel USB od urządzenia i poczekaj na wysuszenie portu USB.
- Czas potrzebny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii w zauważalny sposób ulegnie skróceniu, poproś o jej wymianę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy HONOR.

- Podczas ładowania nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki.
- Urządzenie użytkowane przez dłuższy czas, szczególnie w wysokiej temperaturze, może się przegrzewać. W takim przypadku zatrzymaj ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, bateria mogła zostać rozładowana. Ładuj urządzenie przez 10 minut, a następnie je włącz.

Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem





- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Ładowanie telefonu z komputera

- 1 Podłącz telefon do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na telefonie, dotknij **Tylko ładowania**.
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie telefonu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

Połączenie HONOR

Połączenie HONOR


Żyj inteligentnie z Połączeniem HONOR

Usługa **Połączenie HONOR**, oparta na opracowanej przez HONOR technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID HONOR, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc Magiczny pierścień. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- 1 Połączone aplikacje:** możesz zacząć pracę na jednym urządzeniu, a następnie przejść na inne urządzenie w pobliżu i bezproblemowo kontynuować pracę od ostatniego miejsca. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przekazać do komputera do dalszej edycji.
- 2 Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
- 3 Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.
- 4 Tethering:** komórkową transmisję danych telefonu możesz udostępniać pobliskim tabletom lub komputerom. Kiedy na przykład tablet niemający połączenia z Internetem znajdzie się blisko telefonu używającego komórkowej transmisji danych, będzie mógł błyskawicznie uzyskać dostęp do Internetu.

Co więcej, ekran Współpraca między urządzeniami **Połączenie HONOR** prezentuje w Magicznym pierścieniu urządzenia znajdujące się w pobliżu zalogowane na tym samym koncie. Przeciągnij urządzenie, aby nawiązać z nim współpracę i łatwo transferować zadania.

-  Aby korzystać z usługi **Połączenie HONOR**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie HONOR** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń.

Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia HONOR

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie HONOR**.

- 1** Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.

- 2** Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** (w przypadku telefonu/tabletu) lub **Menedżer PC > Połączenie HONOR** (w przypadku laptopa), zaakceptuj Umowę użytkownika i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** w telefonie oznaczenie „**W pobliżu**” wskazuje, że dane urządzenie zostało podłączone. Dotknij jego nazwy i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

Zarządzanie Połączeniem HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

Zarządzanie Połączeniem HONOR innych urządzeń

Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** w telefonie i dotknij urządzenia z oznaczeniem **W pobliżu** — możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR dla pojedynczego urządzenia. Na przykład dotknij laptopa z oznaczeniem **W pobliżu** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między telefonem a laptopem. Nie wpłynie to na inne urządzenia.


Wyłączanie Połączenia HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > ⋮ > Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia HONOR na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia > Połączenie HONOR** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

Centrum sterowania połączenia HONOR

Centrum sterowania połączenia HONOR

Centrum sterowania połączenia HONOR to ujednoczony portal usług współpracy na różnych urządzeniach. Możesz w nim sprawdzić stan urządzeń znajdujących się w pobliżu, rozpocząć współpracę oraz transferować usługi i aplikacje.

-  Zapoznaj się z oficjalnymi informacjami dotyczącymi modeli urządzeń obsługujących Połączenie HONOR.

Przechodzenie do Centrum sterowania

Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień. Dotknij karty **Połączenie HONOR**, aby przejść do Centrum sterowania. Jeśli karta

Połączenie HONOR została usunięta, dotknij  i wybierz **Pokaż usługę Połączenie HONOR**.

Znajdowanie urządzeń w pobliżu i współpraca z nimi

W Centrum sterowania telefon automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia zalogowane na to samo konto i wyświetli znalezione urządzenia jako kule. W tej aplikacji możesz przeglądać bieżącą współpracę i nawiązywać nowe, przeciągając kulę.

Przygotowania

Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim telefonie i pobliskich urządzeniach, włącz Wi-Fi i Bluetooth oraz włącz **Połączenie HONOR** w menu **Ustawienia**.

Współpraca multiekranowa z tabletem/komputerem

Nawiąż w Centrum sterowania współpracę między telefonem a tabletem/komputerem, aby zwiększyć efektywność pracy. W oknie telefonu wirtualnego na tablecie/komputerze można przeglądać i edytować pliki, przeciągać i upuszczać dokumenty oraz obsługiwać aplikacje telefonu.

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień. Dotknij karty **Połączenie HONOR**, aby przejść do Centrum sterowania.
- 2 Telefon automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia w ramach tego samego konta. Przeciągnij kulę tabletu/komputera blisko urządzenia, aby rozpocząć współpracę.

Wyświetlanie ekranu telefonu na ekranie telewizora HONOR Vision

Włącz w Centrum sterowania wyświetlanie ekranu telefonu na ekranie telewizora HONOR Vision, aby oglądać duży obraz.

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień. Dotknij karty **Połączenie HONOR**, aby przejść do Centrum sterowania.
- 2 Telefon automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia w ramach tego samego konta. Przeciągnij kulę telewizora Vision blisko urządzenia, aby rozpocząć współpracę.

Rozłączanie

Przeciągnij kulę urządzenia, aby zakończyć współpracę. Możesz także dotknąć środka ekranu i wybrać **Rozłącz**.

Transfer usług do urządzeń w pobliżu

Usługi i aplikacje możesz transferować między urządzeniami za pośrednictwem Centrum sterowania.

Przygotowania

Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim telefonie i pobliskich urządzeniach, włącz Wi-Fi i Bluetooth oraz włącz **Połączenie HONOR** w menu **Ustawienia**.

Usługi transferu

Przeciągnij trzema palcami w górę w aplikacji, aby przejść do Centrum sterowania. Utworzy się karta zadania. Przeciągnij ją na urządzenie docelowe, a aplikacja zostanie przeniesiona.

Sposoby transferu

Sposoby transferu zależą od aplikacji i urządzeń docelowych.

- Jeśli aplikacja obsługuje **Połączone aplikacje**, zostanie przetransferowana przez **Połączone aplikacje**. Na przykład notatka z telefonu zostanie przetransferowana do aplikacji Notatki na tablecie, gdzie możesz kontynuować edycję.
- Jeśli nie obsługuje **Połączone aplikacje**, sposób przesyłania zależy od urządzeń docelowych.
 - **Z telefonu na tablet/komputer:** Aplikacja zostanie przeniesiona za pośrednictwem Współpracy multiekranowej. Możesz nadal korzystać z tej aplikacji w wirtualnym oknie telefonu na docelowym tablecie/komputerze, wykonując jednocześnie inne czynności na telefonie.
 - **Z telefonu na telewizor Vision:** Ekran telefonu zostanie wyświetlony na ekranie telewizora HONOR Vision.

Połączone aplikacje

Połączone aplikacje

Kiedy edytujesz notatkę lub plik, oglądasz wideo lub słuchasz muzyki na telefonie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przesyłanie bieżącego zadania do innych pobliskich urządzeń z tym samym ID HONOR. Możesz na przykład bez zakłóceń kontynuować edycję notatki na komputerze.


Obsługiwane urządzenia

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i E-mail

Obsługiwane aplikacje innych firm

- Aplikacje do edycji, takie jak WPS Office i OviCut
- Aplikacje do odtwarzania dźwięku i wideo, takie jak YouKu, DouYu i KuGou.
-  Aplikacje innych firm mogą w różnym stopniu obsługiwać tę funkcję. Rzeczywistą dostępność należy sprawdzić we własnym urządzeniu.
 - Zainstalowane fabrycznie YouKu i WPS Office na telefonie mogą nie obsługiwać Połączonych aplikacji. Przejdź do Sklepu z aplikacjami, aby pobrać najnowszą wersję.



Kontynuacja pracy z notatkami

Notatki edytowane na telefonie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z notatkami

- 1 Edytuj notatki w aplikacji **Notatki** na telefonie.
- 2 Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestii YOYO lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3 Kliknij monit na połączonym urządzeniu, a notatki edytowane na telefonie zostaną bezproblemowo przetransferowane na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

Po skopiowaniu zdjęcia lub tekstu na telefon możesz wkleić zawartość na innym urządzeniu w pobliżu, mającym ten sam identyfikator. Funkcja ta działa także w drugą stronę. Po skopiowaniu zawartości na innym urządzeniu **w pobliżu z tym samym identyfikatorem możesz wkleić ją na telefonie.**

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy ze schowkiem

- 1 Skopiuj link, tekst lub obraz w aplikacji na **telefonie**. Możesz na przykład skopiować obraz lub tekst z witryny internetowej.

2 Wklej zawartość na połączonym urządzeniu. Możesz na przykład wkleić zawartość do programu Microsoft Word na komputerze.

- i** • Niektóre aplikacje obsługują wklejanie zawartości między urządzeniami.
- Aby móc wkleić zawartość, musisz połączyć oba urządzenia z Internetem.
- Schowek, który może działać na różnych urządzeniach, obsługuje maksymalnie 20 MB zawartości.

Kontynuacja edycji lub przeglądania pliku na innym urządzeniu

Pliki (na przykład WPS) edytowane i przeglądane na telefonie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

Przed użyciem

- 1** Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone aplikacje** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3** Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z plikiem

Aby nadal korzystać z pliku (na przykład z aplikacji WPS Office):

- 1** Edytuj lub przeglądaj plik w WPS Office na telefonie.
- 2** Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestii YOYO lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3** Kliknij monit na podłączonym urządzeniu, a plik WPS edytowany lub przeglądany na telefonie zostanie bezproblemowo przetransferowany na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.
 - i** Jeśli na podłączonym urządzeniu nie ma zainstalowanej aplikacji, możesz postępować zgodnie z monitami, aby ją zainstalować i kontynuować pracę.

Kontynuacja odtwarzania plików dźwiękowych i wideo


Wideo (np. z YOUKU) lub muzykę (np. z KUGOU) odtwarzane na telefonie można odtwarzać na innym urządzeniu, aby uzyskać lepszy efekt.

Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja odtwarzania plików dźwiękowych i wideo

Aby kontynuować odtwarzanie wideo z YOUKU na innym urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

- 1 Odtwórz wideo w YOUKU na tablecie lub telefonie.
 - 2 Otrzymasz monit o połączenie:
 - na kartach ekranu głównego Sugestii YOYO lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
 - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
 - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer;
 - na stronie głównej lub w Centrum sterowania, jeśli podłączonym urządzeniem jest telewizor.
 - 3 Kliknij monit na urządzeniu, a wideo oglądane na telefonie zostanie bezproblemowo przetransferowane do bieżącego urządzenia i jego odtwarzanie będzie kontynuowane.
-  Jeśli na połączonym urządzeniu nie ma zainstalowanych aplikacji Video ani Muzyka, możesz postępować zgodnie z monitami, aby je zainstalować i kontynuować odtwarzanie. Aplikacje na telewizorze należy zainstalować z wyprzedzeniem, zanim pojawi się monit o połączenie.

Połączone rozmowy


Połączone rozmowy

Ta funkcja umożliwia urządzeniom znajdującym się w pobliżu, w tym laptopom i tabletom, współdzielenie funkcji połączeń telefonu. Można odbierać lub nawiązywać połączenia na tych urządzeniach albo transferować połączenia telefoniczne na te urządzenia. Można też płynnie przełączać rozmowy między urządzeniami.

Dostępne urządzenia



Telefony, tablety, laptopy obsługujące Połączenie HONOR.

Przygotowanie


- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone rozmowy** i włącz **Połączone rozmowy**.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** wybierz urządzenie z oznaczeniem „**W pobliżu**” i sprawdź, czy włączono **Połączone rozmowy**.
 -  Ta funkcja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami połączeń.
 - Obsługuje tylko połączenia głosowe operatora.

Zezwalanie urządzeniom w pobliżu na odbieranie/nawiązywanie połączeń

Rozmowy telefoniczne będą automatycznie transferowane do podłączonych laptopów i tabletów. Możesz wybrać dowolne urządzenie, aby odebrać lub nawiązać połączenie.

-  Powiadomienie o połączeniu nie będzie wyświetlane na ekranie blokady ani ekranie uśpienia.
- Tablet może zidentyfikować swojego właściciela. Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR >  > Usługi dodatkowe** i włącz **Identyfikacja właściciela**. Jeśli użytkownik urządzenia nie jest jego właścicielem, nie otrzyma powiadomienia o połączeniu. Gdy właściciel używa urządzenia z innymi osobami, na urządzeniu pojawi się powiadomienie o połączeniu z ukrytym imieniem i nazwiskiem osoby dzwoniącej.

Ręczne transferowanie połączeń do urządzeń w pobliżu

Po odebraniu połączenia możesz dotknąć  na ekranie połączenia, aby przetransferować połączenie do innego urządzenia, takiego jak laptop.

Połączone wejścia

Połączone wejścia

Steruj telefonem i tabletem za pomocą klawiatury, myszy i płytki dotykowej komputera. Bezproblemowo przeciągaj i upuszczaj obrazy oraz pliki na różnych urządzeniach, aby efektywniej uczyć się i pracować.

Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

Przygotowanie

- 1 Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na /telefonie i urządzeniach w pobliżu. Włącz Wi-Fi i Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.

- 3** Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i czy włączono **Połączone wejścia** na tych urządzeniach.

Udostępnianie klawiatury i myszy

Umieść telefon lub tablet w pobliżu komputera. Te urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekran włączony. Jeśli chcesz używać obu, umieść je odpowiednio po lewej i prawej stronie komputera.

Metoda 1: Przesuń kursor i dwukrotnie dotknij nim krawędzi ekranu, aby kliknąć odpowiednie urządzenie i nawiązać połączenie.


Metoda 2:

- 1** Na komputerze wybierz **Menedżer PC > Połączenie HONOR > Połączone wejścia**.
- 2** Przeciągnij kulę telefonu lub tabletu na lewą lub prawą stronę komputera. Kiedy pojawi się obraz urządzenia, połączenie zostanie nawiązane. Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może przeskakiwać między urządzeniami.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem i tabletem możesz sterować w zwykły sposób.

Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Metoda 1: Na ekranie komputera **Połączone wejścia** przeciągnij telefon lub tablet poza prawidłowy obszar. Gdy obraz urządzenia zmieni się w kulę, wejście zostanie rozłączone.



Metoda 2: Na ekranie **Połączone wejścia** komputera przesuń kursor myszy na obraz telefonu lub tabletu i dotknij .

Współpraca telefonu i komputera HONOR

Współpraca multiekranowa między telefonem a komputerem

Połącz telefon z komputerem Honor, aby korzystać z funkcji współpracy multiekranowej do wzajemnego sterowania urządzeniami, a także udostępniania oraz edycji plików.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą funkcji HONOR Share OneHop

- 1** Upewnij się, że komputer obsługuje .
- 2** Na komputerze włącz funkcje Wi-Fi i Bluetooth oraz aplikację Menedżer PC, a następnie zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika.
- 3** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 4** Przyłóż obszar NFC (obszar wykrywania NFC w telefonie HONOR) znajdujący się z tyłu telefonu do etykiety  na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk.



5 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą wyszukiwania przez Bluetooth

1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .

2 Otwórz Menedżer PC (w wersji 10.0 lub nowszej), wybierz opcję **Współpraca multiekranowa > Współpraca z telefonem > Inne sposoby łączenia** i wybierz wyszukiwanie telefonu przez Bluetooth. Umieść telefon nad klawiaturą, a komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu.



Aby sprawdzić wersję programu Menedżer PC, przejdź do pozycji  > **Informacje**. Aby zaktualizować Menedżer PC, wybierz  > **Sprawdź aktualizacje**.



3 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem.

Łączenie telefonu z komputerem za pomocą kabla USB

1 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

2 Na komputerze otwórz aplikację Menedżer PC (w wersji 10.1 lub nowszej).



Aby sprawdzić wersję aplikacji Menedżer PC, wybierz kolejno  > **Informacje**. Aby zaktualizować aplikację Menedżer PC, wybierz kolejno  > **Sprawdź aktualizacje**.

3 Potwierdź na telefonie połączenie z komputerem.



Jeśli anulujesz połączenie na telefonie, możesz ponownie nawiązać połączenie przewodowe. W tym celu otwórz aplikację Menedżer PC i wybierz kolejno **Połącz > Inne sposoby łączenia > USB**.

Odłączanie telefonu od komputera

Po zakończeniu korzystania z telefonu i komputera możesz je rozłączyć następującymi metodami:

- Na komputerze otwórz Menedżer PC i kliknij **Rozłącz**.
- W telefonie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **ROZŁĄCZ**.
- Jeśli telefon i komputer są połączone kablem USB, odłącz kabel, aby je rozłączyć.

Transferowanie plików między telefonem a komputerem przez przeciągnięcie

Po połączeniu telefonu z komputerem można przysyłać między nimi pliki dla ułatwienia pracy.

Przeciąganie i upuszczanie plików


Po uruchomieniu funkcji współdziałania telefonu z komputerem w trybie multiekranu można przeciągać i upuszczać pomiędzy nimi pliki – np. zdjęcia i filmy – dla ułatwienia pracy.

Transferowanie plików z telefonu do komputera

- W oknie telefonu na komputerze otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, kliknij i przytrzymaj zdjęcie lub film, kliknij i przytrzymaj dowolny z wybranych plików, aż zostanie wyświetlona ikona przeciągania, następnie przeciągnij pliki do folderu na komputerze.
- W oknie telefonu na komputerze przeciągnij wybrane zdjęcia lub tekst i upuść je w otwartym dokumencie na komputerze.

Można na przykład przeciągnąć zdjęcie lub tekst z aplikacji Notatnik w oknie telefonu, upuścić w dokumencie pakietu Office otwartym na komputerze i kontynuować edycję na komputerze.

Transferowanie plików z komputera na telefon:

- Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** w oknie telefonu i przeciągnij zdjęcie lub film z komputera do okna telefonu.
- Otwórz menu **Pliki** w oknie telefonu i przeciągnij dokument z komputera do okna telefonu.
 -  Plik zostanie domyślnie zapisany w folderze otwartym w aplikacji **Pliki** lub w folderze **HONOR Share**.
- Otwórz plik w oknie telefonu na komputerze, następnie przeciągnij zdjęcie lub tekst z aplikacji Notatnik do okna telefonu.

Można np. przeciągnąć zdjęcie z komputera do dokumentu aplikacji Notatnik otwartego w oknie telefonu i kontynuować edycję dokumentu na telefonie.


Transferowanie plików przy użyciu funkcji HONOR Share OneHop

Gdy zostanie nawiązane połączenie między telefonem i komputerem przy użyciu funkcji Współpraca multiekranowa, będzie można transferować między nimi pliki za pomocą funkcji HONOR Share OneHop bez użycia kabla do transmisji danych i jakiegokolwiek oprogramowania.

Udostępnianie zdjęć i filmów

• Transferowanie zdjęć i filmów z telefonu na komputer:

- 1 Na telefonie wybierz co najmniej jedno zdjęcie lub film w aplikacji **Galeria**.
- 2 Przyłóż obszar NFC znajdujący się z tyłu telefonu (obok aparatu tylnego) do obszaru wykrywania funkcji HONOR Share na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk. W ten sposób wybrane zdjęcia lub filmy zostaną szybko przetransferowane na komputer.

Możesz kliknąć ikonę  w przeglądarce zdjęć, aby wyodrębnić tekst z obrazu, a następnie skopiować go lub zapisać w nowym pliku.


• Transferowanie zdjęć z komputera na telefon:


- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy zdjęcie na komputerze i otwórz je w aplikacji **Image Viewer**.
- 2 Na telefonie wyjdź z aplikacji **Galeria** lub przejdź do ekranu głównego i przyłóż telefon do komputera (w sposób podany powyżej), aby przetransferować zdjęcie z komputera na telefon.

 Upewnij się, że używasz aplikacji Menedżer PC w wersji 11.0 lub nowszej.

Nagrywanie zawartości ekranu komputera:

Potrząśnij telefonem i przyłóż go do komputera, aby wyświetlać i nagrywać ekran komputera na telefonie.

- 1 Potrząśnij telefonem i od razu przyłóż obszar NFC znajdujący się z tyłu telefonu (obok aparatu tylnego) do obszaru wykrywania funkcji HONOR Share na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk. Ekran komputera będzie wyświetlany i nagrywany na telefonie. Nagranie ekranu komputera może trwać maksymalnie 60 sekund.
- 2 Dotknij ikony  na telefonie, aby zatrzymać nagrywanie zawartości ekranu — nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria** na telefonie.

-  • Ta funkcja jest obecnie obsługiwana wyłącznie na laptopach z procesorem Intel.
- Upewnij się, że używasz aplikacji Menedżer PC w wersji 11.0 lub nowszej.

Udostępnianie dokumentów

• Transferowanie dokumentów z telefonu na komputer:

- 1 Przy użyciu aplikacji Microsoft Office otwórz na telefonie dokument, który chcesz przetransferować.
- 2 Przyłóż obszar NFC znajdujący się z tyłu telefonu (obok aparatu tylnego) do obszaru wykrywania funkcji HONOR Share na komputerze i przytrzymaj, aż telefon zawibruje lub odtworzy dźwięk. Wybrane dokumenty zostaną szybko przetransferowane na komputer.

• Transferowanie dokumentów z komputera na telefon:

- 1 Przy użyciu aplikacji Microsoft Office otwórz na komputerze dokument, który chcesz przetransferować.
- 2 Na telefonie wyjdź z aplikacji Microsoft Office lub wróć do ekranu głównego, a następnie przyłóż telefon do komputera (w sposób podany powyżej). Plik otwarty na komputerze zostanie przetransferowany na telefon.

 Upewnij się, że używasz aplikacji Menedżer PC w wersji 11.0 lub nowszej.

Obsługa telefonu z komputera

Po włączeniu funkcji współdziałania telefonu z komputerem w trybie multiekranu można łatwiej korzystać z aplikacji oraz plików na telefonie przy użyciu myszy i klawiatury komputera.

Obsługa aplikacji telefonu na komputerze


Używanie myszy do szybkiego wykonywania operacji

- Otwieranie aplikacji: Kliknij aplikację w oknie telefonu na komputerze, aby ją otworzyć.
- **Przeglądanie stron:** Za pomocą kółka przewijania myszy można przeglądać strony internetowe w oknie telefonu lub przechodzić z jednej karty pulpitu na drugą.

Używanie klawiatury do szybkiego wykonywania operacji

- **Wprowadzanie tekstu:** Do wprowadzenia tekstu w oknie telefonu należy użyć metody wprowadzania na komputerze.
- **Kopiowanie i wklejanie tekstu:** Naciśnij klawisze Ctrl+C na klawiaturze komputera, aby skopiować tekst, i klawisze Ctrl+V, aby wkleić go w oknie telefonu.
 - Aby wyświetlić informacje o ostatnio skopiowanym tekście, kliknij ikonę centrum powiadomień na komputerze i wybierz kartę **Schowek**.
- **Szybkie wysyłanie wiadomości:** Naciśnij klawisze Ctrl+Enter na klawiaturze, aby wysłać wiadomość w oknie telefonu.
- Wychodzenie z aplikacji: Naciśnij klawisz ESC na klawiaturze komputera, aby wyjść z aplikacji otwartej w oknie telefonu.

Wyświetlanie okna urządzenia zawsze na górze

W oknie telefonu na komputerze kliknij ikonę , aby przypiąć okno telefonu – będzie ono wyświetlane zawsze na górze – i ponownie kliknij tę ikonę, aby odpiąć okno telefonu.

Odbieranie połączenia głosowego lub wideo na komputerze

Po włączeniu Współpracy multiekranowej między telefonem a komputerem PC można używać komputera do odbierania połączeń głosowych i wideo z telefonu (takich jak z aplikacji WeChat czy QQ). Podczas rozmowy sygnał audio i wideo można odtwarzać za pośrednictwem komputera i jego akcesoriów, takich jak głośnik i kamera.


Przeciagnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum powiadomień, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Odtwórz dźwięk/obraz przez PC**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.

- Aby upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest aplikacja Menedżer PC w wersji 10.1 lub nowszej.

Otwieranie i edytowanie plików zapisanych na telefonie za pomocą aplikacji na komputerze

Po włączeniu funkcji Współpraca multiekranowa dla telefonu i komputera można używać aplikacji na komputerze do otwierania i edytowania plików zapisanych na telefonie. Jest to możliwe na przykład w poniższych sytuacjach.

- **Dokumenty:** Otwieraj dokumenty za pomocą programu Microsoft Office na komputerze.
- **Zdjęcia:** Otwieraj zdjęcia za pomocą programu Photoshop na komputerze.

- **Pliki dźwiękowe i filmy:** Otwieraj pliki dźwiękowe lub filmy za pomocą programu Windows Media Player.
 - **Strony internetowe:** Otwieraj strony internetowe za pomocą przeglądarki Chrome na komputerze.
 - **Pliki skompresowane:** Wyodrębniaj i otwieraj pliki skompresowane za pomocą programu WinRAR na komputerze.
-  Upewnij się, że na komputerze zainstalowana jest aplikacja Menedżer PC w wersji 10.1 lub nowszej.


Współpraca telefonu i komputera innej firmy niż HONOR

Łączenie telefonu z komputerem z systemem Windows

Po połączeniu telefonu z komputerem z systemem Windows możesz zarządzać powiadomieniami, zdjęciami i połączeniami z telefonu, a także uzyskiwać dostęp do ekranu i aplikacji telefonu na komputerze, co usprawnia pracę i naukę.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij Połącz z Windows. Zamiast tego możesz wybrać **Ustawienia > Więcej połączeń > Łączy do systemu Windows** na telefonie.
- 2 Gdy będziesz korzystać z tej funkcji po raz pierwszy, dotknij pozycji **Połącz telefon i komputer** na telefonie, otwórz stronę www.aka.ms/phonelinkQRC w przeglądarce na komputerze z systemem Windows, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby otworzyć kod QR.
- 3 Zeskanuj telefonem kod QR wyświetlany na ekranie komputera, aby się zalogować i połączyć, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić uprawnienia i ukończyć nawiązywanie połączenia.
- 4 Gdy użyjesz tej funkcji ponownie, wystarczy włączyć **Łączy do systemu Windows** w telefonie, aby łatwo połączyć urządzenia.

-  • Aby można było korzystać z tej funkcji, zarówno telefon, jak i komputer muszą być połączone z Internetem.
- Aby sprawdzić wymagania dotyczące modelu i wersji urządzenia oraz dowiedzieć się więcej o funkcjach aplikacji Phone Link, otwórz stronę www.aka.ms/YPappsupport.

Dodawanie kolejnego komputera do telefonu


- 1 Na telefonie wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Łączy do systemu Windows**.
- 2 Dotknij pozycji **Dodaj komputer** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby otworzyć odpowiedni interfejs na komputerze i się zalogować.

3 Na telefonie wprowadź kod PIN z ekranu komputera i wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem.

i Nowy komputer musi być zalogowany do tego samego konta Microsoft co telefon.

Zarządzanie na komputerze wiadomościami tekstowymi i powiadomieniami z telefonu

Po połączeniu telefonu z komputerem możesz za pomocą komputera zarządzać powiadomieniami z telefonu oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe.

- **Zarządzanie powiadomieniami z telefonu:** Aplikacja komputerowa **Phone Link** umożliwia synchronizowanie powiadomień z telefonu. Aby wyczyścić powiadomienia, kliknij ikonę  obok paska powiadomień. Powiadomienia zostaną również usunięte na telefonie.
 - **Zarządzanie wiadomościami tekstowymi:** aby wyświetlić wiadomości tekstowe z telefonu z ostatnich 30 dni, w aplikacji **Phone link** na komputerze kliknij pozycję **Wiadomości**. Możesz także odpowiadać na wiadomości oraz wysyłać nowe wiadomości.
- i** Gdy będziesz korzystać z tej funkcji po raz pierwszy, zezwól komputerowi na dostęp do powiadomień z telefonu.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych na komputerze

Połączenie telefonu z komputerem umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń na komputerze, wybieranie urządzenia używanego do obsługi połączenia, a także zarządzanie rejestrem połączeń i kontaktami za pomocą komputera.

- **Odbieranie połączeń na komputerze:** aby odebrać połączenie przychodzące, kliknij pozycję **Odbierz** w wyskakującym okienku na komputerze.
 - **Nawiązywanie połączeń na komputerze:** aby nawiązać połączenie na komputerze, w aplikacji **Phone link** kliknij pozycję **Połączenia**.
 - **Przełączanie urządzeń:** podczas połączenia rozwiń wyskakujące okienko na komputerze i przełącz połączenie na telefon.
 - **Zarządzanie rejestrem połączeń i kontaktami:** ekran **Połączenia** umożliwia zarządzanie rejestrem połączeń i kontaktami z telefonu. Wprowadzone zmiany są synchronizowane z telefonem.
- i** Aby można było korzystać z tej funkcji, komputer musi obsługiwać połączenia Bluetooth. Zanim zaczniesz jej używać, wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć telefon z komputerem przez Bluetooth, i zezwól na dostęp za pomocą komputera.

Uzyskiwanie na komputerze dostępu do zdjęć z telefonu


Po połączeniu telefonu z komputerem w aplikacji **Phone link** na komputerze kliknij pozycję **Zdjęcia**. Uzyskasz możliwość wyświetlania 2000 ostatnio zapisanych zdjęć z telefonu oraz zarządzania nimi. Możesz też przeciągać zdjęcia i upuszczać je na komputer — w tym celu naciśnij i przytrzymaj zdjęcie.

 Jeśli usuniesz zdjęcia na komputerze, zostaną one również trwale usunięte z telefonu.

Uzyskiwanie na komputerze dostępu do aplikacji z telefonu


Po połączeniu telefonu z komputerem możesz na komputerze uzyskiwać dostęp do aplikacji z telefonu i sterować nimi za pomocą myszy.

- **Uzyskiwanie dostępu do aplikacji z telefonu:** w aplikacji **Phone Link** na komputerze kliknij pozycję **Aplikacje**, a następnie kliknij ikonę aplikacji na liście **Wszystkie aplikacje**, aby w oknie na komputerze uzyskać dostęp do aplikacji z telefonu.
- **Zarządzanie aplikacjami z telefonu:** aby dodać aplikację do ulubionych, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na liście **Wszystkie aplikacje**.

 Aby można było korzystać z tej funkcji, musisz połączyć telefon i komputer z tą samą siecią oraz zezwolić na dostęp do komputera zgodnie z instrukcjami ekranowymi.



Otwieranie ekranu telefonu na komputerze

Po połączeniu telefonu z komputerem w aplikacji **Phone Link** na komputerze kliknij kolejno **Aplikacje > Otwórz ekran telefonu**, aby na komputerze otworzyć okno z wyświetlonym ekranem telefonu. Okno to pozwala sterować telefonem za pomocą myszy. Na przykład można sprawdzać wiadomości tekstowe, nawiązywać połączenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji mobilnych.

 Aby można było korzystać z tej funkcji, musisz połączyć telefon i komputer z tą samą siecią oraz zezwolić na dostęp z poziomu komputera zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Rozłączanie telefonu z komputerem

Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > Więcej połączeń > Łącze do systemu Windows**.

- **Rozłączanie:** wyłącz funkcję **Łącze do systemu Windows**.
- **Usuwanie połączonych komputerów:** na liście **Połączone komputery** dotknij ikony  obok nazwy komputera, dotknij pozycji **Usuń to urządzenie**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby na komputerze usunąć telefon w obszarze **Phone Link >  > Moje urządzenia**.

Współpraca telefonu i tabletu

Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików telefonu z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, na przykład korzystać z aplikacji i plików telefonu, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. o wiadomościach SMS) i nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Gdy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać następujące operacje:

- Otwierać **Telefon**, aby nawiązać połączenie, wybierając numer.
- Otwierać **Wiadomości**, aby przeglądać wiadomości SMS i na nie odpowiadać.
- Otwierać **Galeria** lub **Pliki**, aby przeglądać zdjęcia, filmy i pliki, a także odtwarzać pliki wideo lub audio z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez tablet**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.
- Jeśli tablet jest podłączony do zewnętrznej klawiatury lub rysika, możesz go używać do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie


- 1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.

Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Transferować pliki w aplikacji **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

Odłączanie telefonu od tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu możesz je rozłączyć następującymi metodami:



- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij , aby rozłączyć urządzenia.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij **ROZŁĄCZ**.

Łatwa projekcja

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz  .
- 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.


Projekcja z urządzenia przy użyciu połączenia przewodowego

Ekran urządzenia można wyświetlać na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze) za pomocą połączenia przewodowego.


Zalecamy kupowanie akcesoriów za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.

Projekcja przy użyciu kabla typu C

- 1 Przygotuj kabel USB ze złączem typu C.
W zależności od modelu dużego wyświetlacza użyj kabla USB-C>HDMI, USB-C>DP lub USB-C>MiniDP.



- 2** Podłącz złącze USB-C kabla do urządzenia, a drugie złącze do dużego wyświetlacza.



- 3** W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednie wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Projekcja przy użyciu stacji dokującej

Do połączenia urządzenia z dużym wyświetlaczem można użyć stacji dokującej, a następnie podłączyć klawiaturę i mysz przewodową.

- 1** Przygotuj stację dokującą.
Stacja dokująca jest wyposażona w różne rodzaje portów. Jeśli duży wyświetlacz obsługuje technologię HDMI i chcesz używać myszy oraz klawiatury przewodowej, skorzystaj ze stacji dokującej z co najmniej jednym portem HDMI i dwoma portami USB.




- 2** Podłącz urządzenie i duży wyświetlacz do stacji dokującej, a następnie podłącz do stacji dokującej przewodową mysz i klawiaturę.



- 3** W ustawieniach ekranu zewnętrznego ustaw jako źródło sygnału odpowiednio wejście HDMI, DP lub MiniDP.

Korzystanie z trybu pulpitu

Po uruchomieniu projekcji ekranu telefonu wybierz kolejno  > **Tryb projekcji** na telefonie i dotknij opcji **Tryb pulpitu**.

Jeśli włączono opcję **Tryb pulpitu**, telefon i duży wyświetlacz działają niezależnie i możliwe jest wyświetlanie na nich różnych treści. Treść wyświetlana na dużym wyświetlaczu ma układ podobny do układu na pulpicie komputera.

Dzięki temu można na przykład edytować dokument na dużym wyświetlaczu i jednocześnie rozmawiać na czacie na telefonie. Nie musisz się martwić, że przeoczysz jakieś powiadomienia, połączenia lub wiadomości, ponieważ poinformuje o nich czerwona kropka w panelu powiadomień na ekranie zewnętrznym.

Używanie telefonu jako płytki dotykowej

Jeżeli włączono opcję **Tryb pulpitu** i po uruchomieniu projekcji telefonu na dużym wyświetlaczu nie będzie dostępna żadna klawiatura, telefon może pełnić funkcję płytki dotykowej, uzupełniając działanie myszy i klawiatury.

Wybierz kolejno  > **PŁYTKA DOTYKOWA**. Możesz teraz wykonywać następujące czynności:

- Używać gestów zgodnie z instrukcją, symulując sterowanie myszą.
- Jeżeli do urządzenia nie jest podłączona klawiatura zewnętrzna, możesz wpisywać tekst poprzez dotknięcie pola wprowadzania tekstu na ekranie zewnętrznym w celu wyświetlenia klawiatury ekranowej.

Jeżeli do urządzenia jest podłączona klawiatura zewnętrzna, funkcja klawiatury ekranowej nie będzie dostępna. W takim przypadku tekst należy wprowadzać przy użyciu klawiatury zewnętrznej.

Korzystanie z opcji projekcji ekranowej w celu ułatwienia pracy

Gdy jest włączona opcja **Tryb pulpitu**, możesz używać następujących funkcji:

- **Wyświetlanie wielu okien:** Otwieranie wielu okien jednocześnie do wielu zadań.
- **Zarządzanie plikami:** Zapisywanie plików na pulpicie, tworzenie plików lub folderów oraz zmiana nazw lub usuwanie plików.
- **Szybkie wyszukiwanie:** Wyszukiwanie dokumentów, plików multimedialnych i aplikacji za pomocą pola wyszukiwania w menu Start.
- **Szybka projekcja aplikacji:** Dotknij ikony aplikacji na telefonie i przytrzymaj ją, aby otworzyć menu projekcji. Następnie możesz wyświetlić i utworzyć aplikację na dużym wyświetlaczu.

Wychodzenie z trybu pulpitu

Aby wyjść z trybu pulpitu, wybierz kolejno  > **Tryb projekcji** i wybierz opcję **Telefon**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich

urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share


Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon > HONOR Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > HONOR Share**.


Udostępnianie plików między telefonem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między telefonem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z telefonu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na telefon.

Z telefonu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.


- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na telefonie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Z komputera na telefon:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
 - 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
 - 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na telefonie.
-  Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbać o spełnienie następujących warunków:
 - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
 - 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
 - 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Szybkie logowanie się do ID HONOR

Łatwe logowanie się do ID HONOR

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > , **aby zalogować się na swoje konto ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **DALEJ** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do

ID HONOR, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID HONOR, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **ZALOGUJ SIĘ**.

Tworzenie filmów

Podstawy fotografii

Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.


 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.


Włączanie znacznika lokalizacji

Włącz opcję **Znacznik lokalizacji** aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

Przeciągnij palcem w górę po zdjęciu lub filmie w aplikacji Galeria, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

Dodawanie naklejek do telefonu

Wybierz **Aparat** >  i dotknij **Naklejki**. Wybierz naklejki do dodania, takie jak **Model urządzenia**, **Data i godzina** i **Lokalizacja**.


-  • Obsługa typów naklejek może zależeć od telefonu.
- Niektóre telefony nie obsługują dodawania naklejek do wideo.

Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.


- 1 Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony  , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

Funkcja Wykrywaj uśmiech

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie robi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.



Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadnicy w wizjerze.

Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomemu.

Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Fotografia AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak jedzenie, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.


- 1** Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2** Dotknij , aby włączyć.
- 3** Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. jedzenie, plaża lub tekst).
- 4** Aby wyłączyć zalecany tryb, dotknij jego ikony na ekranie lub wyłącz .


Robienie zdjęć połowicznie złożonym telefonem

Złóż ekran pod odpowiednim kątem i umieść telefon na płaszczyźnie, aby robić zdjęcia grupowe, zdjęcia w trybie poklatkowym lub sceny nocne jak za pomocą profesjonalnego statywu. Możesz także trzymać telefon, aby robić zdjęcia pod różnymi kątami, na przykład fotografować ludzi i architekturę pod niskim kątem. Po jednej stronie ekranu możesz wyświetlać podgląd zdjęcia, a po drugiej — przeglądać zdjęcia robione w czasie rzeczywistym, aby porównać efekty fotograficzne. Możesz je również łatwo usunąć.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połówicznie, jak laptop

Telefon możesz złożyć pod pewnym kątem i umieścić go na płaszczyźnie jak laptop lub trzymać w dłoniach, aby robić zdjęcia. Wraz ze zmianą kąta obszar wizjera przejdzie na bardziej odpowiedni ekran, ułatwiając podgląd i robienie zdjęć.

1 Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji poziomej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz przesuwać palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć.


2 Kiedy kąt między dwoma ekranami będzie mniejszy niż 90°, obszar wizjera automatycznie przeniesie się na dolny ekran. Możesz także dotknąć  w prawym górnym rogu ekranu, aby ręcznie zmienić położenie wizjera.

Rozłóż lub całkowicie złożź ekran, aby wyjść z tego trybu.

Robienie zdjęć telefonem złożonym połówicznie, jak książka

Złóż telefon i ustaw go pionowo jak książkę, aby robić zdjęcia. Możesz także ustawić go na inne sposoby, z innymi kątami, aby stabilnie robić zdjęcia w dowolnym miejscu i czasie.

Wybierz **Aparat**, wygnij ekran w orientacji pionowej, a widok automatycznie przejdzie do trybu podzielonego ekranu. Trzymaj telefon w dłoniach lub umieść go na stabilnej płaszczyźnie i dostosuj kąt ekranu do fotografowania. Podczas fotografowania możesz


przesuwać palcem po drugim ekranie, aby przeglądać zrobione zdjęcia. Wybierz , aby je usunąć. Rozłóż lub całkowicie złożź ekran, aby wyjść z tego trybu.






Robienie zdjęć


Robienie zdjęć



1 Otwórz aplikację **Aparat**.

2 Można wykonać następujące operacje:

- Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkt ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj obszar w kadrze wizjera, a gdy ramka ustawiania ostrości i ramka pomiaru ekspozycji pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w odpowiednie miejsce.
- Regulowanie jasności: Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół ikonę  obok ramki ustawiania ostrości.
- Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesuń pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć/pomniejszyć.

- Wybieranie trybu aparatu: W obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Włączanie lub wyłączenie lampy błyskowej: Dotknij ikony  i wybierz ikonę  (automatycznie),  (włączona),  (wyłączona) lub  (zawsze włączona).


Jeśli jest wybrany tryb  (automatycznie), a aparat wykryje, że otoczenie jest ciemne, w wizjerze zostanie wyświetlony alert lampy błyskowej i lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona podczas fotografowania.

- Wybieranie filtru: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtru.
-  Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych trybach.

3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.


Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Jeśli włączysz przestawny spust migawki, będzie on wyświetlany podczas korzystania z aparatu. Przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie, aby szybko robić zdjęcia.




- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > , a następnie włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2** W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3** Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.

Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2** Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć.
Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3** Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.

Wybieranie zdjęć seryjnych do zachowania


- 1** Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ikoną ) , a następnie dotknij ikony .
- 2** Przeciągnij palcem, aby wyświetlić zdjęcia z serii, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij ikony  i postępuj według instrukcji ekranowych.

Aby usunąć wszystkie zdjęcia z serii, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij

ikony .



Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

Wspólne fotografowanie przy użyciu ekranu wewnętrznego i zewnętrznego






Podczas fotografowania aparatem tylnym, gdy telefon jest rozłożony, możesz wyświetlić podgląd obrazu na obu ekranach. Możesz wybrać ekran do fotografowania, a drugi do podglądu, co przydaje się do robienia selfie i innych zdjęć.



- 1 Rozłóż telefon, wybierz **Aparat** > **Zdjęcie**, użyj aparatu tylnego do zrobienia zdjęcia i dotknij , aby włączyć podgląd na ekranie zewnętrznym. Zewnętrzny ekran może wyświetlić obraz podglądu.
- 2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.


Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przystony

Wypróbuj tryb Portret

Tryb Portret może upiększać twarze, rozmywać tło i wyróżnić fotografowaną osobę.

- 1 Przejdź do **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2 Skieruj aparat na osobę. Upewnij się, że znajduje się w polu ostrości.
Aby zrobić selfie, stuknij .
- 3 Efekty zdjęcia można dostosować w następujący sposób:
 - Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Stuknij , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
Wyłączanie efektu makijażu cyfrowego: Gdy używasz aparatu tylnego, ustaw parametr na najniższą wartość. Gdy używasz aparatu przedniego, stuknij , a potem stuknij  jeszcze raz w ustawieniach efektu makijażu cyfrowego.
 - Dostosowywanie efektu bokeh: Stuknij , aby rozmyć tło.
 - Lampa błyskowa: Gdy używasz aparatu przedniego w słabo oświetlonym miejscu, stuknij ikonę lampy błyskowej na górze, aby rozświetlić twarz.

Stuknij ikonę lampy błyskowej i wybierz tryb  **A** (automatyczny) lub  (zawsze włączona).

4 Stuknij , aby zrobić zdjęcie.


Robienie zdjęć nocą

W trybie nocnym szczegóły na zdjęciach są ostrzejsze, a kolory jaśniejsze nawet przy słabym oświetleniu lub nocą.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Nocne**.
- 2** Ustaw telefon nieruchomo, a następnie dotknij przycisku migawki.
- 3** Czas ekspozycji zostanie ustawiony na telefonie na podstawie jasności otoczenia. Trzymaj telefon nieruchomo do zakończenia odliczania.



Robienie zdjęć z niską przysłoną

Tryb niskiej przysłony umożliwia robienie zdjęć o rozmytym tle z zachowaniem ostrości rejestrowanego obiektu.



- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Przysłona**.
- 2** Dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość. W celu uzyskania najlepszych wyników urządzenie powinno znajdować się maksymalnie 2 m od fotografowanego obiektu.
- 3** Dotknij ikony  w wizjerze i przeciągnij suwak, aby dostosować ustawienia przysłony. Im mniejsza wartość przysłony, tym większy efekt rozmycia tła.
- 4** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie.

Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Zdjęcie AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2** Dotknij ikony , aby włączyć tę funkcję.
- 3** Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. żywność, plaża lub tekst).
- 4** Aby wyłączyć rekomendowany tryb, wyłącz funkcję .

Stosowanie filtrów do zdjęć i filmów

- 1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Wideo**.
- 2** Dotknij ikony  lub ikony , aby wybrać filtr i wyświetlić podgląd efektu.



W przypadku niektórych urządzeń ikona  jest niedostępna.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

Stosowanie filtra do filmów

1 Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

2 Dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu.

3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.

Robienie zdjęć szerokokątnych i w powiększeniu

Użyj funkcji szerokiego kąta i powiększenia, aby fotografować szerszy zakres lub bardziej oddalony widok.

Robienie zdjęć szerokokątnych

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.

2 Upewnij się, że opcja  jest włączona.


3 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Po wykryciu budynku automatycznie zaproponowany zostanie tryb **Superszerokokątny**. Dotknij pozycji **Superszerokokątny**, aby uzyskać szerszy kąt widzenia. Możesz również przeciągnąć suwak powiększenia w wizjerze albo zsunąć lub rozsunąć palce, aby dostosować poziom powiększenia. Im mniejsza wartość, tym szerszy kąt widzenia.

4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć z daleka

1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.

2 Skieruj obiektyw aparatu na odległy obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Przeciągnij suwak powiększenia albo zsun' lub rozsун' palce, aby dostosować poziom przybliżenia.

3 W wizjerze dotknij miejsca, na które chcesz ustawić ostrość. Po wyregulowaniu ostrości w obiektywie aparatu dotknij ikony .



Robienie zbliżeń w trybie Supermakro

W trybie Supermakro możesz robić zdjęcia niewielkich obiektów, takich jak krople rosy iliście, aby zarejestrować piękno szczegółów otaczającego Cię świata.

1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Supermakro**.

2 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Supermakro




- 1 Otwórz **Aparat**, a funkcja automatycznie rozpozna fotografowany obiekt i ustawi na nim ostrość, gdy aparat będzie na niego skierowany w odpowiedniej odległości. Jeśli funkcja  jest włączona, na ekranie widoczna będzie ikona **Supermakro**. Możesz ją dotknąć, aby zamknąć tryb **Supermakro**.
- 2 Dotknij , aby rozpocząć robienie zdjęć.

Robienie zdjęć panoramicznych

Funkcja Panorama pozwala dodatkowo poszerzyć zdjęcia w orientacji poziomej i zdjęcia grupowe. Aparat robi wiele zdjęć obiektów w polu widzenia, po czym łączy je w jedno zdjęcie panoramiczne.




Robienie zdjęć panoramicznych aparatem tylnym

Tryb **Panorama** umożliwia połączenie wielu ujęć w jedno zdjęcie panoramiczne. Przesuwaj aparat podczas robienia zdjęć, a reszta zostanie wykonana automatycznie.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Panorama**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz kierunek fotografowania.
- 3 Skieruj aparat na punkt początkowy, a następnie dotknij ikony , aby rozpocząć robienie zdjęcia. Przesuwaj aparat w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ekranie. Podczas robienia zdjęcia strzałka musi znajdować się na linii środkowej.
- 4 Po ukończeniu dotknij ikony .


Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.
Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.
- 2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.
- 3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Robienie zdjęć w wysokiej rozdzielczości




Możesz robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, aby je drukować lub wyświetlać na dużym ekranie.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Wysoka rozdzielczość**.
- 2 Wykadruj obiekt w wizjerze, następnie dotknij miejsca, w którym chcesz ustawić ostrość.
- 3 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

Używanie trybu Pro

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Więcej** > **Pro**.
- 2 Można ustawić następujące parametry:



- Dostosowywanie metody pomiaru ekspozycji: Dotknij pozycji **M**, aby wybrać metodę pomiaru ekspozycji.


Metoda pomiaru ekspozycji	Odpowiednie scenariusze
 Pomiar ekspozycji matrycy	Służy do pomiaru ekspozycji całego obrazu. Odpowiedni w przypadku naturalnej scenerii.
 Pomiar ekspozycji z zachowaniem ostrości w środku	Służy do pomiaru ekspozycji ustawiania ostrości w środkowej części kadru. Odpowiedni w przypadku portretów.
 Pomiar ekspozycji w punkcie	Służy do pomiaru ekspozycji bardzo małego obszaru w środku kadru (takiego jak oczy osoby).

- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij pozycji **ISO** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czułości ISO.
Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO, jeśli światła jest dużo, zmniejsz czułość ISO, aby uniknąć nadmiernego szumu na obrazie.
- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij pozycji **S** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania czasu otwarcia migawki.
Czas otwarcia migawki wpływa na ilość światła, która dociera do obiektywu aparatu. W przypadku nieruchomych krajobrazów i portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku ruchomych krajobrazów i portretów skróć czas otwarcia migawki.
- Dostosowywanie wartości kompensacji ekspozycji: Dotknij pozycji **EV** i przesunij palcem po obszarze dostosowywania wartości EV.
W przypadku słabego oświetlenia zwiększ wartość EV. W przypadku silnego oświetlenia zmniejsz ją.
- Dostosowywanie ostrości: Dotknij pozycji **AF** i wybierz tryb ustawiania ostrości.


Tryb ustawiania ostrości	Odpowiednie scenariusze
Pojedyncze ustawianie ostrości AF-S	Nieruchome postacie, krajobrazy itp.
Ciągłe ustawianie ostrości AF-C	Ruchome postacie, krajobrazy itp.
Ręczne ustawianie ostrości MF	Dotknij obszaru, który chcesz wyróżnić (na przykład twarzy osoby), aby został zarejestrowany z większą ostrością.

- Dostosowywanie tonacji barw: Dotknij pozycji **WB** i wybierz balans bieli.

Możesz wybrać ikonę  w świetle dziennym, a ikonę  w warunkach zachmurzenia lub cienia.

Dotknij ikony , aby zmienić temperaturę barwową i nadać obrazowi chłodniejszą lub cieplejszą tonację.




3 Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

-  Niektóre parametry zostaną zmienione po dostosowaniu innych parametrów. Dostosuj je odpowiednio do potrzeb.

Rejestrowanie ciekawych chwil


Gdy funkcja Rejestrowanie ciekawych chwil jest włączona, aparat może inteligentnie rejestrować uśmiechnięte twarze oraz skakanie i bieganie kotów, psów lub ludzi.

Ręczne rejestrowanie

- 1 Wybierz **Aparat > Zdjęcie** i dotknij , aby włączyć Rejestrowanie ciekawych chwil (ustawienie  musi być włączone).
- 2 Ustaw ostrość aparatu na obiektach, takich jak koty, psy lub ludzie, i dotknij , aby zrobić zdjęcia, a aparat inteligentnie uchwyci najlepszy moment w ciągu 1,5 sekundy.


Automatyczne rejestrowanie

Kiedy funkcja Automatyczne rejestrowanie jest włączona, aparat może rozpoznawać sceny i automatycznie robić zdjęcia, uwieczniając ciekawe chwile.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Automatyczne rejestrowanie**. Kiedy aparat rozpozna odpowiednią scenę, zrobi zdjęcia automatycznie.

Inteligentne ustawianie ostrości








Po włączeniu Inteligentnego ustawiania ostrości aparat może automatycznie rozpoznawać i śledzić ludzi, koty oraz psy. Można też ręcznie wybrać obiekt do śledzenia.

- 1 W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  > **Ostrość inteligentna**.
- 3 Możesz skierować obiektyw telefonu na ludzi, koty lub psy, a aparat inteligentnie rozpozna obiekt i będzie go śledzić w celu zrobienia zdjęć. Możesz też dotknąć obiektu, którego zdjęcie chcesz zrobić. Kiedy ramka zaznaczonego obszaru zostanie wyróżniona kolorem pomarańczowym, aparat będzie śledzić obiekt.



Nagrywanie filmów


Nagrywanie filmów



W trybie wideo można używać funkcji pomocniczych, takich jak powiększenie, ostrość i makijaż cyfrowy. Można też ustawić rozdzielczość wideo i szybkość klatek.


- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
- 2 Możesz wykonać dowolną z następujących czynności, aby przygotować się do filmowania:
 - Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesunij pasek powiększenia, aby powiększyć lub pomniejszyć.
 - Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Naciśnij i przytrzymaj miejsce na ekranie, aby zablokować ekspozycję i ostrość.
 - Włączanie i wyłączenie lampy błyskowej: Dotknij ikony , aby wybrać, czy lampa błyskowa ma być  (zawsze włączona) lub  (wyłączona).
Gdy nagrywasz przy użyciu aparatu przedniego, możesz wybrać dla lampy błyskowej tryb  (zawsze włączona) w warunkach słabego oświetlenia. Po włączeniu na aparacie zostanie zastosowany efekt pierścienia świetlnego przez zwiększenie jasności ekranu w celu lepszego oświetlenia twarzy.
 - Wybieranie filtra: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.
 - Włączanie efektu makijażu cyfrowego: Dotknij ikony  i przesunij palcem, aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.
 - Dostosowywanie rozdzielczości i szybkości klatek filmu: Wybierz kolejno  > **Rozdzielczość wideo** i wybierz odpowiednią rozdzielczość. Im wyższa rozdzielczość,


tym wyraźniejszy obraz wideo i tym większy rozmiar ostatecznie wygenerowanego pliku wideo. Wybierz ustawienie odpowiadające rzeczywistym potrzebom. Możesz też dotknąć pozycji **Szybkości klatek**, aby wybrać odpowiednią szybkość klatek.

- Wybieranie formatu wideo oszczędzającego miejsce: Dotknij ikony  i włącz opcję **Wydajny format wideo**.
Gdy ten przełącznik jest włączony, na telefonie będzie używany wydajniejszy format wideo, co ułatwi oszczędzanie miejsca w pamięci. Jednak inne urządzenia mogą nie być w stanie odtwarzać filmów w tym formacie, więc wybierz ustawienie odpowiadające rzeczywistym potrzebom.
-  Nie wszystkie produkty obsługują powyższe funkcje. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o swoim produkcie.





3 Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie.

Gdy nagrywasz, długo naciśnij ikonę  lub , aby powiększyć lub pomniejszyć ekran.

Dotknij ikony , aby zarejestrować bieżący kadr.

4 Dotknij ikony , aby wstrzymać filmowanie, lub ikony , aby zakończyć filmowanie.




Używanie słuchawek Bluetooth do rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmów

- 1** Połącz telefon ze słuchawkami Bluetooth.
 - 2** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony rozwijany pasek powiadomień telefonu. Dotknij ikony  na wyskakującej liście urządzeń audio i wybierz kanał audio słuchawek Bluetooth.
 - 3** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.
 - 4** Skieruj obiektyw na obiekt do filmowania i dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie. Podczas nagrywania przy użyciu telefonu będzie uwzględniany tylko dźwięk odbierany przez słuchawki Bluetooth.
 - 5** Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre słuchawki Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich słuchawek.

Nagrywanie wideo 4K UHD







Ten telefon obsługuje nagrywanie wideo z jakością 4K Ultra HD (UHD).

- 1** Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

- 2 Wybierz  > **Rozdzielczość wideo**, a następnie wybierz **[16:9] 4K** lub **[21:9] 4K**.
Tryb upiększania, filtry i efekty specjalne nie są obsługiwane i zostaną automatycznie wyłączone po wybraniu rozdzielczości 4K.
 - 3 Powróć do ekranu **Wideo** i dotknij , aby nagrać wideo.
-  Większa rozdzielczość umożliwia nagranie wideo wyższej jakości, ale zajmuje ono więcej miejsca w pamięci.

Nagrywanie wideo za pomocą Magicznego ujęcia

Jeśli nagrywasz wideo dłuższe niż 5 sekund aparatem tylnym, po rozpoznaniu najciekawszego momentu ta funkcja wygeneruje wybór łatwych do udostępnienia zdjęć z najciekawszymi momentami i klipów muzycznych.

- 1 Wybierz **Aparat** > **Wideo** i dotknij , aby zacząć filmowanie.
- 2 Po nagraniu wideo dotknij lewego dolnego rogu, aby wyświetlić podgląd nagrania oraz wygenerowane zdjęcia najciekawszych momentów pod filmem.
- 3 Dotknij **Natychmiastowy film**, aby przeglądać automatycznie wygenerowane klipy muzyczne.
- 4 Dotknij , aby przełączać szablony klipów. Dotknij , aby zmienić podkład muzyczny. Dotknij , aby edytować.
- 5 Dotknij , aby zapisać, lub dotknij , aby zapisać i udostępnić klip muzyczny.

-  • Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy w ustawieniach aparatu jest włączony przełącznik



Magiczne ujęcie i wybrano 30 klatek na sekundę. Tryb nocny  musi być wyłączony.

- Kiedy będziesz nagrywać wideo mające ponad 5 sekund, zdjęcia najciekawszych momentów i klipy muzyczne będą generowane jednocześnie. Jeśli wideo będzie mieć mniej niż 5 sekund, zostaną wygenerowane tylko zdjęcia.
- Zalecamy uwzględnienie w nagraniu wideo następujących obiektów: ludzie dorośli i dzieci, jedzenie, budynki w europejskim stylu, zabytkowe budynki, kwiaty, wschód i zachód słońca, rośliny doniczkowe, błękitne niebo itp.
- Podczas fotografowania należy zachować wyraźny i stabilny obraz.
- Możesz użyć zdjęć z albumu **Galeria** > **Magiczne ujęcie** do zrobienia filmu.

Nagrywanie filmów w widoku podwójnym







Funkcja Widok podwójny pozwala podzielić ekran nagrywania na dwa widoki, umożliwiając wyświetlanie obok siebie widoku normalnego i powiększonego.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij opcji **Widok podwójny**.

- Wykadruj obiekt w wizjerze, a następnie dotknij pozycji , aby rozpocząć nagrywanie.
Na ekranie zostaną wyświetlone obok siebie widok normalny i widok powiększony. (Obszar powiększony znajduje się na środku widoku normalnego). Możesz dostosować poziom powiększenia, zsuwając lub rozsuwając palce w widoku powiększonym.
- Dotknij pozycji , aby zakończyć nagrywanie.









Tryb kinowy

Używając trybu kinowego, można wybierać tonacje filmów odpowiednio do sceny i nagrywać filmy w jakości kinowej.

- Otwórz aplikację **Aparat**, a następnie wybierz opcję **Film**.
 - Dotknij ikony  i wybierz tonację LUT odpowiednio do sceny.
Możesz też dotknąć ikony , aby włączyć jakość kinową HDR 4K.
 - Dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie, lub ikony , aby zakończyć filmowanie.
-  Możesz dotknąć ikony , aby zacząć filmować w zwolnionym tempie 4x. Podczas filmowania w zwolnionym tempie nie można włączać funkcji HDR 4K ani LUT.

Nagrywanie i edycja wideo w trybie LOG







Nagrywając w trybie LOG, można zarejestrować więcej szczegółów i szerszy zakres dynamiczny oraz zachować więcej szczegółów w bardzo jasnych i ciemnych obszarach. Dzięki filtrom LUT wideo jest wyraźniejsze, bogatsze i bardziej teksturowane.

- W trybie **Film** dotknij , aby włączyć tryb LOG.
W trybie **Pro** dotknij , aby przełączyć na tryb nagrywania. Dotknij , aby włączyć tryb LOG.
- Dostosuj parametry w trybie Pro do swoich potrzeb.
- Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie, dotknij , aby je wstrzymać, lub dotknij , aby je zakończyć.
- Otwórz wideo nagrane w trybie LOG i dotknij  > , aby dodać filtry.
- Po edycji dotknij **Eksportuj**.

Opowiadanie historii w trybie Historia

W trybie **HISTORIE** możesz wybrać szablon i postępować według instrukcji, aby stworzyć ujmującą historię za pomocą aparatu — bez ręcznego ustawiania ostrości i powiększenia.

- Wybierz kolejno **Aparat** > **WIELE FILMÓW** > **HISTORIE**

- 2 Dotknij szablonu, aby wyświetlić podgląd efektu. Dotknij ikony , aby rozpocząć.
- 3 Na telefonie zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące nagrania serii ujęć. Możesz dotknąć ikony  i zacząć nagrywać ujęcia do czasu nagrania ich wszystkich.
Przed nagraniem każdego ujęcia zobaczysz w wizjerze jego efekt. Dotknij ikony , aby zamknąć podgląd.
- 4 Aby nagrać inną scenę, wyjdź z aplikacji Aparat. Ujęcia zostaną automatycznie zapisane na telefonie. Gdy znów przejdziesz do trybu **HISTORIE**, będzie możliwe kontynuowanie pracy z zapisanymi ujęciami (zapisane będą tylko te ujęcia, które zostały nagrane ostatnim razem).
- 5 Po zakończeniu pracy ujęcia zostaną automatycznie połączone na telefonie w celu utworzenia klipu wideo z muzyką.
Jeśli któreś z ujęć nie spełnia Twoich wymagań, dotknij ramki podglądu ujęcia, a następnie dotknij ikony  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ponownie nagrać ujęcie.
Jeśli żadne ujęcie nie spełnia Twoich wymagań, dotknij ikony , aby je usunąć i nagrać ponownie.
- 6 Gdy skończysz, dotknij ikony , aby wyeksportować film do albumu **Filmy**.





Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

Tryb zwolnionego tempa pozwala utrwalić ulotne chwile w szczegółach. Możesz dostosować szybkość zwolnionego tempa, aby uzyskać odpowiednie tempo odtwarzania filmu. Większa szybkość powoduje zwolnienie odtwarzania.

Najlepsze wyniki uzyskasz, nagrywając filmy w zwolnionym tempie w jasnym otoczeniu z naturalnym oświetleniem.


 Dostępne szybkości zwolnionego tempa różnią się w zależności od urządzenia.





Nagrywanie filmów w zwolnionym tempie

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Zwolnione tempo**.
- 2 Dotknij ikony  i wybierz ustawienie 4x lub 8x.
 Opcja 8x jest niedostępna na określonych urządzeniach.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Dostosowywanie długości fragmentu filmu w zwolnionym tempie



Możesz wybrać fragment filmu do odtworzenia w zwolnionym tempie.

 Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku filmów nagrywanych w zwolnionym tempie 4x lub 8x. Opcja 8x jest niedostępna na określonych urządzeniach.

- 1 Otwórz aplikację **Galeria** i wybierz film w zwolnionym tempie.
 - 2 Dotknij ikony , aby odtworzyć film. Podczas odtwarzania dotknij ikony  w celu wyświetlenia obszaru edycji.
 - 3 Przeciągnij suwaki, aby dostosować fragment filmu, który ma być odtwarzany w zwolnionym tempie. Pozostałe części będą odtwarzane z normalną szybkością.
 - 4 Dotknij ikony  w celu zapisania zmian.
-  Do udostępniania najlepiej wybrać te filmy w zwolnionym tempie, w których zapisano wprowadzone zmiany.


Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.




- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

Korzystanie z trybu Pro do nagrywania wideo

- 1 W trybie **Pro** dotknij , aby przełączyć na tryb nagrywania. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dostosowywać tryb pomiaru ekspozycji: Dotknij **M** i wybierz tryb pomiaru ekspozycji.

Tryb pomiaru ekspozycji	Możliwe scenariusze
 Pomiar matrycowy	Pomiar w całym kadrze. Nadaje się do fotografowania krajobrazów.
 Pomiar centralnie ważony	Skoncentrowany na środku kadru. Przydatny podczas wykonywania portretów.
 Pomiar punktowy	Skoncentrowany na bardzo małym obszarze kadru, np. oczach fotografowanej osoby.

- Dostosowywanie czułości ISO: Dotknij **ISO** i przeciągnij suwak ISO.

Przy słabym oświetleniu zwiększ czułość ISO. Przy dobrym oświetleniu obniż czułość ISO, aby uniknąć szumów na zdjęciu.

- Dostosowywanie czasu otwarcia migawki: Dotknij **S** i przeciągnij suwak czasu otwarcia migawki.



Czas otwarcia migawki steruje ilością światła, które dociera do obiektywu aparatu.


W przypadku fotografowania scen nieruchomych lub portretów wydłuż czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania scen lub obiektów ruchomych skróć czas otwarcia migawki.

- Ustaw wartość kompensacji ekspozycji: Dotknij **EV** i przeciągnij suwak EV. Zwiększ wartość EV przy słabym oświetleniu i zmniejsz przy dobrym oświetleniu.
- Dostosowywanie trybu ostrości: Dotknij **AF** i wybierz tryb ostrości.

Tryb ostrości	Możliwe scenariusze
AF-S (pojedyncze)	Przydatny podczas fotografowania scen nieruchomych lub wykonywania portretów.
AF-C (ciągłe)	Przydatny podczas scen ruchomych lub wykonywania portretów.
MF (ręczne)	Dotknij obszaru, na którym ma być ustawiona ostrość (np. twarz fotografowanej osoby).


- Dostosowywanie odbarwień: Dotknij **WB** i wybierz ustawienie balansu bieli.

Podczas robienia zdjęć w jasnym świetle słonecznym, wybierz . W warunkach słabego oświetlenia lub przy zachmurzeniu, wybierz .

Dotknij , aby dopasować temperaturę koloru, nadać chłodniejsze lub cieplejsze tony na zdjęciu.

2 Możesz dotknąć , aby wybrać i zastosować filtr LUT.

3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.





 Regulacja niektórych ustawień może spowodować zmianę innych ustawień. Ostrożnie dopasuj do swoich potrzeb.

Edycja obrazów



Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.


Podstawowa edycja

- Otwórz **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij , aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.
 - Przycinanie i obrót: dotknij **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej rogi, aby wybrać część, którą chcesz zachować.
Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij koło do ustawiania kąta do żądanej orientacji.
Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij . Aby wykonać lustrzane odbicie zdjęcia, dotknij .
 - Dodawanie efektu filtru: dotknij **Filtr**, aby wybrać filtr.
 - Dostosowywanie efektów zdjęcia: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty zdjęcia.
 - Inne: możesz edytować zdjęcie na inne sposoby, na przykład dodając kolor selektywny, rozmycie, szkic lub etykietę.
- Dotknij  lub **Zapisz**, aby zapisać zmiany.


Dodawanie naklejek do zdjęć

- W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Naklejki**.
- Wybierz typ naklejki do dodania, na przykład **Czas**, **Pogoda** lub **Nastrój**.
- Wybierz naklejkę i przeciągnij ją, aby zmienić jej położenie. Możesz także edytować tekst niektórych typów naklejek.
- Dotknij , aby zapisać zmiany, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Pikselizacja zdjęć

- W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.
- Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.
- Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.
- Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

Zmianianie nazw zdjęć

- W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.
- Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.
- Dotknij pozycji **OK**.

Edycja filmów

Klip HONOR

Szybki dostęp do Klipu HONOR


Dostęp do usług Klipu HONOR można uzyskać następująco:

- wybierz **Galeria** > **Albumy**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować.

Dotknij .

- Wybierz **Galeria**, dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w **Zdjęcia** lub **Albumy**, a następnie dotknij **Utwórz** > **Nowy film**.
- Utwórz ikonę skrót na ekranie głównym i przejdź do ekranu edycji, aby z niej skorzystać.

1 Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**.

2 Dotknij **Montaż** >  > **Dodaj do ekranu głównego**, aby dodać skrót do Klipu HONOR na ekranie głównym.
Dotknij i przytrzymaj **Montaż** na ekranie głównym, a następnie dotknij **Usuń**, aby usunąć skrót.


Klip HONOR


Klip HONOR umożliwia wybieranie zdjęć i filmów i stosowanie różnych szablonów do tworzenia krótkich filmów. Do krótkich filmów możesz także dodawać filtry, przejścia i tekst.

1 Otwórz **Galeria** na ekranie głównym.

- Wybierz **Tworzenie** > **Nowy film**.
- Wybierz **Tworzenie** > **Montaż** > **Utwórz film**.
- W **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować, a następnie dotknij **Tworzenie** > **Nowy film**.


2 Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Wybieranie motywu: dotknij **Szablon**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Edytowanie klipów: aby przyciąć wideo lub zmienić czas trwania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.
- Zmiana kolejności klipów: dotknij i przytrzymaj klip na pasku podglądu, a następnie przeciągnij go do wybranej lokalizacji.
- Dodawanie efektów przejścia: Dotknij  między dwoma klipami, aby dodać efekt przejścia, lub dotknij **Edytuj**, przeciągnij pasek podglądu, aby umieścić białą linię w miejscu, w którym chcesz dodać przejście, a następnie dotknij **Podziel**. Następnie

dotknij  na pasku podglądu, aby dodać efekt przejścia między dwoma segmentami.

Jeżeli dodajesz więcej segmentów, możesz zastosować ten sam efekt przejścia do wszystkich.


- Zmiana szybkości: na pasku podglądu wybierz segment i dotknij **Szybkość**. Możesz wybierać **Normalna** lub **Według krzywych**.
- Eksportowanie klatki: wybierz **Edytuj**. Przeciągnij klatkę wideo, którą chcesz wyeksportować, do białej linii i dotknij **Wyeksportuj kadr**.
- Usuwanie klipów: wybierz klip, który chcesz usunąć, dotknij **Usuń** lub **Edytuj**, wykonaj podział przed zbędną częścią i za nią, a następnie zaznacz część do usunięcia i dotknij **Usuń**.
- Wybieranie filtra: dotknij **Filtry**, aby wyświetlić podgląd efektu filtra. Aby dostosować efekt filtra, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębnić dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.
Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać efekt zanikania do podkładu muzycznego. Aby użyć fragmentu podkładu muzycznego lub go usunąć, dodaj **Podziel** przed fragmentem muzycznym i po nim, a następnie zaznacz ten fragment. Dotknij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.
- Dodawanie tekstu: dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów: dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawanie obrazu w obrazie: dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywanie wielkości klatki: dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawanie tła: dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie ustawień: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie i ostrość.

3 Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować wideo.

 Niektóre materiały są dostępne tylko dla członków VIP.

Natychmiastowy film

Po wybraniu zdjęć i filmów Natychmiastowy film może scalić je za pomocą szablonu w łatwy do udostępnienia, krótki film.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

1 Funkcji tej można używać następująco:

- Wybierz **Galeria > Tworzenie**, dotknij **Natychmiastowy film**, a następnie wybierz zdjęcia i filmy.
- Wybierz **Galeria > Tworzenie > Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film**, aby wybrać zdjęcia i filmy.
- Otwórz **Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film** na ekranie głównym, aby wybrać zdjęcia i filmy.
- Otwórz **Galeria > Albumy**, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub film, aby przejść do trybu wielokrotnego wyboru w albumie, wybierz większą liczbę filmów lub zdjęć, a następnie dotknij **Natychmiastowy film**.

2 Telefon może automatycznie generować krótkie filmy. W związku z tym możesz:

- Zastąpić szablon, dotykając **Szablony**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów.
- Zmienić muzykę, dotykając **Podkład muzyczny**, aby wybrać spośród wielu różnych podkładów muzycznych.

Po dodaniu podkładu muzycznego dotknij . Po wybraniu **Edytuj** można dostosować klip muzyczny lub dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność muzyki.

- Dostosowywać klipy, dotykając **Wycinki**, aby wybrać lub zmienić klipy do krótkiego filmu lub dostosować kolejność ich odtwarzania.


- Dotknąć , aby skorzystać z dodatkowych opcji edycji przy użyciu Klipu HONOR.

3 Po edycji możesz dotknąć , aby zapisać, lub **Udostępnij**, aby łatwo udostępnić film.



 Niektóre materiały są dostępne tylko dla VIP-ów.

Tworzenie klipów ze zdjęciami i wideo


W Galerii możesz wybierać ulubione zdjęcia i nagrania wideo oraz używać różnych szablonów do tworzenia klipów z podkładem muzycznym. Możesz także dodawać do klipów filtry, przejścia, tekst i inne efekty.

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.

1 Wybierz **Galeria** i skorzystaj z następujących sposobów tworzenia klipów.

- Wybierz **Odkryj** > **Nowy film**, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu.
- Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij długo, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij  > **Film**.


2 Telefon wygeneruje klip. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Wybieranie szablonu: Dotknij **Szablony**, aby wybrać szablon.
- Edycja: Aby przyciąć klip wideo lub zmienić czas prezentacji zdjęcia, dotknij **Edytuj**. Dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki na końcach klipu.
- Zmiana kolejności nagrań: Naciśnij i przytrzymaj klip na pasku podglądu, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.
- Dodawanie efektów przejścia: Dotknij  między klipami wideo, aby dodać efekty przejścia, lub dotknij **Edytuj** i przeciągnij suwak. Gdy biała linia podziału znajdzie się w miejscu, w którym ma zostać dodane przejście, dotknij **Podziel**. Po dodaniu podziału przejścia dotknij  na pasku podglądu, aby dodać efekty przejścia. Po dodaniu więcej niż jednego podziału można wybrać zastosowanie przejścia do całego wideo.
- Dostosowanie klatki wideo: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Eksport obrazu pojedynczej klatki: W aplikacji **Edytuj** przeciągnij wideo do białej linii podziału, a następnie dotknij **Wyeksportuj kadr**, aby wyeksportować obraz.
- Usuwanie klipów: wybierz klip do usunięcia i dotknij **Usuń** lub **Edytuj**, aby dodać podziały na początku i na końcu. Następnie wybierz klip i dotknij **Usuń**.
- Wybieranie filtru: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawioną wstępnie muzykę w tle lub muzykę z urządzenia, albo dotknij **Wyodrębnić dźwięk** aby wyodrębnić podkład muzyczny filmu i umieścić go w swoim wideo.
Po dodaniu podkładu muzycznego w **Edytuj** dotknij **Głośność**, aby dostosować poziom głośności oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz

Pogłaśnianie lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby przechwycić lub usunąć fragment podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** na jego początku i końcu. Wybierz muzykę i naciśnij długo pasek podglądu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.



- Dodawanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym wybierz poniżej styl szablonu do dodania. Dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby ustawić czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów wizualnych: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty wizualne do wideo.
- Dodawanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać jednokolorowe tło lub tło w różnych stylach do swojego filmu, lub przeciągnij suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie parametrów: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i inne parametry.

3 Po edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. Możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek, a następnie dotknąć **Eksportuj**, aby wyeksportować klip.

 W przypadku niektórych materiałów wymagana jest płatna subskrypcja VIP.

Tworzenie filmów z użyciem szablonów


Funkcja **Utwórz historię** umożliwia użycie wielu filmów we wstępnie ustawionym szablonie z zastosowaniem przejść, podkładów muzycznych i innych efektów specjalnych.

- 1** Wybierz kolejno **Galeria** > **Odkryj** i dotknij opcji **Utwórz historię**.
- 2** Dotknij szablonu, aby wyświetlić jego podgląd, a następnie dotknij opcji **Utwórz film**, aby rozpocząć tworzenie.
- 3** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby wybrać wiele filmów, a następnie dotknij opcji **Utwórz**.
- 4** Na urządzeniu zostanie wyświetlony podgląd. Możesz dotknąć opcji **Filtry**, aby zmienić filtr, lub dotknąć opcji **Tyłówka**, aby dodać tyłówkę. Jeśli któryś z klipów nie spełnia Twoich oczekiwań, dotknij go w obszarze **Edytuj**, a następnie dotknij ikony , aby wybrać inny klip, lub dotknij opcji **Zastąp**, aby wybrać inny film.
- 5** Dotknij ikony , aby zapisać film.

Wyświetlanie obrazów i filmów

Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Zdjęcia HDR mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia, dlatego sprawiają bardziej sugestywne wrażenie.

- 1 Wybierz **Aparat**, aby zrobić zdjęcia HDR w scenerii o ostrym kontraście światła i ciemności, na przykład w nocy, podczas zachodu słońca czy z cieniami przy świetle słońca.
- 2 Ustawienie **Galeria** >  > **Ustawienia** > **Wyświetlanie obrazów HDR** musi być włączone.
- 3 Wybierz **Galeria**, aby przejrzeć zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.


Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.

Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.


Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

Wyszukiwanie obrazów w aplikacji Galeria



Wprowadź słowa kluczowe, takie jak czas, miejsce i temat na pasku wyszukiwania w aplikacji Galeria, aby wyszukać obrazy.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy**, wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać, w polu wyszukiwania u góry ekranu. Wprowadź słowa kluczowe dotyczące obrazu (np. „jedzenie”, „krajobraz”, „kwiaty”).
- 2 W aplikacji Galeria zostaną wyświetlone obrazy związane ze słowami kluczowymi oraz sugestie powiązanych słów kluczowych. Dotknij słowa kluczowego lub kontynuuj wprowadzanie słów kluczowych, aby przeprowadzić dokładniejsze wyszukiwanie.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

Bezpieczne udostępnianie zdjęć


Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.



Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

Dodawanie albumów


- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

Sortowanie albumów



- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy >**  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Dotknij karty **Albumy**, otwórz album, dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj** > **OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:


- Na stronie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby sprawdzić ukryte zdjęcia i filmy.
 - Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy** i dotknij **Odkryj**. Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.
-  • Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.
- Ze względu na ochronę Twojej prywatności aplikacje innych firm nie mają dostępu do zdjęć i filmów w ukrytych albumach.

Przenoszenie zdjęć i filmów

1 Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.

2 Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.


3 Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

 W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

 Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów



W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.


Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- 1 Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
- 2 Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.
- 3 Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

Inteligentne życie

Magiczny tekst

Magiczny tekst

Magiczny tekst może wyodrębnić z obrazów tekst, który można następnie skopiować lub przeciągnąć albo go dotknąć, aby skorzystać z powiązanych usług.


- i** Dostępność funkcji różni się w zależności od języka. Więcej języków będzie udostępnianych stopniowo wraz z wersjami MagicOS. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.


Włączanie funkcji Magiczny tekst

Dotknij **Ustawienia** > **Asystent** > **Magiczny tekst** i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny tekst** jest włączone.


Wyodrębnianie tekstu z obrazów

Tekst z obrazów można wyodrębnić na dwa sposoby:

Dotknięcie ikony  w celu wyodrębnienia tekstu:


- 1 Otwórz obraz i dotknij ikony  w prawym dolnym rogu obrazu. Rozpoznany tekst zostanie podświetlony w celu ułatwienia przeglądania.
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 4 W trybie podzielonego ekranu możesz nacisnąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

Naciśnij i przytrzymaj tekst na obrazie, aby wyodrębnić tekst:

- 1 Otwórz obraz, a w prawym dolnym rogu pojawi się ikona . Naciśnij długo obszar tekstowy jednym palcem.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 3 W trybie podzielonego ekranu możesz dotknąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

- i** Obsługiwane jest rozpoznawanie pisma ręcznego. Wyniki wyodrębniania mogą się różnić w zależności od obrazów.

Robienie zrzutów ekranu knykciami



- 1 Dotknij ekranu knykciami i narysuj okrąg, aby zrobić zrzut ekranu. Na ekranie edycji dotknij .
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.

Inteligentny pilot


Używanie urządzenia jako pilota zdalnego sterowania

Urządzenie korzysta z technologii podczerwieni, umożliwiając sparowanie go z urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji Inteligentny pilot w celu zdalnego sterowania urządzeniami takimi jak telewizory, klimatyzatory, przystawki STB, odtwarzacze DVD, kamery, projektory i przystawki sieciowe.

Dodawanie i używanie pilota

- 1 Wybierz kolejno **Narzędzia** > **Inteligentny pilot** > , wybierz rodzaj urządzenia (np. telewizor, klimatyzator, przystawka STB, odtwarzacz DVD, aparat, projektor lub przystawka sieciowa), a następnie jego markę.
- 2 Skieruj czujnik podczerwieni znajdujący się w górnej części urządzenia na urządzenie domowe, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać je do pilota.
- 3 Po dodaniu urządzenia dotknij ikony , aby nim zdalnie sterować.

Włączanie i wyłączanie dźwięku przycisków pilota

Wybierz kolejno **Inteligentny pilot** >  > **Ustawienia**, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki i wibracje przycisków pilota.

音质和音效

Jakość dźwięku i efekty dźwiękowe

Wybierz jakość dźwięku i efekty dźwiękowe, aby uzyskać bardziej komfortowy dźwięk.

-  Ta funkcja wymaga połączenia telefonu ze słuchawkami.

Włączanie efektów dźwiękowych DTS:X Ultra

Efekty dźwiękowe DTS:X Ultra zapewniają wyższą jakość oraz bardziej komfortowy i naturalny odbiór dźwięku.

- 1** Podłącz słuchawki.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Jakość dźwięku i efekty** i włącz opcję **Efekty dźwiękowe DTS:X Ultra**.
- 3** Wybierz pozycję **Styl dźwięku**. Wybierz lub dostosuj styl dźwięków odpowiednio do scenariusza, na przykład Muzyka, Film lub Gra.
- 4** Jeśli model słuchawek nie zostanie rozpoznany automatycznie, możesz je połączyć ręcznie w obszarze **Dostosuj dźwięk do słuchawek > Inne modele**.

Porady


Szybki dostęp do często używanych funkcji


Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

-  Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

Wykonywanie zrzutu ekranu


Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciem** jest włączona.
- Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciem.

Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków

Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrót

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem




Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.
- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.


Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykiem



- 1 Dotknij ekranu knykiem i przytrzymaj knykię na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
 -  Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

Wykonywanie zrzutu fragmentu ekranu



- 1 Stuknij ekran knykciem i przytrzymaj go, obrysowując fragment ekranu, którego zrzut chcesz wykonać. Upewnij się, że knykieć cały czas przylega do ekranu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona linia ruchu knykcia, po czym zostanie zarejestrowany zrzut zaznaczonego obszaru. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:
 - Przeciągnij ramkę, aby dopasować jej położenie lub rozmiar.
 - Dotknij ikony kształtu, aby określić kształt części ekranu, lub zachowaj bieżący kształt.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać zrzut ekranu.

Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykciami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykcie prostopadle do ekranu.
- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden zrzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą kombinacji przycisków

Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski.

Używanie skrótów do rozpoczęcia nagrywania ekranu


- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.

Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.




Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ) , możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.

Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

Włączanie funkcji Podział aplikacji

Funkcja **Podział aplikacji** umożliwia wyświetlanie ekranu głównego aplikacji i jej ekranów zawartości w podwójnym oknie, ułatwiając wielozadaniowość, kiedy urządzenie działa w orientacji poziomej.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Telefony składane > Rozszerzone wyświetlanie aplikacji** i aktywuj przełączniki aplikacji, z którymi chcesz używać tej funkcji.
 - 2** Otwórz aplikację, dla której włączono funkcję **Podział aplikacji**. Na środku ekranu zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji.
 - 3** Dotknij wpisu na ekranie głównym aplikacji. Ekran główny zostanie przeniesiony na lewo, aby zrobić miejsce dla nowego ekranu.
-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Aplikacje


Aplikacje

Informacje podstawowe na temat aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji


Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.





 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

Zarządzanie aplikacjami w tle

1 Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .

2 Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.



Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

Kontakty


Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.


Scalanie powielonych kontaktów

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**, wybierz zduplikowane kontakty i dotknij opcji **Scal**.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.

 Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

Udostępnianie kontaktów




1 W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**

2 Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.
- Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

Zarządzanie grupami kontaktów

Aby zarządzać dużą liczbą kontaktów, możesz pogrupować je zgodnie ze swoimi preferencjami, co ułatwi Ci wysyłanie grupowych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. System automatycznie grupuje kontakty według firmy, miejscowości i ostatniego czasu nawiązania kontaktu. Grupy możesz także tworzyć samodzielnie.

Tworzenie grup

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Wybierz pozycję **Grupy**, dotknij pozycji **Nowa**, wprowadź nazwę grupy, na przykład Rodzina, i dotknij opcji **OK**.
- 3 Na ekranie grupy dotknij opcji **Dodaj osoby**, wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy, i dotknij opcji **Dodaj**.



Edytowanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę, którą chcesz edytować.

- Dodawanie członka: Dotknij opcji **Dodaj osoby**, aby dodać członków do grupy.
- Usuwanie członka: Naciśnij i przytrzymaj nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń z grupy**.
- Więcej operacji: Dotknij pozycji **Więcej**, wybierz opcję **Usuń członków**, aby usunąć kilku członków jednocześnie, lub wybierz opcję **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** bądź **Zmień nazwę**.

Wysyłanie grupowych wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę:

- Wysyłanie wiadomości grupowej: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość i wybrać członków docelowych.
- Wysyłanie grupowej wiadomości e-mail: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość e-mail i wybrać członków docelowych.

Usuwanie grup


W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy**. Grupy w telefonie możesz usunąć, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij opcji **Usuń** na dole, wybierz grupę do usunięcia i dotknij opcji **Usuń**.

Dodawanie danych osobowych


Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.

 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

Dodawanie informacji w nagłych wypadkach

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno **Moja wizytówka** >  **Informacje w nagłych wypadkach**, dotknij opcji **DODAJ** i wypełnij dane osobowe, informacje medyczne, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach oraz inne informacje.

 Aby zmodyfikować te informacje później, przejdź do interfejsu **Stan zagrożenia** i dotknij ikony



Usuwanie historii kontaktu

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Kliknij kontakt z historią kontaktu.
- 3 Dotknij kolejno **Więcej** > **Wymaż historię**, następnie dotknij opcji **Wymaż** i usuń wszystkie rejestry połączeń, nagrania połączeń oraz wiadomości dla tego kontaktu.

Telefon

Wykonywanie połączenia

Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia


Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację **Telefon**, wprowadź część numeru telefonu, pierwszą literę nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt lub , a następnie dotknij ikony, aby nawiązać połączenie.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy kontaktów, aby nawiązać połączenie.

Dotknij ikony , aby zakończyć połączenie.


Używanie funkcji Szybkie połączenie

Gdy skonfigurujesz funkcję szybkiego połączenia dla kontaktu, możesz szybko do niego zadzwonić, naciskając przypisany mu klawisz numeryczny.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie przypisz do niego kontakt na potrzeby szybkiego połączenia.

Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

Ustawianie tła połączenia



Aby ustawić tapetę jako tło połączenia, wykonaj następujące czynności:

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Tapeta**.

2 Wybierz obraz i ustaw go jako tapetę.

Możesz również ustawić zdjęcie profilowe kontaktu do wyświetlania w tle połączenia.

1 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** i wybierz kontakt.


2 Dotknij ikony , a następnie dotknij ikony , aby ustawić zdjęcie profilowe dla wybranego kontaktu.

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

1 Aby uzyskać informacje o usłudze połączeń międzynarodowych i aktywować ją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

2 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.

3 W przypadku numerów, które nie znajdują się na liście kontaktów, otwórz aplikację **Telefon** i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlona ikona **+**. Wprowadź kod kraju


i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo


Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2** Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.

Nowa jakość połączenia z usługą VoWi-Fi

Usługa VoWi-Fi jest oparta na sieci Wi-Fi, którą wykorzystuje do nawiązywania połączeń internetowych. Można z niej korzystać w trybie samolotowym.

- 1** Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę VoWi-Fi.
- 2** Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **WiFi Calling** i włącz opcję **WiFi Calling**.
- 3** Jeśli ustawienia nie zostaną zastosowane natychmiast, przywróć ustawienia sieci. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie zresetuj funkcję Wi-Fi, komórkową transmisję danych i funkcję Bluetooth.




Zarządzanie połączeniami przychodzącymi

Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa.

Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.


Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:

- Dotknij ikony , aby odebrać połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość.

Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego


Gdy telefon jest połączony z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub jest podłączony do przewodowego zestawu słuchawkowego, używaj zestawu słuchawkowego do odbierania połączeń, jeśli masz zajęte ręce lub trudno jest przeciągnąć palcem po ekranie (obsługiwane są tylko połączenia głosowe).

Włączanie tej funkcji: Przejdź do ekranu **Telefon**, dotknij kolejno  > **Ustawienia** > **Automatyczne odbieranie połączeń**, włącz funkcję **Automatyczne odbieranie połączeń** i ustaw czas trwania dla opcji **Opóźnienie automatycznego odbierania**.

Włączanie funkcji połączeń oczekujących



Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.

-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.



Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1 Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2 Dotknij ikony  lub zawieszono połączenia na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.


Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Gdy włączysz funkcję przekazywania połączeń, połączenia spełniające wstępnie ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
 - 2 Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.
-  Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, osobno skonfiguruj ustawienia dla karty SIM 1 i osobno dla karty SIM 2.

Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania i wyłącz go.

Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych lub nawiązać z nimi połączenie SOS.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i nagłe wypadki** > **Wzywanie pomocy w nagłym wypadku** i dotknij ikony **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**, aby dodać osobę kontaktową w nagłych wypadkach.
- 2 Włącz funkcję **Wyślij także wiadomość SOS** i **Automatyczne połączenie SOS**, a następnie ustaw powiązane uprawnienia zgodnie z monitem.


Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomość z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach. Ponadto zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z każdą osobą kontaktową w nagłych wypadkach i odtworzenia nagranej wcześniej wiadomości SOS. Po odtworzeniu tej wiadomości połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Jeśli funkcja **Automatyczne połączenie SOS** jest wyłączona, po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

Nawiązywanie połączeń alarmowych





W nagłych wypadkach można nawiązywać połączenia alarmowe bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia, nawet jeśli nie ma sygnału.

 Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług przez operatorów sieci komórkowych. Problemy z siecią lub inne zakłócenia mogą uniemożliwić nawiązywanie połączeń alarmowych.

- 1 Na ekranie blokady wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do ekranu, a następnie dotknij opcji **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu o silnym sygnale sieci i nawiązano połączenie internetowe, informacje o lokalizacji zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone na ekranie.
- 2 Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony , aby nawiązać z nim połączenie. Możesz również dotknąć opcji **Informacje w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach, do której chcesz zadzwonić.

Wykonywanie działań podczas połączenia

Podczas połączenia zostanie wyświetlone menu połączenia.

- Dotknij ikony  aby przełączyć kanał audio na głośnik.
- Dotknij ikony , aby rozpocząć kolejne połączenie. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- Dotknij ikony , aby skorzystać z aplikacji Telefon.
- Podczas połączenia można ukryć ekran połączenia i uzyskiwać dostęp do innych aplikacji, powracając do poprzedniego ekranu lub ekranu głównego zgodnie z bieżącym trybem nawigacji urządzenia.
Aby powrócić do ekranu połączenia, dotknij zielonej ikony na pasku stanu.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony .

Kalendarz

Korzystanie ze zdarzeń


Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

Dodawanie harmonogramów

- 1 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj więcej pól**, a następnie dotknij **Przypomnienie** lub **Drugie przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.

4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.

Importowanie przypomnień o spotkaniach


- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj konto**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

Wyszukiwanie zdarzeń

- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

Usuwanie zdarzeń



Zdarzenie można usunąć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Kalendarz** dotknij zdarzenia, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony  > **Usuń**.
- Na ekranie **Harmonogram** dotknij zdarzenia i przytrzymaj je, wybierz zdarzenia, które mają zostać usunięte, a następnie dotknij ikony **Usuń wydarzenie**.

Ważne wydarzenia


Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz


Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

- Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całoniedziowych**.

- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.

Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzułmański.



Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

Zegar

Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.



Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar > Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .


Stoper

Wybierz kolejno **Zegar > Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

Wyświetlanie podwójnego zegara na ekranie blokady

Gdy przebywasz poza swoją strefą czasową, możesz użyć funkcji **Podwójny zegar**, która umożliwia wyświetlanie (na ekranie blokady) zarówno godziny w mieście macierzystym, jak i godziny w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, włącz opcję **Podwójny zegar** i ustaw wartość w polu **Miasto zamieszkania**. Na ekranie blokady zostanie wyświetlona godzina w mieście macierzystym oraz w miejscu, w którym aktualnie jesteś.


 Jeśli przebywasz w swojej macierzystej strefie czasowej, na ekranie blokady będzie widoczny tylko jeden zegar.

Notatki



Tworzenie notatki


Aby łatwiej rejestrować przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki za pomocą trybów pisma odręcznego (do pisania lub rysowania treści) i skanowania dokumentów.

Dodawanie treści do notatki

1 Wybierz **Notatki > Notatki** i dotknij .




2 Wprowadź tytuł i treść notatki. Następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Dotknij , aby dodać listę kontrolną.
- Dotknij , aby zmienić styl tekstu, wyrównanie akapitu i tło.

- Dotknij  , aby wstawić obraz. Dotknij obrazu i go przytrzymaj, a następnie przeciągnij go na wybrane miejsce w notatce.
- Aby uporządkować notatki w celu łatwiejszego dostępu i przeglądania, dotknij **Brak kategorii** po zakończeniu, aby dodać znacznik.

3 Dotknij  , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatki przez skanowanie dokumentów


- 1** Otwórz **Notatki** i wybierz **Notatki** >  >  > **Zeskanuj dokument**.
- 2** Wyrównaj aparat telefonu z obrazem lub plikiem, który chcesz zeskanować, i dotknij  , aby rozpocząć skanowanie. Zeskanowane strony są zapisywane w aplikacji **Notatki**.


Ulubione globalne

Przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać artykuły i wideo w aplikacji **Notatki**. W każdej chwili możesz je sprawdzić i edytować.

Zapisywanie stron internetowych w Notatkach

Przeciągnij w dół trzema palcami, aby zapisać strony internetowe w aplikacji **Notatki** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Stronę można wyświetlić i edytować, nawet jeżeli pierwotny adres URL będzie nieprawidłowy.

- 1** Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** , a następnie sprawdź, czy włączono **Ulubione globalne**.
- 2** Wybierz **Ustawienia** > **Prywatność** > **Menedżer uprawnień** >  > **Specjalny dostęp** > **Wyświetlanie nad innymi aplikacjami** > **Notatki**, a następnie sprawdź, czy włączono **Wyświetlaj nad innymi aplikacjami**.
- 3** Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że strona internetowa została zapisana. Możesz ją przejrzeć w **Notatkach**.

-  • Aplikacja **Notatki** automatycznie odfiltruje reklamy i komentarze.
 - Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.




Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

Dodawanie elementu do zrobienia

Możesz dodać element do zrobienia i ustawić dla niego przypomnienie o czasie .

Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, zostanie wyświetlone pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.

- 1 Wybierz kolejno **Notatnik** > **Do zrobienia** i dotknij ikony .
- 2 Wprowadź element do zrobienia.
- 3 Dotknij ikony , ustaw czas, następnie dotknij ikony **OK**.
- 4 Włącz opcję , aby oznaczyć element do zrobienia jako ważny.
- 5 Dotknij ikony **Zapisz**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Ustawianie cyklicznych przypomnień dla elementu do zrobienia

Jeśli określisz czas dla elementu do zrobienia, możesz wybrać tryb powtarzania dla niego (na przykład **Nigdy**, **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**), a urządzenie będzie cyklicznie wyświetlać monit o wykonanie elementu do zrobienia po osiągnięciu określonego czasu.

Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID HONOR, Device Clone, kopia zapasowa danych i HONOR Share.

- **Synchronizacja ID HONOR:** Zaloguj się do ID HONOR na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **HONOR Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą HONOR Share.

Konwersja notatek w starym formacie

Gdy notatki w starym formacie ze starego telefonu zostaną przeniesione do nowego telefonu, obsługiwane jest tylko ich przeglądanie, a edytować je można po przekonwertowaniu do nowego formatu.

Wybierz **Notatki** > **Notatki**, dotknij menu rozwijanego **Wszystkie notatki** i wyświetl **notatki w starym formacie**.

- **Konwertowanie wszystkich notatek:** Wybierz **Notatki w starym formacie** > **Konwertuj wszystko** > **Konwertuj**, a katalog **Notatki w starym formacie** zniknie automatycznie po zakończeniu konwersji.
- **Konwertowanie jednej notatki:** Kiedy po raz pierwszy otworzysz notatkę w starym formacie, zostanie wyświetlony na ekranie monit **Przekonwertować tę notatkę?**. Dotknij **Konwertuj**, aby dokonać konwersji. Jeśli monit dotyczący nieprzekonwertowanego formatu pojawia się po raz pierwszy, otwarta notatka obsługuje jedynie polecenia **Usuń** oraz **Konwertuj format** i nie obsługuje edycji. Aby ją edytować, należy ją przekonwertować.

Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

Blokowanie aplikacji Notatnik lub notatek za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Włączanie funkcji Blokada aplikacji dla aplikacji Notatnik: Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji**, wprowadź hasło ekranu blokady lub dostosuj hasło blokady aplikacji zgodnie z monitem, następnie włącz przełącznik obok aplikacji Notatnik.


Sortowanie notatek według kategorii

Aby posortować notatki do różnych folderów według kategorii, możesz dodać etykiety w różnych kolorach, aby rozróżnić kategorie, i edytować foldery, aby notatki były wyraźniej posegregowane i łatwiejsze do znalezienia.

Wyświetlanie wszystkich notatek:


- w interfejsie listy **Wszystkie notatki** różne notatki są wyświetlane w różnych kolorach. Możesz też wpisać słowa kluczowe w polu wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne notatki.
- Dotknij prawego menu rozwijanego **Wszystkie notatki**, aby wyświetlić różne notatki, takie jak **Wszystkie notatki**, **Ulubione**, **Ostatnio usunięte** itp.

Tworzenie i edytowanie folderów:

- otwórz **Mój folder**, dotknij  > **Nowy folder**, aby wybrać odpowiedni kolor folderu, wprowadź nazwę folderu i dotknij **Zapisz**.
- Możesz przeciągnąć palcem w lewo w folderze, aby go przypiąć, przenieść, edytować lub usunąć.

Przenoszenie i blokowanie notatek oraz dodawanie ich do Ulubionych:


- W interfejsie listy notatek naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz edytować, a następnie dotknij **Przenieś**, aby wybrać folder, do którego zostaną przeniesione notatki.

- Dotknij **Więcej** > **Dodaj do ulubionych**, aby zapisać lub przypiąć notatkę.
 - Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować, i dotknij **Więcej** > **Dodaj blokadę** w prawym dolnym rogu.
 - W interfejsie listy **Wszystkie notatki** możesz przeciągnąć palcem w lewo na notatce, aby ją przypiąć, przenieść, edytować lub usunąć.
-  Edycja notatek w folderze konta Exchange nie jest obsługiwana.



Udostępnianie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można udostępniać przy użyciu następujących metod:


- Aby udostępnić pojedynczą notatkę lub zadanie do wykonania, otwórz element do udostępnienia na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia**,

dotknij ikony  i udostępnij element zgodnie z instrukcjami.

Notatki można udostępniać, dotykając opcji **Jako obraz**, **Jako tekst**, **Eksportuj jako dokument** lub **Udostępnij innemu urządzeniu**.



-  Po dotknięciu pozycji **Eksportuj jako dokument** możesz wyeksportować notatkę jako plik TXT lub HTML, który zostanie domyślnie zapisany w ścieżce **Pliki** > **Przeglądaj** > **Telefon** > **Documents** > **NotePad**.
- Aby udostępnić wiele notatek, na ekranie **Wszystkie notatki** dotknij notatki i przytrzymaj ją, po czym zaznacz notatki, które chcesz udostępnić. Następnie dotknij ikony  i udostępnij notatki zgodnie z instrukcjami.


Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Usuwanie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można usuwać, używając jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony , aby go usunąć.
- Dotknij notatki lub elementu do zrobienia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je, zaznacz pola wyboru innych notatek i elementów do zrobienia, które chcesz również usunąć, lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony .

Aby przywrócić element usunięty z aplikacji Notatnik, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia**, wybierz element do przywrócenia w obszarze **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij ikony .


E-mail

Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.
- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.


Kalkulator

Kalkulator


Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

Korzystanie z kalkulatora podstawowego





Kalkulator możesz otworzyć, używając dowolnej z następujących metod:

- Znajdź pozycję **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby wyświetlić panel skrótów, a następnie dotknij ikony  w celu otwarcia kalkulatora.

Korzystanie z kalkulatora naukowego

- Gdy ekran jest złożony, otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.
- Po rozłożeniu ekranu kalkulator naukowy jest uruchamiany domyślnie.



Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb


- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

Latarka

Latarka

Latarkę można włączyć jedną z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby wyświetlić panel skrótów, i dotknij , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady zostanie wyświetlone powiadomienie. Dotknij , aby wyłączyć latarkę.

Kompas

Kompas

Kompas służy do wyświetlania orientacji telefonu oraz wartości szerokości i długości geograficznej odpowiadających bieżącemu położeniu urządzenia.

- 1 Aby otworzyć kompas, wykonaj dowolną z następujących czynności:
 - Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby otworzyć pole wyszukiwania, i wprowadź nazwę **Kompas**. Pierwszy wynik wyszukiwania odpowiada systemowej aplikacji **Kompas**.
 - Otwórz aplikację **Kompas** w folderze **Narzędzia**.
- 2 Wyświetl informacje o współrzędnych i orientacji.
 - Umieść telefon poziomo — na ekranie zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.
 - Umieść telefon pionowo — pod obrazem na żywo zostaną wyświetlone informacje o orientacji oraz bieżących wartościach szerokości i długości geograficznej.

3 Aby zablokować bieżącą orientację, dotknij dysku z podziałką kompasu. Gdy orientacja będzie różnić się od pierwotnej, będzie wyświetlany niebieski obszar z podziałką.






Aby uzyskać precyzyjniejsze informacje o orientacji, staraj się trzymać kompas poziomo lub pionowo, nie przechylając go.

Lustro

Używanie telefonu jako lustro

Telefonu można używać jako lustro i sprawdzać w nim swój wygląd.

Wybierz **Narzędzia** > **Lustro**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Powiększanie lub pomniejszanie: Przeciągnij suwak powiększenia na dole. Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć, i ponownie dotknąć dwukrotnie, aby przywrócić oryginalny widok.
- Zapisywanie obrazu: Dotknij ekranu, aby zatrzymać na bieżącym obrazie. Dotknij ekranu ponownie, aby wznowić. Gdy obraz jest wstrzymany, dotknij , aby zapisać obraz. Zapisany obraz można znaleźć w aplikacji **Galeria**.
- Regulacja jasności lustra: Dotknij  lub  u góry ekranu.
- Zaparowanie ekranu: Dotknij  i włącz **Dmuchnięcie**. Następnie wdmuchnij powietrze do mikrofonu, aby ekran zaparował. Przetrzyj ekran, aby usunąć zaparowanie.
- Zmiana ramki lustra: Dotknij  aby przełączyć ramkę.
- Tworzenie efektu rozbitego lustro: Dotknij i przytrzymaj ekran, aby „zbić” lustro, wraz z efektem dźwiękowym. Dotknij ekranu ponownie, aby „naprawić” lustro.

Aplikacja bliźniacza

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.


Jeśli do telefonu dodano wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Menedżer systemu

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
 -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.


Device Clone

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Porady


Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać telefonu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

Porady — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji telefonu.

Porady — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.
-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.


Ustawienia

Wi-Fi

Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
 - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
 - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.



Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że telefon uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
 - Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w telefonie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
 - Zeskanuj kod QR telefonem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

Wybieranie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona i urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest darmowa, nastąpi automatyczna aktywacja funkcji Wi-Fi i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Urządzenie oceni także jakość połączonej sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknij pozycji **Więcej ustawień**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth telefonu

Telefon można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z telefonu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth telefonu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.



- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia


- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.

Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
 -  Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.


Sieć komórkowa

Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
 - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
 - Wybierz **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.

Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

Włączanie sieci 5G

-  Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Nie wszystkie urządzenia obsługują sieć 5G.

Sieci komórkowe piątej generacji, systemy bezprzewodowe piątej generacji lub piąta generacja (5G) to technologia komunikacji komórkowej piątej generacji. Sieć 5G w porównaniu z siecią LTE zapewnia szybsze przenoszenie danych i mniejsze opóźnienie. Gdy są włożone dwie karty SIM, a tylko jedna z nich obsługuje sieć 5G i jest wybrana jako karta domyślna do komórkowej transmisji danych, tylko ona obsługuje sieć 5G, a druga karta obsługuje sieć LTE/3G/2G.

- 1** Upewnij się, że Twoja karta obsługuje sieć 5G na podstawie informacji o sieci operatora oraz o wdrożeniu usługi powiązanej, i skontaktuj się z operatorem sieci, aby włączyć sieć 5G.
- 2** Jeśli do telefonu są włożone dwie karty SIM, wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako kartę domyślną do transmisji danych.

Funkcje sieci 5G mogą być niedostępne w niektórych środowiskach sieciowych i lokalizacjach geograficznych z powodu zakłóceń pasma sieci operatora.

Zarządzanie kartami SIM

Można włączać i wyłączać karty SIM oraz nadawać im nazwy w celu łatwiejszej identyfikacji.

Włączanie lub wyłączanie karty SIM

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i odpowiednio do potrzeb włącz lub wyłącz kartę SIM.

Po wyłączeniu karty SIM nie można jej używać do obsługi połączeń i wiadomości oraz uzyskiwania dostępu do Internetu.

Nadawanie nazwy karcie SIM

Możesz nadać nazwy kartom SIM, aby ułatwić ich identyfikowanie oraz zarządzanie nimi. Na przykład możesz oznaczyć jedną kartę SIM jako „Praca”, a drugą jako „Prywatna”.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i dotknij ikony



, aby edytować nazwę karty SIM.

Konfigurowanie ustawień kart SIM

Jeśli w urządzeniu znajdują się dwie karty SIM, można skonfigurować domyślną kartę do obsługi komórkowej transmisji danych i domyślną kartę do obsługi połączeń, a następnie przekazywać połączenia między nimi.


 Ta funkcja dotyczy tylko urządzeń z obsługą dwóch kart SIM.

Konfiguracja domyślnych kart SIM do obsługi komórkowej transmisji danych i połączeń

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM** i ustaw kartę SIM 1 lub SIM 2 jako domyślną do obsługi komórkowej transmisji danych lub połączeń.

Włączanie funkcji przekazywania połączeń między kartami SIM



Po włączeniu funkcji przekazywania połączeń dla obu kart SIM połączenia przychodzące na niedostępną kartę SIM będą przekazywane na drugą kartę SIM.

 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Zarządzanie kartami SIM > Przekazywanie połączeń pomiędzy kartami SIM**.
- 2** Wybierz tryb przekazywania połączeń i włącz odpowiedni przełącznik. Funkcja przekazywania połączeń między kartami SIM zostanie włączona po jej skonfigurowaniu dla obu kart SIM.


Szybkie przełączanie domyślnej karty SIM do komórkowej transmisji danych

Jeśli w telefonie zainstalowano dwie karty SIM, możesz użyć skrótu, aby szybko zmieniać domyślną kartę SIM do komórkowej transmisji danych.

- 1** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz **Transmisja danych**.
 - 2** Kliknij tekst pod , aż pojawi się monit, a następnie wybierz kartę SIM i dotknij **OK**.
-  Gdy pojawi się monit, dotknij **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ekranu **Zarządzanie kartami SIM**.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) to wirtualna karta SIM, której można używać zamiast fizycznej karty SIM. Karta eSIM działa tak samo jak fizyczna karta SIM, lecz nie zajmuje miejsca i można ją kojarzyć z wieloma numerami kart. Użytkownik może również zmieniać operatorów, aby wybierać najkorzystniejsze oferty.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Składanie wniosku o kartę eSIM

Aby złożyć wniosek o kartę eSIM, skontaktuj się z operatorem.

Do wniosku o kartę eSIM należy dołączyć informacje o identyfikatorze EID (Embedded-SIM ID). Określają one, czy urządzenie ma wbudowany mikroukład eSIM. Aby wyświetlić te informacje, wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Pokaż EID**. Jeśli informacje o identyfikatorze EID nie zostaną wyświetlone, oznacza to, że urządzenie nie obsługuje tej funkcji.

- Możesz złożyć wniosek o wiele kart eSIM. Maksymalna liczba obsługiwanych kart zależy od mikroukładu eSIM zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli liczba złożonych wniosków przekracza limit, na ekranie urządzenia zostanie wyświetlony monit z informacją, że nie można dodać więcej kart eSIM.
- W danym momencie aktywna może być tylko jedna karta eSIM.

Dodawanie karty eSIM

1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Zarządzanie kartami SIM**.


- Jeśli urządzenie obsługuje jedną kartę SIM, na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** nadal będą wyświetlane dwie opcje: SIM 1 i SIM 2. Karta eSIM jest domyślnie instalowana w gnieździe SIM 2.
- Jeśli urządzenie obsługuje dwie karty SIM, a do gniazda 2 już włożono fizyczną kartę SIM, podczas dodawania karty eSIM zostanie wyświetlony monit o wyłączenie karty SIM 2. Wkładanie i wyjmowanie karty SIM 2 nie będzie miało wpływu na działanie usług eSIM.

2 Dotknij ikony obok pozycji SIM 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać kartę eSIM:

- Zeskanuj kod QR: Po złożeniu wniosku o przyznanie numeru karty eSIM operator udostępni kod QR. Po zeskanowaniu kodu QR urządzenie automatycznie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji, a nowa karta eSIM zostanie domyślnie włączona.
- Zeskanuj obraz: Jeśli nie możesz użyć aparatu w celu zeskanowania kodu QR dostarczonego przez operatora (np. składasz wniosek o przyznanie karty eSIM za pośrednictwem aplikacji operatora), zapisz kod QR przesłany przez operatora w formie obrazu. Dotknij opcji **Wybierz z Galerii** podczas skanowania kodu QR, a następnie wybierz zapisany obraz z kodem QR. Urządzenie automatycznie zidentyfikuje kod QR, a następnie pobierze i zainstaluje plik konfiguracji.
- Wprowadź kod aktywacyjny: Dotknij opcji **Wprowadź ręcznie**, a następnie postępuj według instrukcji ekranowych, aby wprowadzić kod aktywacyjny dostarczony przez operatora.

Włączanie karty eSIM


Aby ponownie skorzystać z karty eSIM, musisz ją włączyć.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Włącz kartę eSIM zgodnie z monitem.


Wyłączanie karty eSIM

Jeśli nie chcesz korzystać z karty eSIM lub chcesz zmienić kartę eSIM, możesz łatwo ją wyłączyć.

Po wyłączeniu karty eSIM nie można z niej korzystać w celu komunikowania się z innymi osobami. Nadal jednak będą naliczane miesięczne opłaty. Po wyłączeniu karty eSIM jej dane nadal będą znajdować się na liście kart eSIM i będzie można ją ponownie włączyć.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wyłącz kartę eSIM zgodnie z monitem.

Aby przełączyć gniazdo SIM 2 na kartę fizyczną, dotknij opcji **Fizyczna karta SIM**. Urządzenie automatycznie wyłączy kartę eSIM.

-  Niektórych kart eSIM nie można wyłączyć po ich włączeniu. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Nadawanie nazwy karcie eSIM


Możesz nadawać różne nazwy kartom eSIM, np. „Firmowa” lub „Prywatna”.


Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby edytować nazwę karty eSIM.

Usuwanie karty eSIM

Możesz usunąć kartę eSIM, która nie jest już używana. Usuniętej karty eSIM nie można przywrócić i nie będzie ona wyświetlana na liście kart eSIM.

Wyłącz kartę eSIM przed jej usunięciem.

Na ekranie **Zarządzanie kartami SIM** dotknij ikony  obok pozycji SIM 2. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby usunąć kartę eSIM.

-  Usunięcie karty eSIM nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z karty eSIM. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.
- Niektórych kart eSIM nie można usunąć. Aby uzyskać informacje szczegółowe, skontaktuj się z operatorem.

Przywracanie ustawień fabrycznych karty eSIM


- Jeśli podczas przywracania ustawień fabrycznych urządzenia zostanie wybrana opcja **Zresetuj, ale zachowaj karty eSIM**, po ponownym włączeniu urządzenia nadal będzie można korzystać z karty eSIM.
- W przypadku wybrania opcji **Zresetuj** informacje o karcie eSIM zostaną usunięte, a karty nie będzie można już używać. Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z operatorem. Operator nadal będzie naliczać opłaty za korzystanie z numeru karty. Aby zatrzymać naliczanie opłat, skontaktuj się z operatorem w celu wyrejestrowania usługi karty eSIM.

-  Informacje o karcie eSIM to dane osobowe i należy postępować z nimi ostrożnie.

Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot


 Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasmo hotspotu osobistego**.

Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.


Udostępnianie sieci przez USB

- 1** Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.

Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.


Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

Nawiązywanie połączeń wideo HD za pomocą usługi VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) to technologia transmisji danych oparta na protokole IP. Usługa VoLTE pozwala szybko nawiązywać połączenia oraz zapewnia wysoką jakość połączeń głosowych i wideo.


Włączanie usługi VoLTE


Skontaktuj się z operatorem w sprawie włączenia usługi VoLTE dla karty SIM. Jeśli oba gniazda kart SIM telefonu z obsługą dwóch kart SIM obsługują usługę VoLTE, można ją włączyć dla obu kart SIM.

-  • Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.
 - Usługi 5G są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach i regionach.
 - Włącz **5G**, jeżeli jest obsługiwana sieć 5G. Funkcja VoLTE zostanie wtedy domyślnie włączona.

Nawiązywanie połączenia wideo

Połączenia wideo można nawiązywać, jeśli rozmówcy korzystają z urządzeń z aktywowaną funkcją VoLTE.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** u dołu ekranu, a następnie wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 2 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie wideo.

Podczas połączenia wideo możesz dotknąć ikony , aby przełączyć urządzenie na połączenie wideo.


Zarządzanie zużyciem danych

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

Połączenia

Wprowadzenie do NFC

Near Field Communication (NFC) to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia łączenie się urządzeń mobilnych i innych urządzeń elektronicznych na niezliczone sposoby w celu łatwego transferowania danych i dokonywania płatności mobilnych.

-  Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję NFC.
- Włącz **Odczyt i zapis/P2P** na ekranie ustawień NFC, jeśli ta funkcja jest dostępna. Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

Włączanie i wyłączanie NFC

Funkcję NFC można włączyć lub wyłączyć w następujący sposób:

- Przeciagnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **NFC**. Możesz dotknąć i przytrzymać **NFC**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Przejdź do **Ustawienia > Więcej połączeń > NFC**, a następnie włącz lub wyłącz **NFC**.


Transakcje zbliżeniowe przy użyciu NFC


- 1** Otwórz **NFC**, wybierz **NFC**, a następnie wybierz **Domyślna aplikacja**.
- 2** Dodaj karty NFC.
- 3** Zbliź czujnik NFC (znajdujący się obok aparatu tylnego) swojego /telefonu do terminala punktu sprzedaży, aby automatycznie wyświetlić ekran płatności.

Bezprzewodowa projekcja obrazu z telefonu

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy wyświetlisz bezprzewodowo zawartość ekranu telefonu na dużym wyświetlaczu (takim jak telewizor) do pracy lub rozrywki, powiadomienia, np. o połączeniach przychodzących, SMS-ach i alarmach zegara, będą wyświetlane tylko na telefonie.

- 1** W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
 - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
 - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.

2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz  .

3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Telefon rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.

4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Po skonfigurowaniu połączenia można ustawić telefon w orientacji poziomej, aby uzyskać lepszy obraz.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share


Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.

2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony  . Dotknij opcji **HONOR Share**, a następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Telefon > HONOR Share**.


Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > HONOR Share**.

Udostępnianie plików między telefonem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między telefonem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z telefonu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na telefon.

Z telefonu na komputer:

- 1** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2** Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3** Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4** Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na telefonie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

Z komputera na telefon:

- 1** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2** Włącz **HONOR Share** na telefonie.
- 3** Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie telefonu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz telefon, który ma odebrać plik.
- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na telefonie.

 Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1** W zależności od typu drukarki zadбай ospełnienie następujących warunków:

- Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
 - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
 - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2** Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
 - 3** Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
- i** Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

Ekran główny i tapeta

Ustawianie tapety

Używanie ustawionej wstępnie tapety

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Tapeta**.
- 2** Dotknij obrazu, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 3** Ustaw następujące opcje zgodnie z preferencjami:
 - **Rozmyj**: powoduje zastosowanie efektu rozmycia, który można dostosować, przeciągając suwak.
 - **Przewijalna**: daje możliwość przewijania tapety na ekranie głównym.
- 4** Dotknij ikony **Zastosuj**, następnie wybierz dla tapety opcję **Ekran blokady, Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

Wyświetlanie daty i godziny przy wyłączonym ekranie

Po włączeniu opcji **Zawsze na ekranie** na ekranie blokady będzie zawsze wyświetlana data, godzina i inne informacje, gdy ekran zostanie wyłączony.

Włączanie funkcji Zawsze na ekranie


- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Zawsze na ekranie** i włącz funkcję **Zawsze na ekranie**.
- 2** Skonfiguruj ustawienie **Tryb wyświetlania** zgodnie z monitem.

- **Dotknij, aby wyświetlić**
- **Harmonogram**
- **Cały dzień**

Włączanie animowanej funkcji Zawsze na ekranie




Aby telefon po wyłączeniu ekranu nadal był wyrazisty i atrakcyjny, dodaj spersonalizowane obrazy lub animacje.

Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** wybierz odpowiedni obraz lub animację i dotknij pozycji **Zastosuj**.

-  Po włączeniu funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy telefon może zostać przypadkowo odblokowany podczas próby włączenia ekranu, co spowoduje przeoczenie funkcji Zawsze na ekranie. Unikaj trzymania telefonu naprzeciw twarzy.



Wybieranie obrazów GIF i animowanych zdjęć

Gdy ekran jest wyłączony, może być wyświetlany lokalny obraz (taki jak obraz GIF lub animowane zdjęcie), który ożywi i uatrakcyjni funkcję Zawsze na ekranie.

- 1 Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Obrazy** dotknij ikony .
- 2 Dotknij pozycji **Wybierz obraz**, wybierz obraz i dotknij ikony . Jeśli już skonfigurowano obraz lokalny, dotknij pozycji **Zmień obraz**. Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 3 Jeśli wybrano obraz GIF, możesz też dotknąć pozycji **Edytuj**, aby go edytować.
- 4 Ustaw inne opcje zgodnie z instrukcjami ekranowymi i dotknij pozycji **Zastosuj**.

Dodawanie artystycznego podpisu



Aby spersonalizować funkcję Zawsze na ekranie, możesz dodać różne czcionki, kolory i ozdobne naklejki.

- 1 Przejdź do funkcji **Zawsze na ekranie**. W obszarze **Graffiti** dotknij stylu podpisu.
- 2 Wprowadź tekst w polu **Wprowadź tekst** i ustaw właściwości stylu podpisu, takie jak **Kolor** i **Rozmiar tekstu**. Do podpisu możesz też dodać elementy z listy **Naklejki**. Przeciągnij krawędź, aby dostosować położenie i rozmiar elementów, a następnie dotknij ikony  lub , aby zmienić orientację elementów lub je usunąć.
- 3 Dotknij ikony **Zastosuj**.

Tworzenie obrazu artystycznego na potrzeby funkcji Zawsze na ekranie

Telefon umożliwia wybór jednego z wielu stylów sztuki nowoczesnej (np. Mondrian). Można także określić schemat kolorów na potrzeby obrazu artystycznego, robiąc zdjęcie lub

wybierając jedno z ulubionych zdjęć. Kolory na zdjęciu utworzą paletę kolorów dla obrazu artystycznego.

- 1 W obszarze **Artystyczny** na ekranie **Zawsze na ekranie** dotknij stylu, którego chcesz użyć.
- 2 Ustaw odpowiednie opcje dla stylu **Artystyczny**, takie jak **Układ**. Podczas ustawiania opcji **Kolor** urządzenie może przeanalizować kolory na określonym zdjęciu i zastosować wynikową paletę kolorów do obrazu artystycznego.
Dotknij ikony , zrób zdjęcie lub wybierz zdjęcie z Galerii, a następnie wybierz kolejno  > **Wyodrębnij kolory**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Style zegara

Możesz wybrać opcję **Analogowy** lub **Cyfrowy** dla stylu zegara funkcji **Zawsze na ekranie**.

- 1 Z poziomu opcji **Analogowy** lub **Cyfrowy** na ekranie **Zawsze na ekranie** przeciągaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać style zegara i wybrać preferowany.
- 2 Ustaw opcje powiązane z wybranym stylem zegara, takie jak **Pokazuj datę**.
- 3 Dotknij przycisku **Zastosuj**.

Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkowania.

Zmianianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie zapełnione.

Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

Wybieranie szablonu układu ekranu głównego


Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego** > **Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

Włączanie układu dwóch ekranów

Możesz rozłożyć urządzenie i uzyskać dwuekranowy ekran główny, aby w pełni korzystać z możliwości dużego ekranu. Zapewnia to wygodę szybkiego przeglądania większej liczby aplikacji i kart na ekranie głównym. Przed użyciem tej funkcji rozłóż telefon.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Układ podwójnego ekranu**:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz **Układ podwójnego ekranu**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Ustawienia ekranu głównego** i włącz **Układ podwójnego ekranu**.

 Aby uzyskać lepszy efekt wyświetlania, możesz wybrać **4 × 6** dla **Układ** po włączeniu **Układ podwójnego ekranu**.

W **Układ podwójnego ekranu** możesz przesunąć palcem w lewo lub w prawo na separatorze aplikacji u dołu ekranu głównego, aby rozszerzyć lub zawęzić wyświetlanie ostatnio używanych aplikacji.

Wyświetlacz i jasność



Automatyczna regulacja jasności ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Automatycznie**.

Jasność będzie automatycznie regulowana w zależności od jasności otoczenia.


Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .


Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest zredukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

-  • Daj odpocząć oczom co najmniej przez 10 minut co pół godziny.
 - Spójrz na odległy punkt, aby Twoje oczy odpoczęły od ekranu i aby uniknąć ich zmęczenia.
 - Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

Włączanie i wyłączanie trybu Ochrona wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Możesz dotknąć i przytrzymać **Ochrona wzroku**, aby uzyskać dostęp do strony ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Po włączeniu trybu Ochrona wzroku  będzie się wyświetlać na pasku stanu, a ekran przybierze żółty odcień, ponieważ będzie emitować mniej światła niebieskiego.

Ustawianie godzin działania trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Ochrona wzroku**, włącz opcję **Harmonogram**, a następnie ustaw wartości **Godzina rozpoczęcia** i **Godzina zakończenia** zgodnie z preferencjami.

Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

Automatyczne włączanie i wyłączanie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.

Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji.

Ręczne dostosowywanie rozdzielczości ekranu


Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Inteligentna rozdzielczość** i wyłącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. Następnie ręcznie dostosuj rozdzielczość ekranu.

Wyższa rozdzielczość oznacza ostrzejszy obraz, ale ekran zużywa wówczas więcej energii.

Jak włączyć korektor wideo

Po włączeniu korektora wideo system będzie automatycznie optymalizować kolor i kontrast filmu odtwarzanego w trybie pełnego ekranu, zwiększając wyrazistość obrazu.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, a następnie ustaw przełącznik **Ulepszanie filmu** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

 Na liście **Obsługiwane aplikacje** możesz zobaczyć aplikacje obsługujące tę funkcję.

Tryb pełnoekranowy

Włączanie trybu pełnoekranowego

- Większość aplikacji zainstalowanych na urządzeniu zostanie automatycznie dostosowana do wyświetlacza w trybie pełnoekranowym.
- W przypadku innych aplikacji wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Więcej ustawień wyświetlania > Wyświetl w trybie pełnoekranowym** i aktywuj odpowiednie przełączniki. Włączenie funkcji **Wyświetl w trybie pełnoekranowym** może sprawić, że niektóre aplikacje będą nieprawidłowo wyświetlane, na przykład ich ekran będzie nieprawidłowo rozciągnięty.

Ustawianie obszaru wyświetlania u góry ekranu

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Więcej ustawień wyświetlania > Wcięcie**.
- Aby ustawić górny obszar dla konkretnej aplikacji, wybierz aplikację i ustaw sposób wyświetlania górnego obszaru.
 - Auto**
 - Pokaż wcięcie**
 - Ukryj wcięcie**

Dźwięki i wibracje

Dostosowywanie ustawień dźwięku

Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

Przełączanie trybu dźwięku za pomocą Centrum sterowania

1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.

2 Dotknij  **Dźwięk**,  **Cichy** lub  **Wibracje**, aby przełączać różne tryby dźwięku.

W trybie Dźwięk telefon odtwarza wszystkie dźwięki.

W trybie cichym telefon wycisza dzwonki połączeń, wiadomości, powiadomień i niektórych przypomnień aplikacji innych firm. Nie wpływa to na alarmy, komunikację, muzykę, filmy ani gry.

W trybie wibracji telefon jest wyciszony, ale zamiast tego wibruje, dzięki czemu nie przegapisz ważnych połączeń ani wiadomości.

Możesz też przejść do **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby przełączać tryby **Dźwięk**, **Wibracje** i **Cichy**.

Ustawianie domyślnego poziomu głośności

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**. Teraz możesz ustawić poziom głośności dla następujących elementów:

- **Dzwonek, Powiadomienia**
- **Alarmy**
- **Muzyka, Filmy, Gry**
- **Połączenia**

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

Odwracanie w celu wyciszenia

Po nadejściu połączenia odwróć telefon, aby go wyciszyć.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Odwróć, aby wyciszyć dzwonek**.

Podnoszenie telefonu w celu zmniejszenia głośności

Po nadejściu połączenia podnieś telefon, aby zmniejszyć głośność dzwonka.

Przed użyciem tej funkcji wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wycisz dzwonek/zmniejsz głośność** i upewnij się, że włączono funkcję **Podnieś, aby zmniejszyć głośność**.

Zmianianie dzwonka i trybu wibracji

Możesz zmienić dzwonek dla wiadomości, powiadomień i połączeń oraz dostosować tryb wibracji.

1 Wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** i dotknij **Dzwonek telefonu** lub **Dźwięk powiadomienia**.

2 Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

- Ustawianie dzwonka
Wybierz ustawiony wstępnie dzwonek lub dotknij **Muzyka na urządzeniu**, aby wybrać dźwięk lokalny jako dźwięk wiadomości.
W przypadku telefonu z obsługą dwóch kart SIM można ustawić dzwonki oddzielnie dla kart SIM 1 i SIM 2.
- Ustawianie trybu wibracji
Dotknij **Wibracje** i wybierz tryb wibracji.


Systemowe sygnały haptyczne

System wykorzystuje sygnały haptyczne w celu przesłania sygnału zwrotnego po zakończeniu czynności, takiej jak dotknięcie i przytrzymanie tekstu, kontaktu lub innego elementu na ekranie.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Więcej ustawień** i włącz lub wyłącz funkcję **Systemowe sygnały haptyczne** zgodnie ze swoimi preferencjami.

Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.



 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk i wibracje** > **Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy

 . Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości telefon nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

Konfigurowanie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i wyłącz opcję **Nie przeszkadzać**.
- 2** Włącz funkcję **Według harmonogramu**. Domyślnie urządzenie będzie włączać tryb Nie przeszkadzać o określonej godzinie w soboty i niedziele.
- 3** Dotknij pozycji **Według harmonogramu**, aby ustawić okres i interwał powtarzania.
- 4** Możesz też dotknąć pozycji **Dodaj**, aby ustawić wiele różnych godzin początkowych.

Odbieranie połączeń lub odpowiadanie na wiadomości w trybie Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać możesz zezwalać na połączenia lub wiadomości od określonych osób.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięk i wibracje > Nie przeszkadzać** i włącz opcję **Nie przeszkadzać** lub **Według harmonogramu**. Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij pozycji **Połączenia** lub **Wiadomości** i wybierz określoną kategorię kontaktów. W trybie **Nie przeszkadzać** dzwonek jest odtwarzany po nadejściu połączenia lub wiadomości od osób z tej kategorii.
- Włącz opcję **Wielokrotne połączenia**. Dzwonek jest odtwarzany w przypadku połączeń z tego samego numeru, które powtarzają się w ciągu 15 minut.

Powiadomienia

Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2** Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.


Zmianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

Wyłączanie powiadomień aplikacji

Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, idotknij jej, następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** > **Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

Ukrywanie treści powiadomień na ekranie blokady

Aby inne osoby nie widziały Twoich powiadomień, możesz wybrać opcję ukrywania ich treści na ekranie blokady.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** i włącz opcję **Ukryj treść powiadomień**.

Więcej ustawień powiadomień aplikacji

Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** > **Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Pokazuj ikony powiadomień w pasku stanu**.

Zabezpieczenia biometryczne i hasło

Używanie ID odcisku palca

Za pomocą ID odcisku palca możesz odblokowywać ekran, automatycznie wprowadzać numery kont i hasła lub uzyskiwać dostęp do informacji prywatnych, takich jak te chronione przez funkcję Blokada aplikacji.

Rejestrowanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wykonaj instrukcje, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij opcji **Nowy odcisk palca**, aby rozpocząć rejestrację odcisku palca.
- 3 Umieść opuszkę palca na czytniku odcisków palców. Gdy wyczujesz wibrację, podnieś palec i ponownie przyłóż go do czytnika. Zmieniaj pozycje opuszki, aby zarejestrować różne jej części.
- 4 Po zakończeniu rejestracji dotknij opcji **OK**.

W celu odblokowania ekranu możesz teraz umieścić palec na czytniku odcisków.

Dodawanie ID odcisku palca na ekranie

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić lub wprowadzić hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij pozycji **Nowy odcisk palca > ZAREJESTRUJ ODCISK PALCA**. Zarejestruj odcisk palca.
- 3 Umieść palec na ekranowym czytniku odcisków palców. Naciskaj ten obszar do czasu, aż telefon zawibruje, i podnieś palec. Powtarzaj tę czynność w przypadku różnych sekcji tego samego palca do czasu ukończenia rejestracji.
- 4 Następnie dotknij pozycji **OK**.

Gdy ekran zostanie zablokowany, podnieś telefon. Na ekranie pojawi się ekranowy czytnik odcisków palców. Dotknij tego obszaru palcem użytym do rejestracji, aby odblokować ekran.

Zmianie nazwy lub usuwanie odcisku palca

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij zarejestrowanego odcisku palca, aby zmienić jego nazwę lub usunąć go.

Identyfikowanie odcisku palca

Funkcja identyfikacji odcisku palca umożliwia dopasowanie palców do zarejestrowanych odcisków.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 W sekcji **Lista odcisków palców** dotknij opcji **Identyfikacja odcisku palca**.
- 3 Dotknij palcem czytnika odcisków palców. Rozpoznany odcisk palca zostanie wyróżniony.

Uzyskiwanie dostępu do Sejfu za pomocą odcisku palca


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > ID odcisku palca** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Włącz przełącznik opcji **Dostęp do Sejfu** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skojarzyć swój odcisk palca z Sejfem.

Teraz możesz wybrać kolejno **Pliki > Przeglądaj**, dotknąć pozycji **Sejf**, a następnie otworzyć go odciskiem palca.

Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Wybierz opcję **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.
 -  Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- 3 Dotknij polecenia **Rozpocznij** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.

Ustawianie alternatywnego wyglądu

Możesz dodać alternatywny wygląd, aby zwiększyć precyzję rozpoznawania twarzy i komfort korzystania z tej funkcji.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij polecenia **Zarejestruj alternatywny wygląd** i wykonuj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować alternatywne dane twarzy.

Włączanie odblokowania za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

- i** Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do telefonu dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie właściciela urządzenia.

Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

Inteligentne powiadomienia na ekranie blokady

Na ekranie blokady szczegóły powiadomień banerowych z aplikacji WeChat, QQ lub Weibo będą automatycznie ukrywane i zostaną wyświetlone jedynie po rozpoznaniu twarzy. Pozwala to uniknąć wycieku wiadomości i chroni Twoją prywatność, gdy inni używają Twojego urządzenia lub gdy znajdujesz się w tłumie.

1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy**, wprowadź hasło ekranu blokady, aby otworzyć **Rozpoznawanie twarzy**, i włącz **Pokazuj powiadomienia**.

2 Dotknij **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowania **Przesuń, aby odblokować**.

- i** Aby usunąć dane twarzy, wyłącz **Pokazuj powiadomienia**. Po upewnieniu się, że hasło blokady ekranu zostało zarejestrowane, włącz **Pokazuj, ale ukrywaj treść**, aby ukryć szczegóły powiadomień na ekranie blokady.

Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj urządzenie** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń dane twarzy** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

Aplikacje

Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

- i** Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli do telefonu dodano wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Bateria


Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > **Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie

wyświetlona ikona .

Dotknij pozycji **Dowiedz się więcej**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o metodach oszczędzania energii.

Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania telefonu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bateria** (lub **Menedżer systemu** > **Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

- i** Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

- i** Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.


Pamięć

Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

Zwalnianie pamięci telefonu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
 -  Przeciagnij palcem w dół od góry ekranu, a telefon ponownie przeskanuje pamięć.

Czyszczenie zduplikowanych plików


Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma HONOR nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwery.

-  • Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
- Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1** Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia > Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2** Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania telefon automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.
 - Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.
 - Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach załogowanych na koncie ID HONOR, wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.
- 3** Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do telefonu HONOR podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego telefonu.

Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Magazyn haseł > KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.

Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

Prywatność

Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój telefon uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji . Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, telefon przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

Tworzenie Przestrzeni prywatnej na dane prywatne


Możesz utworzyć Przestrzeń prywatną całkowicie niezależną od Przestrzeni głównej (pierwotnej) na swoim urządzeniu i dostępną tylko za pomocą odcisku palca lub hasła.

 Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcje odcisku palca.

Do Przestrzeni prywatnej możesz przenieść prywatne zdjęcia, filmy i inne pliki, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich. W Przestrzeni prywatnej możesz także umieścić aplikacje płatnicze i gry, aby Twoje dziecko nie miało do nich dostępu.

Włączanie Przestrzeni prywatnej i uzyskiwanie do niej dostępu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Włącz** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby utworzyć Przestrzeń prywatną.
- 2 Do Przestrzeni prywatnej możesz przechodzić, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Na ekranie blokady uzyskaj dostęp do Przestrzeni prywatnej, używając odpowiedniego odcisku palca lub hasła.
 - W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Zaloguj**.
-  Jeśli ponownie uruchomisz swoje urządzenie, musisz najpierw wprowadzić hasło w celu uzyskania dostępu do Przestrzeni głównej, a następnie przełączyć się do Przestrzeni prywatnej.

Ukrywanie i odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej

Wejście do Przestrzeni prywatnej można ukryć w ustawieniach Przestrzeni głównej, dzięki czemu dostęp do Przestrzeni prywatnej będzie można uzyskać tylko za pomocą powiązanego odcisku palca lub hasła.

- Ukrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i włącz opcję **Ukryj Przestrzeń prywatną**.
- Odkrywanie wejścia do Przestrzeni prywatnej: W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia > Więcej ustawień**, a następnie wybierz kolejno **Pokaż wszystkie ustawienia > OK**.

Transferowanie plików między Przestrzenią główną a Przestrzenią prywatną

- 1** W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij opcji **Z Przestrzeni głównej do Przestrzeni prywatnej** lub **Z Przestrzeni prywatnej do Przestrzeni głównej**.
- 2** Wybierz pliki (takie jak , zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe), które chcesz przetransferować, dotknij opcji **Przenieś**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby przesłać pliki.

W przestrzeni docelowej wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Inne > SharedImages** lub **Galeria > Albumy > Inne > SharedVideos**, aby przeglądać zdjęcia i filmy.

Resetowanie hasła dla Przestrzeni prywatnej

Podczas tworzenia hasła dla Przestrzeni prywatnej możesz ustawić pytanie pomocnicze, które ułatwi zresetowanie hasła, gdy go zapomnisz.

- 1** W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Ochrona hasłem**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, wybierz pytanie pomocnicze i odpowiedz na nie, a następnie dotknij pozycji **Zakończ**.
- 3** W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Zresetuj hasło**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć weryfikację, a następnie zresetuj hasło dla Przestrzeni prywatnej.

Przesyłanie danych z Przestrzeni prywatnej do nowego urządzenia

Możesz szybko przenieść dane z Przestrzeni prywatnej (takie jak kontakty, zdjęcia i pliki) ze starego do nowego urządzenia.

- 1** Utwórz na nowym urządzeniu Przestrzeń prywatną i przejdź do niej, wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Klonowanie przestrzeni**, a następnie wybierz opcję **To nowe urządzenie**.
- 2** Przejdź do Przestrzeni prywatnej na starym urządzeniu, wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna > Klonowanie przestrzeni** i wybierz opcję **To stare urządzenie**.
- 3** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby zeskanować kod QR, lub ręcznie połącz stare urządzenie z nowym.
- 4** Wybierz na starym urządzeniu dane, które chcesz przesłać. Możesz anulować przesyłanie danych podczas tego procesu, a następnie wznowić je, gdy znów połączysz stare urządzenie z nowym.

Usuwanie Przestrzeni prywatnej

Jeśli usuniesz Przestrzeń prywatną, wszystkie przechowywane w niej aplikacje i dane zostaną usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tej czynności.

Przestrzeń prywatną możesz usunąć przy użyciu jednej z poniższych metod:

- W Przestrzeni głównej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna**, a następnie dotknij kolejno **⋮ > Usuń Przestrzeń prywatną**.
- W Przestrzeni prywatnej wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Przestrzeń prywatna** i dotknij pozycji **Usuń**.

Ułatwienia dostępu

Korzystanie z aplikacji do odczytywania zawartości ekranu

Aplikacje do odczytywania zawartości ekranu pomagają korzystać z urządzenia osobom niedowidzącym.

Włączanie funkcji Korekcja kolorów w celu dostosowania kolorów ekranu

Funkcja korekcji kolorów pomaga osobom niedowidzącym wyraźniej widzieć ekran.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów** i włącz funkcję **Korekcja kolorów**.

Gesty powiększania

Gesty powiększania pozwalają powiększać zawartość ekranu.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, a następnie ustaw przełącznik funkcji **Powiększenie** w pozycji włączonej.

Szybko dotknij dwukrotnie ekranu jednym palcem, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń co najmniej dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość ekranu.
- Przeciągnij co najmniej dwoma palcami, aby przewinąć zawartość ekranu.

Włączanie funkcji inwersji kolorów

Funkcja inwersji kolorów umożliwia zmianę kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy ta funkcja jest włączona, na ekranie telefonu jest wyświetlany biały tekst na czarnym tle.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie ustaw przełącznik **Inwersja kolorów** w pozycji włączonej.

Włączanie tekstu o dużym kontraście

Ta funkcja służy do pogłębiania koloru czcionki i zwiększania kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, aby ułatwiać obsługę osobom niedowidzącym.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Tekst o dużym kontraście**.

Włączanie funkcji ułatwień dostępu za pomocą skrót

Możesz szybko włączyć wybraną funkcję ułatwień dostępu za pomocą przycisku głośności.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2 Dotknij opcji **Wybierz funkcję**, a następnie wybierz funkcję, która ma być włączana za pomocą skrót.
- 3 Włącz opcję **Skrót do ułatwień dostępu**. Dotknij jednocześnie klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ułatwień dostępu.

Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu reakcji na dotyk, gdy dotykasz i przytrzymujesz ekran.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia** i dostosuj **Czas trwania dotknięcia** oraz **Czas trwania długiego naciśnięcia** w zależności od potrzeb.

Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączenie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.

- 2 Ustaw godziny włączania i wyłączenia oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

Ustawienia dla wielu użytkowników

Dodawanie konta użytkownika lub gościa

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**, dotknij pozycji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.
- 2 Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.
- 3 Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.


Zezwalanie kontu użytkownika lub gościa na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości

Możesz określić, czy konto użytkownika lub gościa ma mieć zezwolenie na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS itd.

- 1 Po zalogowaniu się do urządzenia jako właściciel wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**.
- 2 Dotknij odpowiedniego konta i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.

Przełączanie kont właściciela, użytkownika i gościa

Przełączyć się na inne konto można jedną z następujących metod:


- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania., dotknij , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.
- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć.

Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.


Po uzyskaniu dostępu do telefonu jako właściciel użyj jednej z poniższych metod, aby usunąć konto użytkownika lub gościa:

- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je usunąć.

- Przepięgnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij  > **Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby je usunąć.

System i aktualizacje

Zmianianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Język i wprowadzanie** > **Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
 -  System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
 - Możesz także przepięgnąć palcem w górę po ekranie do końca listy języków i dotknąć pozycji **Lista aktualizacji**, aby zaktualizować języki obsługiwane przez system.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmianianie strefy czasowej

- Włącz funkcję **Ustaw automatycznie**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Ustaw automatycznie**.

Zmianianie formatu godziny


- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego telefonu na nowy telefon.

Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android


- 1** Na nowym telefonie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym telefonem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.


 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na telefonach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na telefonie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1** Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2** Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3** Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4** Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  **> Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.

 Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

Odyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz telefon do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na telefonie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓC Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4 Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych telefonu

Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Przywracanie wszystkich ustawień

Ta operacja spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, hasła do ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli urządzenie obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, zarejestrowane odciski palców i dane twarzy również zostaną usunięte. Inne dane lub pliki nie zostaną usunięte z urządzenia. Ta operacja nie przywraca ustawień opcji Znajdź urządzenie, Użytkownicy i konta, Administratorzy urządzenia ani ustawień aplikacji.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć operację.


Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID HONOR. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Resetuj telefon** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.


-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.


1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

2 Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.

- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  , a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi i Zaktualizuj w nocy**.
Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.
Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Aktualizacja oprogramowania** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

Informacje o telefonie

Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: VER-N49

MagicOS 7.2_01