


# soundcore Motion 100 Przewodnik użytkownika (A3133)


## W skrócie



1	Pasek	5	Przycisk zmniejszenia głośności
2	Przycisk zasilania	6	Przycisk Odtwarzania/Zatrzymania
3	Przycisk Bluetooth	7	Przycisk zwiększenia głośności.
4	Przycisk BassUp	8	Port ładowania USB-C


## Ładowanie głośnika

- Aby uniknąć uszkodzeń, korzystaj z certyfikowanego kabla do ładowania USB-C i ładowarki.



	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stały Biały	W pełni naładowany.

## Włączanie i wyłączanie



	Naciśnij	Włącz zasilanie.
	Stały Biały	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.	Wyłącz zasilanie.
	Wyłącz światło.	




Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach.

## Obsługa głośnika

## Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz "soundcore Motion 100" z listy Bluetooth, aby połączyć.



	Naciśnij	Wejdziesz w tryb parowania Bluetooth.
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono Bluetooth




- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Aby odtwarzać z innego połączonego urządzenia, najpierw wstrzymaj odtwarzanie z aktualnie aktywnego urządzenia.
- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

## Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, należy przez 2 sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth na dwóch głośnikach, aby wejść w tryb łączenia TWS.




	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.	Wejście / Wyjście trybu TWS.
	Błyszczący Biały	Parowanie TWS
	Stały niebieski (głośnika 1)	TWS Połączone
	Stały Biały (głośnika 2)	

## LDAC

Ciesz się dźwiękiem w jakości LDAC na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym.

**W aplikacji soundcore dotknij ikony Ustawienia > "Tryb dźwięku" > "Preferowana jakość dźwięku".**




- Przelączenie kodeków audio zajmuje około 10 sekund. Może pojawić się monit o zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego głośnika, o ile jest dostępne.
- LDAC zapewnia wyższą jakość dźwięku, ale zwiększa zużycie energii i skraca maksymalny czas odtwarzania.
- Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, włącz LDAC w środowisku bez zakłóceń.

## Przyciski sterujące

	Naciśnij	Włącz zasilanie.
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.	Wyłącz zasilanie.
	Naciśnij	Wejdz w tryb parowania Bluetooth.
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy.	Wejdz / Wyjdz z trybu parowania TWS.
	Naciśnij	Włącz / Wyłącz BassUp.
	Naciśnij	Zwiększ / zmniejsz głośność
	Naciśnij	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie.	Następna ścieżka
	Naciśnij trzy razy.	Poprzedni utwór.

## soundcore App

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



**Informacje o produkcie:** Sprawdź nazwę produktu i wersję oprogramowania lub przeczytaj instrukcję obsługi.

**Aktualizacja oprogramowania układowego:** Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

**Stan baterii:** Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.

**Regulacja głośności:** Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

**Ustawienia EQ:** W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

**Ustaw czas automatycznego wyłączenia:** Ustaw czas automatycznego wyłączenia. Głośnik automatycznie się wyłączy, gdy minie czas.

**Komunikat głosowy:** pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

## Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.

## Dane techniczne

Wejście zasilania prądem stałym (DC)	5V --- 2A
Pojemność baterii	2600mAh/7,3V

Moc wyjściowa audio	20W
Głośnik kierowcy	Głośnik pełnozakresowy x2
Czas ładowania	5 godzin
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i zawartości muzycznej)	Do 12 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	100 m