

niceboy | ION[®]

AIRBLADE

User Manual / Electric Trimmer and Shaver



OPIS

1. Ostrze
2. Korpus golarki
3. Przycisk WŁ./WYŁ.
4. Nasadki
5. Złącze USB-C

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Golarka, nasadki, głowica (ostrze), kabel, pokrowiec podróżny


SPOSÓB UŻYCIA

Włącz golarkę i delikatnie przesuwać ostrzem po twarzy. Po każdym użyciu dokładnie umyj ostrze produktu. W zestawie znajdują się nasadki o długości cięcia 1, 3 i 5 mm. Produktu można również używać bez tych nasadek.

Produkt można ładować za pomocą złącza USB-C. Czas ładowania od 0 do 100% wynosi około 90 minut. Nasadki znajdujące się w zestawie – 1, 3 i 5 mm – pozwalają wybrać długość przycięcia brody. Podczas golenia może być stosowana pianka do golenia. Skóra na twarzy jest wrażliwa i aby przyzwyczaić ją do tego typu golenia, może być potrzebne trochę czasu. Stosowanie pianki sprawia, że golenie jest bardziej komfortowe dla skóry. Podczas ładowania kontrolka świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu na zielono. Produktu można również używać podczas ładowania.

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować do wglądu w przyszłości. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. W wypadku przekazania produktu osobie trzeciej trzeba dołączyć do niego instrukcję obsługi. Wszelkie działania niezgodne z niniejszą instrukcją mogą powodować uszkodzenie produktu i urazy. Nie należy wykorzystywać produktu w skrajnie wysokich (powyżej 40°C) lub skrajnie niskich temperaturach (poniżej 4°C). Podczas ładowania należy trzymać produkt z dala od wody i ognia. Nie



należy umieszczać go ani przechowywać w pobliżu wody, np. w wannie lub zlewie bądź w ich pobliżu. Przed podłączeniem urządzenia do ładowarki należy skontrolować, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Nigdy nie używać produktu ani akcesoriów, jeśli są one w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie należy zginać przewodu zasilającego ani pociągać za niego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Ten produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z działem reklamacji producenta. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej bądź niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, o ile nie znajdują się one pod nadzorem lub nie zostały pouczone o sposobie użytkowania produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie należy wyjmować ostrza z urządzenia, gdy jest ono w użyciu. Jeśli ostrze jest uszkodzone, trzeba wymienić je na nowe. Używanie uszkodzonego ostrza może spowodować zranienie. Ostrze jest delikatne i może ulec uszkodzeniu w transporcie. Produkt można myć wodą. Nie należy jednak myć go wodą podczas ładowania.

Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, mają okres żywotności wynoszący sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. Nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować na przykład pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Firma Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie NICEBOY ION AIRBLADE jest zgodne z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:
<https://niceboy.eu/pl/declaration/ion-airblade>

PARAMETRY

Napięcie wejściowe:	5 V
Natężenie wejściowe:	1000 mA
Moc:	5 W
Czas ładowania:	1,5 h

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami pieniężnymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa)
W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

niceboy®

MANUFACTURER: NICEBOY s.r.o.,
5. kvetna 1746/22, Nusle, 140 00, Czech Republic,
ID: 294 16 876, Made in China.

RoHS **CE**   