

BEOSOUND STAGE

KONFIGURACJA

POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN

Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Dzięki tej aplikacji możesz skonfigurować i w pełni wykorzystać swój Beosound Stage.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika.

Aby skonfigurować głośnik, wybierz dodanie nowego produktu. Jeśli masz już konto, możesz je znaleźć w ustawieniach.



BANG & OLUFSEN APP

