



















# Amber





Baby stroller  
Wózek dziecięcy  
Kinderwagen  
Коляска  
Passeggino  
Poussette bébé  
Carrito de bebé  
Kinderwagen  
Vaikiškas vežimėlis  
Dětský kočárek  
Babakocsi  
Cărucior pentru copii  
Barnvagn  
Barnevogn  
Barnevogn  
Rattaat




























8. The gondola cover, the mattress cover and the stroller footcover can be machine-washed at 30°

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

PL

**Drogi Kliencie!**

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: [help@lionelo.com](mailto:help@lionelo.com)

**Producent:**

BrandLine Group Sp. z o. o.  
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

**OSTRZEŻENIA DLA WÓZKA SPACEROWEGO  
WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA  
PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE**

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.
3. Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.
4. Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
5. To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6. miesiąca życia.
6. Zawsze używaj systemu zapięć.
7. Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.
8. Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.



9. Niniejszy wyrób jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat oraz o wadze do 22 kg.
10. Jeśli chcesz wyciągnąć dziecko z wózka, lub je do niego włożyć, upewnij się że mechanizm postojowy jest zablokowany.
11. Maksymalne obciążenie kosza wynosi 3 kg.
12. Jakiegokolwiek obciążenie zamontowane na rączce, daszku lub na bokach wózka może wpływać na jego stabilność.
13. Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedno dziecko.
14. Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta.
15. Jeśli dołączysz do zestawu za pomocą specjalnych adapterów nosidełko, które może być wykorzystywane również jako fotelik samochodowy, pamiętaj, że nie zastępuje ono łóżeczka. Jeśli dziecko potrzebuje snu, umieść je w odpowiednim łóżeczku.
16. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta/dystrybutora.
17. Nie należy umieszczać dodatkowego materaca, chyba że jest to zalecone przez producenta.
18. Dzieci poniżej 6. miesiąca życia nie wolno przewozić w wózku w pozycji siedzącej. Odpowiednią pozycją dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy jest pozycja leżąca, którą umożliwia gondola.
19. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
20. Nie należy używać produktu na schodach.
21. Maksymalne ciśnienie kół wynosi 35 PSI.

## **OSTRZEŻENIA DLA GONDOLI**

**WAŻNE – Przed użytkowaniem dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość**

1. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, które nie potrafią samodzielnie usiąść.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dziecka, które potrafi samodzielnie przewracać się na drugi bok i podnosić się na własnych rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: do 9 kg.
3. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.

4. Nie dopuszczać do zabawy dzieci w pobliżu gondoli bez opieki.
5. Nie używać gondoli, jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła.
6. Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez producenta.
7. Trzymaj produkt z dala od ognia i źródeł ciepła.
8. Gondola powinna być regularnie kontrolowana pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.
9. Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo zamontowane i zablokowane przed podniesieniem lub przenoszeniem gondoli.
10. Głowa dziecka w gondoli nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.
11. Nie należy wkładać do gondoli dodatkowego materaca

#### Lista części (rys. A, B )

- |                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Rączka                              | 8. Daszek                                   |
| 2. Przycisk regulacji wysokości rączki | 9. Regulator daszka gondoli                 |
| 3. Kosz                                | 10. Złącza gondoli                          |
| 4. Regulator podnóżka                  | 11. Mechanizm postojowy                     |
| 5. Przednie koło obrotowe 360          | 12. Przycisk blokady kół do jazdy na wprost |
| 6. Tyłne koło                          | 13. Regulacja siedziska                     |
| 7. Pałak                               |                                             |

#### MONTAŻ WÓZKA SPACEROWEGO

1. Wyjmij z kartonu ramę oraz wszystkie akcesoria. Odepnij blokadę wózka. Rozłóż ramę unosząc ją do góry. Poprawny montaż oznajmi charakterystyczne kliknięcie (rys. 1).
2. Wsuń trzpień tylnych kół w odpowiadające im otwory w ramie aż usłyszysz kliknięcie (rys. 2).
3. Wsuń trzpień przednich kół w odpowiadające im otwory na ramie aż usłyszysz kliknięcie (rys. 3).
4. Umieść siedzisko w ramie wózka wsuwając je w złącza aż usłyszysz kliknięcie. Następnie podnieś wózek aby upewnić się, że został złożony poprawnie. Postępuj tak samo umieszczając siedzisko tyłem do kierunku jazdy (rys. 4, 5).

5. Aby zamontować pałąk zabezpieczający, wsuń go w prowadnice w ramie aż usłyszysz kliknięcie. W celu demontażu należy wcisnąć przycisk do odczepiania pałąka i wyciągnąć pałąk (rys. 6).

### **Montaż i demontaż pasów bezpieczeństwa**

Aby zdemontować pasy, przełóż klamrę przez otwór w siedzisku. W celu montażu, ponownie włóż pasy.

### **Funkcje wózka spacerowego i gondoli**

1. Regulacja siedziska: pociągnij za dźwignię regulacji oparcia (rys. 7). Do wyboru są 3 pozycje – od siedzącej do leżącej.
2. Rys. 9 prezentuje zapięcie śpiworka. Rys. 10 prezentuje regulację daszku.
3. Regulacja pasów bezpieczeństwa: dostosuj wysokość pasów do gabarytów dziecka wybierając 1 z 2 dostępnych pozycji. Aby wyregulować pasy przełóż sprzączki przez odpowiednie otwory znajdujące się w siedzisku i odpowiadające wysokości dziecka.
4. Zapnij pasy bezpieczeństwa przy użyciu środkowej klamry. Długości poszczególnych pasów mogą być wyregulowane. (rys. 8)
5. Blokada obrotowych kół przednich: naciśnij przycisk blokujący na przedniej części koła (rys. 11).
6. Mechanizm postojowy: naciśnij aby zablokować wózek. Podnieś aby odblokować (rys. 12).
7. Wciśnij przyciski regulujące z prawej i lewej strony aby dostosować wysokość rączki (rys. 13). Regulacja uchwytu dla rodzica: 5-stopniowa.
8. Wciśnij oba przyciski (rys. 14) aby wyregulować podnóżek siedziska.
9. Wciśnij przycisk (rys. 15) aby wyregulować daszek gondoli.
10. Wciśnij prawy i lewy przycisk zwolnienia (rys. 15A, 15B) aby zdjąć gondolę z ramy wózka.
11. Wciśnij prawy i lewy przycisk zwolnienia (rys. 16, 17) aby zdjąć siedzisko z ramy wózka.
12. Prawidłowe zapięcie uprząży zaprezentowane jest na rys. 17A.

### **Składanie wózka**

1. Podnieś dźwignię blokowania po obu stronach rączki i wciśnij przycisk blokujący po prawej stronie (rys. 18, 19).

2. Istnieje możliwość złożenia wózka ze siedziskiem spacerowym zainstalowanym przodem do kierunku jazdy.
3. Po złożeniu ramy wózka zabezpiecz ją blokadą.

### **Demontaż przednich kół**

Wciśnij przycisk zwalniający (rys. 20) w przedniej części wózka, a następnie zdejmij koła.

### **Demontaż tylnych kół**

Wciśnij przycisk zwalniający (rys. 20A) w tylnej części wózka, a następnie zdejmij koła.

W skład zestawu wchodzi rama wózka z siedziskiem oraz gondola.

## **MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO (DOTYCZY ZESTAWU 3w1)**

Złącza kompatybilne są z niniejszymi produktami:

**Lionelo (Astrid, Mari Carrier, Greet Carrier)**

1. Części fotelika zaprezentowane są na rys. 21.
2. Włóż złącza w odpowiednie miejsca na ramie wózka aż usłyszysz kliknięcie, a złącza będą zablokowane. Zwróć uwagę na oznakowanie R oraz L.
3. Włóż fotelik w ramy wózka aż usłyszysz kliknięcie i złącza zostaną zablokowane (rys. 22).
4. Aby wypiąć fotelik w razie potrzeby, wyjmij fotelik ze złączy.
5. Wciśnij przycisk (rys. 23) aby wyjąć złącze z ramy wózka.
6. Prawidłowy montaż zaprezentowany jest na rys. 24.

## **SKŁADANIE I MONTAŻ GONDOLI**

**Dziecko może być przenoszone w gondoli (rys. 30).**

1. Części gondoli zaprezentowane są na rys. 25.
2. Włóż metalowe pręty do wsporników gondoli (rys. 26) w pozycji jak na rys. 26A.
3. Schowaj boczne pręty zapinając rzepy (rys. 27).
4. Włóż do gondoli materac (rys. 28).
5. Aby złożyć gondolę, odepnij rzepy przykrywające boczne pręty gondoli (rys. 29A) oraz wyciągnij metalowe pręty ze wsporników gondoli (rys. 29).

## Montaż gondoli na wózku

1. Wsuń złącza wystające z gondoli w odpowiadające im miejsce na ramie wózka, aż usłyszysz kliknięcie. Pchnij gondolę w kierunku wskazywanym przez strzałkę na ilustracji (rys. 31).
2. Prawidłowy montaż zaprezentowany jest na rys. 32.
3. Aby zdemontować gondolę, wciśnij jednocześnie oba przyciski zwolnienia (rys. 33) i unieś gondolę (rys. 34).

## Czyszczenie i konserwacja

1. Aby zapewnić długi czas życia produktu, zalecane jest czyszczenie ramy wózka, kół oraz części elastycznych z użyciem smaru konserwującego.
2. Koła oraz ramę wózka należy regularnie czyścić z kurzu i piasku. Części te można czyścić z użyciem wilgotnej ściereczki oraz łagodnego środka myjącego.
3. Poszczególne części wózka powinny być regularnie kontrolowane pod kątem funkcjonalności oraz wytrzymałości.
4. Należy używać jedynie części zamiennych zalecanych przez producenta.
5. Należy unikać nadmiernej bezpośredniej ekspozycji wózka na promienie słoneczne oraz wysokie temperatury przez dłuższy czas. Promienie słoneczne mogą spowodować odbarwienie tkanin.
6. Tapicerkę wózka należy czyścić przy pomocy miękkiej gąbki i łagodnego detergentu (np. mydła z ciepłą wodą). Należy upewnić się, że materiał jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem lub złożeniem wózka.
7. Nie należy używać silnych chemicznych środków do czyszczenia niniejszego produktu.
8. Pokrowiec gondoli, pokrowiec materaca oraz śpiworek spacerówki może być prany w pralce w 30°

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.