

Home Theatre System

Referentiegids	NL
Referentiehandleiding	DE
Przewodnik	PL



https://rd1.sony.net/help/ht/2080/h_zz/

©2024 Sony Corporation
Printed in Malaysia
<https://www.sony.net/>



* 5 0 4 9 8 3 1 2 1 * (1)

BRAVIA Theatre Quad

Model: YY2080C

Nederlandse Home Theatre System

Ga voor in het toestel gebruikt naar de volgende URL en lees de licentieovereenkomst voor engebruikers (LVK). De inhoud van de overeenkomst geldt ook voor luidsprekers (los verkrijgbaar) die met het toestel verbonden zijn (tenzij voor die luidsprekers een afzonderlijke licentieovereenkomst geldt).

https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2080C

De term "product" in dit document verwijst naar het apparaat of naar de accessoires ervan.

Voor Klanten

Installeer het toestel niet in een krappe ruimte zoals een boekenkast of inbouwkast.

Om het gevaar op brand te verminderen, mag u de ventilatieopeningen van het toestel niet afdekken met een kant, tafelkief, gordijn o.i.d. Stel het toestel niet bloot aan open vuur (zoals kaarsen).

Om het gevaar op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet blootstellen aan druppels of spatten; plaats ook geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, op het product.

Het toestel is niet losgekoppeld van het stroomnet (wisselspanning) wanneer het is verbonden met een stopcontact, zelfs als het toestel zelf is uitgeschakeld.

Installeer het toestel zó dat het netvoer snoei uit het stopcontact kan worden getrokken in geval van problemen.

Omdat de hoofdstekker van de netadapter wordt gebruikt om de netadapter los te koppelen van het stroomnet, moet u hem aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Wanneer u iets abnormals waarnemt, koppel u het toestel onmiddellijk los van het stopcontact.

Voor afstandsbediening

LET OP

Gevaar voor explosie als een verkeerd type batterij wordt geplaatst.

Verechte gebruikte batterijen af volgens lokale wet- en regelgeving.

Stel de batterijen (batterijvakje of geïnstalleerde batterijen) niet langere tijd bloot aan grote hitte, zoals zonneschijn, vuur of dergelijke.

Dit product bevat een of meer andere magneten die de werking kunnen hinderen van pacemakers, prograambare harten voor de behandeling van hydropsafale (water in het lichaam) of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dichtbij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Het typeplaatje en belangrijke informatie over veiligheid worden weergegeven op de onderkant van:

- de bedieningseenheid
- de luidsprekers
- de netadapter

Toetsel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijnen voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 m.

Wijzigingen en aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd in deze handleiding kunnen ertoe leiden dat u gevoetstembering meer hebt dan dit toestel te gebruiken.

De geldigheid van de CE-markeering is beperkt tot de landen/region's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen/region's van de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.

De geldigheid van de UKC-markeering is beperkt tot de landen/region's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen/region's van de EER.

Raadpleeg de gespecificeerde informatie van het draaidoos apparaat voor meer informatie over de effecten van contact tussen het menselijk lichaam en de mobiele telefoon of andere draaidoos apparaten die verbonden zijn met het toestel.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die wordt verkocht in landen/region's waar de EU-richtlijn van kracht zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Wagen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Info over aanbevolen kabels

Gebruik goed afgeschermde en geaarde kabels en aansluitingen als u aansluit op een hostcomputer en/of randapparaat.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende website: <https://compliance.sony.eu>

Bei dieser Radioapparatur gelten die volgenden Beschränkungen auf den Gebrauch: Der Verkauf ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden. Die Verwendung dieses Produkts ist in diesen Ländern oder Regionen nicht erlaubt.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst eraan dat het product en de batterij niet in het huishoudelijk afval mogen worden geworpen. Om de milieuvriendelijkheid te waarborgen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool voor lood (Pb) wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijd u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalhandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

In het geval dat de producten of een deel daarvan niet meer geschikt zijn voor gebruik, moet u ze voorrang geven aan gerecycleerde alternatieven.

Gebruik een goed afgeschermde en geaarde kabel en aansluitingen als u aansluit op een hostcomputer en/of randapparaat.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende website: <https://compliance.sony.eu>

Bei dieser Radioapparatur gelten die folgenden Beschränkungen auf den Gebrauch: Der Verkauf ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden. Die Verwendung dieses Produkts ist in diesen Ländern oder Regionen nicht erlaubt.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in der Europäischen Union und anderen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering von oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering von oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering von oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst eraan dat het product en de batterij niet in het huishoudelijk afval mogen worden geworpen. Om de milieuvriendelijkheid te waarborgen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool voor lood (Pb) wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijd u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalhandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

In het geval dat de producten of een deel daarvan niet meer geschikt zijn voor gebruik, moet u ze voorrang geven aan gerecycleerde alternatieven.

Gebruik een goed afgeschermde en geaarde kabel en aansluitingen als u aansluit op een hostcomputer en/of randapparaat.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende website: <https://compliance.sony.eu>

Bei dieser Radioapparatur gelten die folgenden Beschränkungen auf den Gebrauch: Der Verkauf ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden. Die Verwendung dieses Produkts ist in diesen Ländern oder Regionen nicht erlaubt.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Das Symbole auf dem Produkt, der Batterie oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterie nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Um die Umwelt zu schützen, sollten Sie das Produkt und die Batterie an einer geeigneten Sammelstelle entsorgen.

Die Verwendung dieses Produkts ist nur in denjenigen Ländern oder Regionen erlaubt, in denen die entsprechenden Beschränkungen für die Verwendung des Frequenzbereichs von 530 MHz bis 535 MHz eingehalten werden.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische und elektronische Geräte (Anwendung in anderen Ländern)

Info zur Aufstellung

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Sollen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Der Laufschritt dieses Geräts sind nicht magnetisch abgestoppt. Halten Sie Magnetsfernenferktarten vom Gerät fern.
- Sollten Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernschreiber in die Nähe des Geräts. Andernfalls sind Drahtfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Das Gerät erwärmt sich während des Betriebs, was jedoch kein Anzeichen für eine Funktionsstörung ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Lufzufuhr auf, damit sich im Inneren kein Wärmebildd bildet und die Lebensdauer des Geräts nicht verkürzt wird.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf besonders behandelte Oberflächen (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.

Pflege des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät an einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol oder Benzin.
- Schließen Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Lufzufuhr auf, damit sich im Inneren kein Wärmebildd bildet und die Lebensdauer des Geräts nicht verkürzt wird.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf besonders behandelte Oberflächen (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.

BLUETOOTH®-Kommunikation

- Von einem BLUETOOTH®-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Setzen Sie das Gerät und andere BLUETOOTH®-Geräte an folgenden Orten ab: Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - in Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, in Orten wie beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuerwehrmännern.

Ein-/Ausschalten der BLUETOOTH®- und WLAN-Funktionen

- Drücken Sie INPUT (Eingang) –> (Lautstärke) und (Stumm) in dieser Reihenfolge auf der mitgelieferten Fernbedienung, um die Display an der Vorderseite des Geräts angezeigt wird, wenn die BLUETOOTH®- und WLAN-Funktion deaktiviert werden.
- Drücken Sie INPUT (Eingang) –> (Lautstärke) und (Stumm) erneut in dieser Reihenfolge auf der mitgelieferten Fernbedienung, wenn (RF ON) im Display an der Vorderseite des Geräts angezeigt wird, um die BLUETOOTH®- und WLAN-Funktion zu aktivieren.

Hinweise zur Übergabe/Entsorgung

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät zurücksetzen, private Informationen und vorgenommene Einstellungen löschen, bevor Sie es übergeben/entsorgen.
- Wenn Sie keine dringenden oder entsorgt wird, ohne es zurückzusetzen, können private Informationen von einer dritten Person ausgelöscht und missbraucht werden.

Ausführliche Informationen zum Rücksetzen finden Sie in der Anleitung.

Sonstige Hinweise

- Das Deaktivieren der Funktion [Automatische Standby] kann die Leistungsaufnahme erhöhen, da sich das Produkt nicht automatisch ausschaltet, wenn es nicht verwendet wird.
- **Internetverbindung und IP-Adresse**
Haben Sie die entsprechenden Einstellungen (oder Gerätedaten) gewählt, wenn dieses Produkt für Softwareaktualisierungen oder Dienste von Drittanbietern mit dem Internet verbunden ist. Bei Softwareaktualisierungen werden diese technischen Daten möglicherweise an unsere Aktualisierungsserver kommuniziert, um Ihnen die für Ihr Gerät geeignete Software aktualisierung bereitzustellen. Wenn Sie nicht möchten, dass derartige technische Daten verwendet werden, richten Sie keine drahtlose Internetverbindung ein und schließen Sie die Kabel an den Modem oder von Internetanbieter bereitgestelltes optisches Leitungsabtrennungsgerät mit Router/Funk oder WLAN-Zugangspunkt. Wenn Sie ohne Router eine Verbindung mit dem Internet herstellen, kann es zu einem Sicherheitsproblem kommen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche die Wandsteckdose für die Netzwerkverbindung über eine Routerfunktion verfügt, fragen Sie die für die Immobilie zuständige Person oder Ihren Internetanbieter.
- Sollten an einem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, senden Sie sie bitte an den nächsten Sony-Händler.

Markenzeichen

- LDAC und das LDAC-Logo sind Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.
- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.

- Die Begriffe HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® und Wi-Fi Alliance® sind eingetragene Markenzeichen des Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ und WPA3™ sind Markenzeichen der Wi-Fi Alliance.

- Spotify und die Spotify-Logos sind markenrechtlich geschützte Markenzeichen von Spotify AB.*

- * Der Spotify-Dienst ist möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht verfügbar. Bitte berühren Sie Support.spotify.com für weitere Informationen.

- Alle anderen Logos und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

Technische Daten

Lautsprecher (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Die folgenden Beschreibungen entsprechen den technischen Daten per Lautsprecher.

Verstärker

AUSGANGSSPANNUNG (Nennwert)

Oberer Lautsprecher: 25 W (bei 6 Ohm, 1 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)

Mitteltöner: 25 W (bei 6 Ohm, 1 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)

Untertöner: 25 W (bei 6 Ohm, 1 kHz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)

AUSGANGSSPANNUNG (Referenz)

Oberer Lautsprecher: 31,5 W (bei 6 Ohm, 1 kHz)

Hochtöner: 3,5 W (bei 6 Ohm, 10 kHz)

Mitteltöner: 31,5 W (bei 6 Ohm, 1 kHz)

Tiefotöner: 31,5 W (bei 5 Ohm, 100 Hz, 1 % gesamte harmonische Verzerrung)

Allgemeines

Leistungsaufnahme:

220 V / 50 Hz Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ein: 20 W

Standby-Modus: 1,1 W oder weniger

Ausgeschaltet: 0,5 W oder weniger*

* Wenn Sie Link mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen, wechselt der Lautsprecher zwischen Ausschaltmodus und die Netzanzeige erlischt. Drücken Sie LINK, um den Lautsprecher wieder zu verwenden.

Abmessungen* (ca.) (B/H/T)

Lautsprecher: 289 mm x 275 mm x 55 mm

Lautsprecher mit Tischständer: 299 mm x 306 mm x 129 mm

Lautsprecher mit Wandhalterung: 289 mm x 279 mm x 73 mm

* ohne vorstehende Teile

Gewicht (ca.):

Lautsprecher: 2,4 kg

Lautsprecher mit Tischständer: 2,6 kg

Lautsprecher mit Wandhalterung: 2,7 kg

Steuergerät (YY2080C1)

HDMI

Anschluss

Type A (9-polig)

LAN

LAN(100)-Anschluss

100BASE-TX-Anschluss

WLAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frequenzbereich

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-Spezifikation Version 5.2

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Allgemeines

Betriebsspannung

12 V Gleichstrom (bei Anschluss an eine Stromquelle mit 100 V - 240 V Wechselstrom und 50 Hz/60 Hz über das mitgelieferte Netzteil)

Leistungsaufnahme:

Ein: 13 W

[Netzwerk/Bluetooth-Standy] ist auf EIN gesetzt: 2,8 W oder weniger

[Netzwerk/Bluetooth-Standy] ist auf AUS gesetzt: 0,5 W oder weniger*

Das Produkt verfügt über einen USB-Anschluss-Funktion, die Audiodaten über Wi-Fi oder einen LAN-Port an ein externes Gerät übertragen können.

* Wenn [Durchgehend Standby] auf AUS gesetzt ist oder wenn [Durchgehend Standby] auf [Automatisch] gesetzt ist und das angeschlossene Fernsehgerät ausgeschaltet ist.

Abmessungen* (ca.) (B/H/T)

160 mm x 56 mm x 160 mm

* ohne vorstehende Teile

Gewicht (ca.):

770 g

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem

Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung Version 4.0

Frequenzbereich

5 GHz

Mitgelieferte Teile

Standard (1)

Lautsprecher (FRONT L) (1)

Lautsprecher (FRONT R) (1)

Lautsprecher (REAR L) (1)

Lautsprecher (REAR R) (1)

Frontdeckel (1)

ROS-Batterie (CR2032 AAA) (2)

Allgemeine Basis (4)

Tischständer (8)

Tischständer-Schraube (8)

Wandhalterung (L) (4)

Wandhalterung (R) (4)

Wandhaken (4)

Schraube (4)

HDMI-Kabel (4K, 8K-Übertragung wird unterstützt) (1)

TV-Center-Lautsprechermoduskabel (1)

Unterlagen (1 Satz)

Netzkabel (AC-MT25WW) (1)

Netzkabel (1)

Netzkabel für den Lautsprecher (4)

Netzteil

Name oder Marke des Herstellers: Sony Corporation

Handelsregisternummer: 7010401045660

Adresse: 1-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Eingangsspannung: 100 - 240 V

Eingangswechselstrom: 50/60 Hz

Ausgangsspannung - Ausgangstrom - Ausgangsleistung: 12,0 V Gleichstrom - 1,5 A - 18,0 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,0 %

Wirkungsgrad bei niedriger Last (0%): 82,1 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,03 W

Funkfrequenzbereiche und maximale Ausgangsleistung

Frequenzbereich	Maximale Ausgangsleistung
BLUETOOTH	< 9,9 dBm
WLAN	< 19,9 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 19,9 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
5 470 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Drahtloser Lautsprecher	< 9,9 dBm
5 150 - 5 250 MHz	< 9,9 dBm
5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
5 470 - 5 600 MHz	< 19,9 dBm
5 650 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Polski Zestaw kina domowego

Pred użyciem urządzenia, należy przejść po następujący adres URL i przeczytać Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA). Trzeć umowę dotyczy również głośników (dostępnych oddzielnie) podłączonych do urządzenia (chyba że te głośniki mają odrębną umowę licencyjną).

[https://](https://www.sony.net/help/ys/vs/e122/h_zz/)