

Saramonic®

Sound.Remarkable. 

Instrukcja obsługi mikrofonu CamMic+

CamMic+ to lekki kierunkowy mikrofon pojemnościowy, który zapewnia wysokiej jakości dźwięk w lustrzankach cyfrowych i kamerach. CamMic+ jest wyposażony w filtr dolnoprzepustowy 80 Hz. Zintegrowane mocowanie amortyzatorów izoluje mikrofon od uderzeń i wibracji, które w przeciwnym razie mogłyby zakłócać dźwięk.

Funkcje

- Wysokiej jakości mikrofon kierunkowy
- Wytrzymała wzmocniona konstrukcja ABS
- Osłona piankowa w zestawie
- Filtr górnoprzepustowy (80 Hz)
- Zintegrowany uchwyt na zimno z gwintem 3/8"

Zasilanie dostarczane przez jedną baterię AA

Przewodnik konfiguracji

1. Zainstaluj jedną baterię AA w komorze baterii. Podłącz CamMic+ do gorącej stopki aparatu/kamery.
2. Podłącz zintegrowany wyjściowy audio 3,5 mm do wejścia MIC kamery/kamery. Włącz CamMic+, a wskaźnik LED zmieni kolor na niebieski.
3. Włącz aparat.
4. Dostosuj filtr dolnego cięcia zgodnie ze swoimi potrzebami. Filtr dolnoprzepustowy może usuwać sygnały o częstotliwościach niższych niż 80 Hz. Może być używany do usuwania dudnienia lub innych szumów o niskiej częstotliwości podczas nagrywania.

Dane techniczne

Typ: Mikrofon pojemnościowy

Charakterystyka: Kierunkowy

zakres częstotliwości: 40 Hz do 10k Hz (do wyboru HPF 80Hz)

Czułość: -45 + / -3dB (0dB = 1V / Pa, przy 1KHz)

Maksymalne wejście S.P.L: f = 1kHz, THD

Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o.

(sklep internetowy: www.infoto.pl)

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: info@saramonic.pl